

# Nokia 2330 classic Օգտագործողի ուղեցույց

---

9214140

Հրատարակություն 2

ՀԱՄԱՊԱՏԱԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԿԻՐ

# CE 0434

NOKIA CORPORATION-ը սույնով հայտարարում է, որ սույն RM-512 արտադրատեսակը համապատասխանում է 1999/5/EC դիրեկտիվի հիմնական պահանջներին և կիրառելի այլ պրոպրիետարի: Համապատասխանության հայտարարագրին կարելի է ծանոթանալ [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/) խնամքնամտյուն էջում:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Nokia, Nokia Connecting People և Navo նախնական Nokia Corporation-ի ապրանքային կամ գրանցված ապրանքային նշաններն են: Nokia tune ձայնային ազդանշանը Nokia Corporation-ի ձայնային նշանն է: Սույն փաստաթուղթում ինտեստիվոզ ապրանքային կամ ֆիրմային այլ նվաճումները կարող են խախտվել: Գրանցված համապատասխան սեփականատերերի ապրանքային նշանները:

Արգելվում է սույն փաստաթղթի բովանդակության՝ որևէ էլեկտրոնային կառավարված ամբողջական կամ մասնակի վերարտադրությունը, փոխեցումը, տարածումը կամ պահեստավորումը՝ առանց Nokia-ից նախօրոք ստացված գրավոր բաշխարկային:



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



POWERED Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Սույն արտադրանքը լիցենզավորված է MPEG-4 Visual Patent Portfolio License-ով՝ (i) MPEG-4 Visual Standard-ին համապատասխան կոդավորված տեղեկության նմանակում և ոչ առևտրային գործառնության մեջ ներգրավված սպորտի կողմից անմահական և ոչ առևտրային նպատակով օգտագործման և (ii) լիցենզավորված մատակարարողից ստացված MPEG-4 տեսանյութերի անհատական օգտագործման համար: Որևէ այլ օգտագործման համար լիցենզիա՝ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, չի ստանալով: Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ ներդրող գովազդային, ներքին և առևտրային նպատակներով օգտագործումը, կարող են ձեռք բերվել MPEG LA, LLC-ից: Տես՝ <http://www.mpegla.com>

Nokia-ն ապահովում է կառավարվող բոլոր հարկապահանջները և վարում: Nokia-ն իրավունք է վերապահում, առանց նախօրոք ծանուցելու, փոփոխություններ և բարելավումներ կատարել սույն փաստաթուղթում նկարագրված որևէ արտադրանքի մեջ:

ԿՐԻՄԻՆԻԻ ՕՐԵՆԻՊՐՈՒԹՅԱՄԲ ԼԱԿԱՏԵՍՎԱԾ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՄ ԹՈՒՅԼԱՏՆԵԼԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ NOKIA-Ն ԵՎ ՎԵՐՁՎՈՒՄ ԼԻՑԵՆԶԱՏՈՒՆԵՐԸ ՈՋ ՄԻ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ՊԱՏԱԽԱՆԱՍՎՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՆ ԿՐՈՄ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿԱՄ ԵԿԱՄՏԻ ԿՈՐՄՏԻ, ԻՐԱԿԱՆ, ԿՈՂՄԱԿԻ, ՉԵՏՎԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՄ ԱՆՈՒՂԱԿԻ ԱՅՍ ԿԱՄ ԱՅՆ ՎԱՆԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԻՆՉ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ԷՂ ՈՐ ԴԻՄՆՔ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ԼԻՆԵՆ:

ՍՈՒՅՆ ՓԱՏԱՏԹՂԹԻ ԲՈՎԱՆՊԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՆԵՎԱՏԱՑՎՈՒՄ ԵՔՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ: ՍՈՒՅՆ ՓԱՏԱՏԹՂԹԻ ՃՇԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՉԱՎԱՍՏԻՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԲՈՎԱՆՊԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ՈՋ ՄԻ ԵՐԱՇԽԻՐ՝ ԼԻՆԻ ԴՈ ՊՈՑԻՏԻՎ ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ, ԹԵ՛ ԵՆԹԱԴԻՑԱԿ (ԼՆԵՐԱՌՅԱԿ, ԲԱՅՑ ՈՋ ՄԻՍՅՆ ՎԱՃԱՌՔԻ ԵՎ ԱՅՍ ԿԱՄ ԱՅՆ ԼՊԱՏԱԿՈՎ ՕԳՏԱԿՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԴԻՑԱԿ ԵՐԱՇԽԻՐԵՆԸ) ՁԻ ՏՐԱՄԱԴՎՈՒՄ, ԵԹԵ՛ ՕՐԵՆՔՈՎ ԱՅՂ ԲԱՆ ԼԱԿԱՏԵՍՎԱԾ ՁԵ: NOKIA-Ն ԻՐԱՎՈՒՆՔ Է ՎԵՐԱՊԱՀՈՒՄ ՑԱՆԿԱՑՄԱՆ ՊԱՀԻ ՓՈՓՈԽԵԼ ԱՅՍ ՓԱՏԱՏԹՈՒՂԹԸ ԿԱՄ ՉԵՏ ԿԱՆՁԵԼ ԱՅՆ՝ ԱՌԱՆՑ ԼԱԿՈՐՈՒԹ ԵՄԱՆՈՒՅԵԼՈՒ:

Այս կամ այն արտադրատեսակի, ծրագրային ապահովման և սպասարկման ծառայությունների առկայությունը կարող է տարբերվել՝ տարածաշրջանից կախված: Լիզվային տարբերակների առկայություն և մանրամասնությունները վերաբերյալ տեղեկություն ստանալու համար, խնդրում ենք դիմել Nokia-ի Ձեր գործակալին:

**Արտահանման վերահսկողություն**

Սույն սարքը կարող է պարունակել նյութեր, տեխնոլոգիաներ կամ ծրագրեր, որոնց վրա տարածվում են ԱՄՆ կամ այլ երկրների արտահանման օրենքները կամ կանոնակարգերը: Օրենքը բրջանցելը կամ դրանից խուսափելը արգելված է:

Ձեր սարքի հետ տրամադրվող երրորդ անձանց պատկանող ծրագրերը կարող են ստեղծված լինել և պատկանել **Nokia**-ի հետ փոխկապակցված կամ կապված անձ չհամարվող անձանց կամ կազմակերպություններին: Երրորդ անձանց ծրագրերի նկատմամբ հեղինակային կամ մտավոր սեփականության իրավահանձնեքը **Nokia**-ին չեն պատկանում: Ուստի, **Nokia**-ն պատասխանատվություն չի կրում այդ ծրագրերի աշխատանքի, օգտագործողին՝ դրանց հետ կապված օժանդակություն մատուցելու, կամ դրանց մեջ պարունակվող սեղեկատվության համար: **Nokia**-ն երրորդ անձանց պատկանող ծրագրերի համար սրեկ էրաշխիք չի տրամադրում: ԾՐԱԳՐԵՐԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՎ՝ ԴՈՒՔ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ԱՅ՚ ԾՐԱԳՐԵՐԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՆԻՆ ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿՈՒՄ ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ԵՐԱՇԽԻՔԻ՝ ԲԱՑԱՀԱՅՑ ԿԱՄ ԵՆԹԱԴԻՅԱԿ, ՈՐԵՆՔՈՎ ԿԱՍԱՏԵՍՎԱԾ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ թՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ: ԴՈՒՔ ԿԱՍՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ **NOKIA**-Ն ԵՎ ՎԵՐՁԻՆԻՍ ՀԵՏ ՓՈՆԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԻՆՔ ԲԱՑԱՀԱՅՑ ԿԱՄ ԵՆԹԱԴԻՅԱԿ ՈՉ ՄԻ ԵՐԱՇԽԻՔ ԿԱՄ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ, ԿԵՐԱԹՅԱԿ, ԲԱՅՑ ՈՉ ՄԻԱՅՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՒՆ, ՎԱՀԱՌՔԻ ԿԱՄ ԱՅՍ ԿԱՄ ԱՅՆ ԿԱՍԱԿՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ շԱՄԱՐ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆԸ, ԵՐՐՈՐԻ ԱՆՁԱՆՑ ԱՐՏՈՒԱԳՐԱՅԻՆ, ՀԵՂԻԱԿԱՅԻՆ ՑԻՐՄԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆՄԱՆ ԱՅԼ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ ՁԵՍՆԵՏԵԼՈՒՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ ՈՒ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:

9214140/Հրատարակություն 2 HY

# Բովանդակություն

<b>Անվտանգություն.....</b>	<b>6</b>	Էլփոստի գործարկման մոդ.....	16
<b>1. Ընդհանուր տեղեկություններ.....</b>	<b>7</b>	Էլ-նամակ գրելը և ուղարկելը.....	16
Տեղեկություններ Ձեր սարքի մասին.....	7	Ներլցնել էլփոստ.....	16
Ցանցային ծառայություններ.....	7	Շտապ հաղորդագրություններ.....	16
Հիշողության հանօգտագործում.....	8	<b>Nokia Xpress</b> ձայնային	
Մուտքի կադեր.....	8	հաղորդագրություններ.....	16
<b>Nokia-ի աջակցություն.....</b>	<b>8</b>	Ակնբարբային հաղորդագրությունների	
<b>2. Սկսում ենք.....</b>	<b>9</b>	փոխանակում.....	17
Տեղադրեք SIM ֆարսը և մարտկոցը.....	9	Ձայնային հաղորդագրություններ.....	17
Մարտկոցի լիցքավորումը.....	9	Հաղորդագրության պարամետրեր.....	17
Ալեհավաք.....	10	<b>7. Կանտակտներ.....</b>	<b>17</b>
Ականջակալ.....	10	<b>8. Կանչերի գրանցամատյան .....</b>	<b>18</b>
Մագնիսներ և մագնիսական դաստեր.....	10	<b>9. Պարամետրեր.....</b>	<b>18</b>
Ստեղներ և մասեր.....	11	Պրոֆիլներ.....	18
Հեռախոսը միացնելը և անջատելը.....	11	Հնչերանգներ.....	19
Սպասման ռեժիմ .....	11	Ցուցասարք.....	19
Ստեղնախմբի կադպեք.....	12	Օր և ժամ.....	19
Գործառույթներ՝ առանց SIM ֆարսի.....	12	Դուրսանցումներ.....	19
Հետին պլանում գործող ծրագրեր.....	12	Մուտքանցում և կրկնօրինակում.....	19
<b>3. Կանչեր.....</b>	<b>12</b>	Միացնելիս.....	19
Ձանգահարելը և զանգի և պատասխանելը.....	12	Bluetooth անլար տեխնոլոգիա.....	19
Բարձրախոս.....	13	Փարթային տվյալներ.....	20
Ձանգահարելու դյուրանցումներ.....	13	Կանչեր և հեռախոս.....	21
<b>4. Տեխստ մուտքագրելը.....</b>	<b>13</b>	Էքստրաքեք.....	21
Տեխտային ռեժիմներ.....	13	Կազմաձևում.....	21
Տեխտերի ավանդական ներմուծում.....	13	Գործարանային պարամետրերը	
Տեխտերի կանխատեսող ներմուծում.....	14	վերականգնելը.....	22
<b>5. Նավարկում ընտրացանկերում.....</b>	<b>14</b>	<b>10. Օպերատորի ընտրացանկ.....</b>	<b>22</b>
<b>6. Հաղորդագրությունների</b>		<b>11. Պատկերասրահ.....</b>	<b>22</b>
<b>փոխանակում.....</b>	<b>14</b>	<b>12. Միջոցներ.....</b>	<b>22</b>
Տեխտային և մուլտիմեդիա		Խցիկ և վիպեռ.....	22
հաղորդագրություններ.....	14	FM ռադիո.....	23
Տեխտային հաղորդագրություններ.....	14	Ձայնագրանցիչ.....	23
Մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ.....	15	Նվագարկիչ.....	23
Տեխտային կամ մուլտիմեդիա		<b>13. Մրագրեր.....</b>	<b>24</b>
հաղորդագրություն ստեղծելը.....	15		
Էլփոստ.....	15		

<b>14. Կազմակերպիչ.....</b>	<b>24</b>
Զարբույցիչ.....	24
Օրացույց և անելիքների ցանկ.....	25
<b>15. Համացանց կամ Ինտերնետ .....</b>	<b>25</b>
Համացանցային ծառայությունը միանալը.....	25
<b>16. SIM ծառայություններ.....</b>	<b>25</b>
<b>Լրասարքեր.....</b>	<b>26</b>
<b>Մարտկոց.....</b>	<b>26</b>
Տեղեկություններ մարտկոցի և լիցքավորիչի վերաբերյալ.....	26
Nokia մարտկոցի խսկությունը ստուգելու աղեցույց.....	27
Ստուգե՞ք հոլոգրամը.....	27
Ի՞նչ անել, եթե մարտկոցը խսկական չէ.....	28
<b>Խնամք և սպասարկում.....</b>	<b>28</b>
Վերամշակում.....	29
<b>Անվտանգության համար լրացուցիչ տեղեկություններ.....</b>	<b>29</b>
Փոքր երեխաներ.....	29
Աճխատանքային միջավայր.....	29
Բժշկական արբավորումներ.....	30
Փոխադաստիպում թժշկական արբավորումներ.....	30
Լսողական օժանդակ սարքեր.....	30
Ավտոմեքենաներ.....	30
Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրեր.....	31
Արտակարգ իրավիճակների հեռախոսագրանցեր.....	31
Տեղեկություններ հավաստագրման մասին (SAR).....	32
<b>Ցուցիչ.....</b>	<b>33</b>

# Անվտանգություն

Ընթերցե՛ք այս պարզ ցուցումները: Դրանց չհետևելը կարող է վտանգավոր կամ անօրինական լինել: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար ընթերցե՛ք օգտագործողի ուղեցույցն ամբողջությամբ:



## ՍԱՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ՄԻՋՑՈՒՄ

Սարքը մի միացրե՛ք այն դեպքերում, երբ բջջային հեռախոսի օգտագործումը արգելված է, կամ երբ այն կարող է ռադիոխոսակցարում կամ վտանգ առաջացնել:



## ԱՌԱՋԻՆ ՀԵՐԹԻՆ՝ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱԹԻՆ ԱՆՎՏԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ

Հետևե՛ք տեղական բոլոր օրենքներին: Ավտոմեքենա վարելիս ձեռները միշտ ազատ պահե՛ք՝ այն դեկալարելու համար: Ավտոմեքենա վարելիս Ձեր առաջնային մոտակցությունը պետք է լինի հանապարհային անվտանգությունը:



## ՌԱԴԻՈՆԱԿԱՐՈՒՄ

Բոլոր անլար սարքերը կարող են ենթարկվել ռադիոխոսակցարումների ազդեցությանը, ինչն իր հերթին կարող է բացասաբար ազդել ռադիոազդանակի վրա:



## ԱՆՋԱՏԵՂ ՍԱՐՔԸ ՍԱՀՄԱՆԱՓՈՎԱԿՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ

Պահպանե՛լ բոլոր սահմանափակումները: Սարքն անջատե՛ք օդանավերում, բժշկական սարքավորումների, վառելանյութերի, բնական նյութերի և պայթեցման աշխատանքների մերձակայքում:



## ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Այս սարքի տեղադրումը եւ վերանորոգումը կարող է կատարվել միայն որակյալ մասնագետների կողմից:



## ԼՐԱՍԱՐՔԵՐ ԵՎ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐ

Օգտագործե՛ք միայն բույլատրված լրասարքեր և մարտկոցներ: Մի՛ միացրե՛ք անհամատեղելի սարքեր:



## ՋՐԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ձեր սարքը ջրակայուն չէ. այն չոր պահե՛ք:

# 1. Հնդհանուր տեղեկություններ

## Տեղեկություններ Ձեր սարքի մասին

Սույն ուղեցույցում նկարագրված անլար սարքը հավանություն է ստացել GSM 900 և 1800 MHz ցանցերում օգտագործման համար: Ցանցերի մասին լրացուցիչ տեղեկություն ստանալու համար դիմե՛ք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Սույն սարքի հնարավորություններից օգտվելիս ենթարկվե՛ք բոլոր օրենքների և հարգե՛ք տեղական սովորույթները, այլոց անձնական կյանքի անձեռնմխելիությունը և օրինական իրավունքները, ներառյալ հեղինակային իրավունքները:

Հեղինակային իրավունքի պաշտպանությանը կարող է արգելել որոշ պատկերների, երաժշտության և այլ բովանդակության պատճենումը, փոփոխումը կամ փոխանցումը:

Ձեր սարքը կարող է պարունակել երրորդ անձանց ինտերնետային կայքերին տկերաբարբոս միանալու համար նախատեսված հղումներ: Դուք կարող եք նաև Ձեր սարքի միջոցով երրորդ կողմի կայքեր մուտք գործել: Երրորդ կողմի կայքեր կապված չեն Nokia-ի հետ, և Nokia-ն դրանց համար որևէ պատասխանատվություն չի ստանձնում: Եթե որևէ մեկ այլ կայքեր մուտք գործել, ապա պետք է նախագրուածակն միջոցներ ձեռք առնե՛ք անվտանգության կամ դրանց բովանդակության առնչությամբ:



**Ուշադրություն.** Սույն սարքի՝ զարթուցիչից բացի այլ ֆունկցիոնալ հնարավորություններից օգտվելու համար անհրաժեշտ է, որ սարքը միացված լինի: Մի միացրե՛ք սարքը, երբ անլար սարքի օգտագործումը կարող է ռադիոխոնարհարում առաջացնել կամ վատնող ներկայացնել:

Մի մոտացե՛ք սարքում պահվող կարևոր բոլոր տեղեկություններին համար պահեստային պատճեններ ստեղծել կամ դրանք գրի առնել:

Այլ սարքերի միացնելիս կարպացե՛ք դրանց օգտագործման ուղեցույցը՝ անվտանգության վերաբերյալ մանրամասն հրահանգներ ստանալու համար: Մի միացրե՛ք անհամատեղելի սարքեր:

Սույն ուղեցույցում ներկայացված պատկերները կարող են տարբերվել Ձեր սարքի էկրանին ցուցադրվածներից:

## Ցանցային ծառայություններ

Սարքն օգտագործելու համար Դուք պետք է ծառայություն ստանա՞ք անլար կապի ծառայություններ մատուցողի կողմից: Սարքի հնարավորություններից ցատկից օգտվելու համար պահանջվում են ցանցի հատուկ ծառայություններ: Բոլոր ցանցերը չէ, որ ունեն նման ծառայություններ. որոշ ցանցեր կարող են պահանջել, որ Դուք հատուկ պայմանավորվածություն ձեռք բերե՛ք Ձեր ծառայության մատուցողի հետ՝ այդ ծառայություններից օգտվելու համար: Ցանցային ծառայություններից օգտվելը ներառում է սովալների փոխանցում: Ծառայության մատակարարից տեղեկացե՛ք Ձեր տան ցանցում կիրառվող կամ այլ ցանցերում ուսումնիրգից օգտվելու համար սահմանված վճարների մասին: Ծառայություն մատուցողը կարող է Ձեզ տեղեկացնել և բացատրել, թե ծառայության համար ինչ վճար կդա՞նձվի: Որոշ ցանցերում կարող են լինել սահմանափակումներ, որոնք կարող են ազդել ցանցային ծառայություններից օգտվելու Ձեր հնարավորության վրա: Օրինակ, որոշ ցանցեր կարող են հնարավորություն չառաջ օգտվելու բոլոր լեզուների լեզվական նւածակներից և ծառայություններից:

Ձեր ծառայության մատուցողը կարող է պահանջել, որ սարքի որոշ ֆունկցիոնալ հնարավորություններ անջատվեն կամ չախտվա՞ցնեն: Նման դեպքերում այդ հնարավորությունները չեն երևա Ձեր սարքի հրամանացմանում: Ձեր սարքը կարող է նաև հատուկ փոփոխավորություն ունենալ, ինչպիսիք են

## Հնդեանուր տեղեկություններ

Իրանաճանաչված էլքած անվանումների, դրանց հերթականության և օգտագործվող պատկերաճանաչների փոփոխությունները: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմե՛ք Ձեր ծառայություն մատուցողին:

Սույն սարքը հնարավորություն է տալիս օգտագործել WAP 2.0 կանխագրերը (HTTP և SSL), որոնք գործում են TCP/IP կանխագրերի իման վրա: Սույն սարքի որոշ հնարավորություններ, օրինակ՝ մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների փոխանակում (MMS), զննարկում և էլփաստ ծրագրեր, ցանցային ապահովում են պահանջում այդ տեխնոլոգիաների համար:

## Հիւռդուրյան համօգտագործում

Սույն սարքի գործուրային հիւռդուրյունը կարող է համակցված կերպով օգտագործվել հետևյալ ֆունկցիոնալ հնարավորությունների կողմից. մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների փոխանակում (MMS), էլփաստի ծրագրեր, ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակում: Այդ ֆունկցիոնալ հնարավորություններից մեկի կամ մի քանիսի օգտագործումը կարող է նվազեցնել գործուրային հիւռդուրյան՝ մնացած ֆունկցիոնալ հնարավորությունների համար հախառնակված ծավալը, որոնք համակցված կերպով օգտագործում են այդ հիւռդուրյունը: Ձեր սարքը կարող է հաղորդագրություն ցույց տալ՝ հայտնելով, որ հիւռդուրյունը ամբողջությամբ օգտագործված է, երբ Դուք վարձե՛ք օգտվել այն ֆունկցիոնալ հնարավորություններից, որոնք գործուրային հիւռդուրյունն օգտագործում են համակցված կերպով: Նման դեպքում ճնջե՛ք գործուրային հիւռդուրյունը համօգտագործող ֆունկցիոնալ հնարավորություններում պահվող տեղեկությունների կամ մուտքագրված տվյալների որոշ մասը, որպեսզի կարողանա՛ք շարունակել աշխատանքը:

## Մուտքի կոդեր

Անվտանգության կոդը նպատում է ձեր հեռախօսը չլիազարված գործածումից պաշտպանելուն: Նախադրված կոդը 12345 է: Դուք կարող ե՛ք ստեղծել ու փոխել կոդը և հախառնել հեռախօսը՝ կոդը պահանջելու համար: Կոդը պահե՛ք գաղտնի և հեռախօսից հեռառ անվտանգ տեղում: Եթե մոտանք կոդն ու ձեր հեռախօսը կողպվի, կպահանջվի հեռախօսի սպասարկում, որի համար կարող են գանձվել լրացուցիչ վճարներ: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմե՛ք Nokia Care-ի սպասարկման կետ կամ ձեր հեռախօսի վաճառքի գործակալին:

SIM քարտի հետ տրամադրված PIN կոդը քարտը պաշտպանում է չլիազարված գործածումից: Որոշ SIM քարտերի հետ տրամադրված PIN2 կոդ է պահանջվում որոշակի ծառայություններից օգտվել կարողանալու համար: Եթե PIN կամ PIN2 կոդը երե՛ք անգամ անընդմեջ սխալ ե՛ք մուտքագրում, ձեզ կհից կպահանջվի PUK կամ PUK2 կոդը: Եթե այդ կոդերը չառնե՛ք, դիմե՛ք ձեր ծառայության մատակարարին:

Մոդուլի PIN է պահանջվում ձեր SIM քարտի անվտանգության մոդուլում պահվող տվյալներ մուտք գործելու համար: Կարող է ստորագրող PIN պահանջվել քվային ստորագրության համար: Արգելման ճեռահարտ է պահանջվում կանչի արգելափակման ծառայությունից օգտվելիս:

Նախադրելու համար, թե ինչպե՛ս է ձեր հեռախօսն օգտագործում մուտքի կոդերն ու անվտանգության պարամետրերը, ընտրե՛ք **Հնցցնի > Պրմարեր > Անվտանգություն**:

## Nokia-ի աջակցություն

Սույն ուղեցույցի վերջին տարբերակը և Nokia արտադրանքի հետ կապված հավելյալ տեղեկություններ, ներլցնելիքներ ստանալու ու ծառայություններից օգտվելու համար այցելե՛ք [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) կամ ձեր տեղական Nokia կայքերը:

## Կազմաձևման պարամետրերի սպասարկում

Հետևյալ կայքերից \$եր հեռախոսի մոդելի համար անվճար ներցրեք կազմաձևման պարամետրեր, ինչպիսիք են MMS-ը, GPRS-ը, էլիստար և այլ ծառայություններ. [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Nokia PC Suite

PC Suite և համապատասխան տեղեկություններ կարող եք գտնել Nokia-ի կայքում՝ [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Nokia Care ծառայություններ

Եթե Nokia Care ծառայություններից դիմելու անհրաժեշտություն կա, սուղեք Nokia Care-ի տեղական կոնտակտային կենտրոնների ցանկը հետևյալ ցանցէջերում. [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).



## Տեխնիկական սպասարկում

Տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների համար դիմեք Nokia Care-ի մոտակա սպասարկման կենտրոն հետևյալ հասցեներով. [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

# 2. Սկսում ենք

## Տեղադրեք SIM ֆարսը և մարտկոցը

Մարտկոցը հանելուց առաջ սարքը միշտ անջատեք և լիցքավորիչը գառեք:

SIM ֆարսը և իր կապիկները կարող են հեռուստրայան վնասվել ֆերձվածքներից կամ ճկումից, ուստի անհրաժեշտ է զգույշ լինել ֆարսը գործածելիս, մտցնելիս կամ հեռացնելիս:



1. Սեղմեք գտնման կոճակը (1) և հեռացրեք հետևի կախարիչը (2):
2. Հեռացրեք մարտկոցը (3):
3. Բացեք SIM ֆարսի ամրակը և տեղադրեք SIM ֆարսն ամրակում այնպես, որ կապակային տիրույթը լինի ներքևում (4): Փակեք SIM ֆարսի ամրակը:
4. Տեղադրեք մարտկոցը (5) և փակեք հետևի կախարիչը (6):

## Մարտկոցի լիցքավորումը

Մարտկոցը մասամբ լիցքավորվել է գործարանում: Եթե սարքը ցույց է տալիս, որ մարտկոցը լիցքարժակված է, ապա կտարբեր հետևյալ ֆայլերը՝

1. Լիցքավորիչը միացնել պատի վարդակից:
2. Լիցքավորիչը միացրեք սարքին:
3. Եթե սարքը ցույց է տալիս, որ մարտկոցը լրիվ լիցքավորված է, լիցքավորիչը նախ անջատեք սարքից և ապա՝ պատի վարդակից:



## Սկսում ենք

Մարտկոցը լիցքավորելու համար որևէ հստակ ժամանակ սահմանված չէ, իսկ լիցքավորման ժամանակ կարող եմ օգտվել սարքից: Եթե մարտկոցը ամբողջովին լիցքաթափված է, կարող է մի քանի րոպե պահանջվել, մինչև լիցքավորման հետևանքով հայտնվի ցուցասարքին կամ հնարավոր լինի կանչեր կատարել:

## Ալեհավաք

Ջեր սարքը կարող է ներքին և արտաքին ալեհավաքներ ունենալ: Ինչպես ցանկացած ռադիոհաղորդիչ սարքի դեպքում, խուսափե՛ք հաղորդման կամ ընդունման ընթացքում առանց անհրաժեշտության դիպչել ալեհավաքի տիրույթին: Ալեհավաքի հետ կառնը ազդում է հաղորդակցության որակի վրա, ինչի հետևանքով սարքը կարող է ավելի շատ սնուցում պահանջել, քան այլապես անհրաժեշտ կլիներ՝ նվազեցնելով մարտկոցի ծառայության ժամանակը:



Նկարագրատիկերում է ալեհավաքի գրադեցրած տարածքը՝ մոխրագույնով նշված:

## Ականջակալ



**Ուշադրություն.** Երաժշտությունը լսե՛ք չափավոր բարձրությամբ: Տեսականորեն բարձր ձայն լսելը կարող է վնասել ձեր լսողությունը: Բարձրախոսից օգտվելիս հետախոսը ականջին մոտ մի պահե՛ք, քանի որ ձայնը կարող է չափազանց բարձր լինել:



**Ուշադրություն.** Գլխային հեռախոս օգտագործելը կարող է սահմանափակել արտաքին ձայներ լսելու ձեր ունակությունը: Գլխային հեռախոսից մի օգտվե՛ք այն դեպքերում, երբ դա կարող է սպառնալիք ստեղծել Ձեր անվտանգության համար:

Սույն սարքի հետ օգտագործելու համար **Nokia Ա.Վ** միակցիչին **Nokia**-ի կողմից չհաստատագրված այլ արտաքին սարք կամ գլխային հեռախոս միացնելիս հատուկ ուշադրություն դարձրե՛ք ձայնի ուժգնությանը:


Մի միացրե՛ք էլեկտրոնային ազդեցություններ ստեղծող արտադրատեսակներ, քանի որ դա կարող է վնաս պատճառել սարքին: **Nokia Ա.Վ** միակցիչին լարման որևէ աղբյուր մի միացրե՛ք:

## Մագնիսներ և մագնիսական դաշտեր

Ջեր սարքը հեռու պահե՛ք մագնիսներից և մագնիսական դաշտերից:

## Ստեղներ և մասեր

1	Ակննջակալ
2	Լիցքավորիչի միակցիչ
3	Ակննջակալի միակցիչ
4	Ցուցասարք
5	Հնարություն ստեղներ
6	Navi™ ստեղն, այսուհետև՝ ոլորման ստեղն
7	Կանչի ստեղն
8	Վերջի/Մնուցման ստեղն
9	Ստեղնախումբ
10	Զատման կոճակ
11	Խցիկի ռսպնյակներ
12	Բարձրախոս
13	Միկրոֆոն



**Ծանուցում.** Խուսափեք այս գուգակցիչին դիպչելուց, քանի որ այն նախատեսված է միայն լիազարյաժ սպասարկող անձնակազմի օգտագործման համար:




## Հեռախոսը միացնելը և անջատելը

Հեռախոսը միացնելու կամ անջատելու համար սեղմել և պահել սնուցման ստեղնը:

## Սպասման ռեժիմ

Երբ հեռախոսը պատրաստ է օգտագործման, և դուք որևէ կիժ չեք մուտքագրել, հեռախոսը սպասման ռեժիմում է:

## Կանչեր

1	Ցանցային ազդանունի ուժգնություն	
2	Մարտկոցի լիցքավորման մակարդակ	
3	Ցանցի անունը և օպերատորի պատկերանիշը	
4	Ընտրության ստեղծերի գործառնություններ	

Ձախ ընտրության **Գնալ** ստեղծը նախատեսված է ձեր անհատական դյուրանցումների ցանկում գործառնություններ դիտելու համար: Ցանկը դիտելիս ընտրեք **Ընտրք > Ընտ. ընտրքներ**՝ առկա գործառնությունները դիտելու համար, կամ ընտրեք **Ընտրք > Կազմակերպել**՝ ձեր դյուրանցումների ցանկում գործառնությունները դասավորելու համար:

## Ստեղծագիծի կողպեք

Պատահական ստեղծագիծովից խուսափելու համար ընտրել **Ընցցնկ** և սեղմել \* 3.5 վայրկյան՝ ստեղծագիծը կողպելու նպատակով:

Ստեղծագիծը բացելու համար ընտրել **Բացել** և սեղմել \* 1.5 վայրկյան: Երբ անվտանգության ստեղծագիծը անխցված է, պահանջի դեպքում մուտքագրել անվտանգության կոդը:

Երբ հեռախոսը սպասման ռեժիմում է, նախադրված ժամանակից հետո ստեղծագիծը ինքնաբեր կողպելու համար ընտրել **Ընցցնկ > Պրմտրեր > Հեռախոս > Ավտոմատ ստեղծագիծը > Միացնել**:

Կանչին պատասխանելու համար, երբ ստեղծագիծը կողպված է, սեղմել կանչի ստեղծը: Կանչն ավարտելու կամ մերժելու դեպքում ստեղծագիծը ինքնաբեր կողպվում է:

Ձեր սարքի մեջ ծրագրված արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնի պատահական հեռախոսահամարով զանգահարելը կարող է հնարավոր լինել, նույնիսկ երբ սարքը կամ ստեղծագիծը կողպված է:

## Գործառնություն՝ առանց SIM ֆարտի

Ձեր հեռախոսի որոշ գործառնություններ, ինչպիսիք են Կազմակերպիչ գործառնությունները և խաղերը, կարող են օգտագործվել առանց SIM ֆարտ ստեղծագիծով: Որոշ գործառնություններ, որոնք ազատ են պատկերված ընտրացանկներում, չեն կարող օգտագործվել:

## Հետին պլանում գործող ծրագրեր

Չանջատված և հետին պլանում աշխատելու բողնված ծրագրերը ավելի շատ սնուցում են պահանջում մարտկոցից և նվազեցնում են մարտկոցի շահագործման ժամանակը:

## 3. Կանչեր

### Չանգահարելը և զանգին պատասխանելը

Չանգահարելու համար հավաքեք հեռախոսահամարը՝ անհրաժեշտության դեպքում ներառելով երկրի կոդն ու միջազգային կոդը: Տվյալ համարով զանգելու համար սեղմել «Չանգել» ստեղծը: Խոսափողի կամ գլխափրի ձայնը զանգի ընթացքում բարձրացնելու համար սեղմել վեր ստեղծագիծը, իջեցնելու համար՝ վարը:

Եկած զանգին պատասխանելու համար սեղմեք «Ձանգել» ստեղծը: Ասանց պատասխանելու զանգն ընդհատելու համար սեղմեք «Վերջ» ստեղծը:

## Բարձրախոս

Առկայության դեպքում կարող եք ընտրել **Բարձր** կամ **Նորմալ**՝ խոսակցության ընթացքում բարձրախոսը կամ ակնհայտաբար օգտագործելու նպատակով:



**Ուշադրություն.** Բարձրախոսից օգտվելիս հեռախոսը ակնհայտ մոտ մի պահեք, քանի որ ձայնը կարող է չափազանց բարձր լինել:

## Ձանգահարելու դյուրանցումներ

2-9 թվային ստեղծներից որևէ մեկին հեռախոսահամար վերագրելու համար ընտրել **Ընտցնել** > **Կանխորոշված** > **Արագ հավաք. ցանկ**, ուրբեք դեպի անհրաժեշտ համարը և ընտրել **Վերագր.** Մուտքագրել ցանկալի հեռախոսահամարը կամ ընտրել **Որոնել** և պահպանված կոնտակտը:

Արագ հավաքման գործառույթը միացնելու համար ընտրել **Ընտցնել** > **Պրոստեր** > **Կանչ** > **Արագ հնրհիվ** > **Միացնել**:

Արագ հավաքմանը կանչ կատարելու համար սպասման ռեժիմում սեղմել և պահել ցանկալի թվային ստեղծը:

## 4. Տեխնոլոգիաներ

### Տեխնոլոգիաներ

Տեխնոլոգիաները (օրինակ՝ հաղորդագրություններ գրելիս) կարող եք օգտվել տեխնոլոգիաների ավանդակաճ կամ կանխատեսող ներմուծման եղանակներից:

Տեխնոլոգիաները սեղմել և պահել **Ընտր.** տեխնոլոգիաների ավանդակաճ ներմուծման եղանակից, որը նշված է պատկերակով, պատկերակով նշված կանխատեսող ներմուծման եղանակին մեջնելու համար, և՛ հակառակը: Ոչ բոլոր լեզուներն են կանխատեսող ներմուծման եղանակով ապահովված:

Տառաւորերը նշված են , և պատկերակներով:

Տառաւորը փոխելու համար սեղմեք **#**: Տառային ռեժիմից պատկերակով նշված թվային ռեժիմին անցնելու համար սեղմեք ու պահեք **#** և ընտրեք **Թվային ռեժիմ**: Թվային ռեժիմից տառային ռեժիմին անցնելու համար սեղմեք ու պահեք **#**:

Գրելու լեզուն նախադրելու համար ընտրեք **Ընտր.** > **Գրելու լեզուն**:

### Տեխնոլոգիաների ավանդակաճ ներմուծում

Մի քանի անգամ սեղմել 2-9 թվային ստեղծներից որևէ մեկը, մինչև հայտնվի հարկավոր գրանցանք: Գրանցանքների առկայությունը կախված է գրելու ընտրված լեզվից:

Եթե ձեր ուզած հաջորդ տառը գտնվում է այն նույն ստեղծի վրա, ինչ նախորդը, սպասեք, մինչև հայտնվի արժանապատիվ, այնուհետև մուտքագրեք տառը:

Առավել հաճախակի օգտագործվող կետադրական նշաններից և հատուկ նիշերից օգտվելու համար հարկավոր անգամ սեղմել **1**: Հատուկ նիշերի ցանկ մուտք գործելու համար սեղմեք \*:

## Նավարկում ընտրացանկերում

### Տեխստերի կանխատեսող ներմուծում

Տեխստերի կանխատեսող ներմուծումը հիմնված է ներկառուցված բառարանի վրա, որում կարող էր նաև նոր բառեր ավելացնել:

1. Սկսեք բառ գրել՝ գործածելով **2-9** ստեղծերը: Յուրաքանչյուր ստեղծն միայն մեկ անգամ սեղմել մեկ տառ գրելու համար:
2. Բառը հաստատելու համար ուղրեք դեպի աջ կամ ավելացրեք բացատ:
  - Եթե բառը ճիշտ չէ, մի ֆոնի անգամ սեղմեք \* և բառն ընտրեք ցուցակից:
  - Եթե բառից հետո արտացոլվել է ? սիմվոլը, ապա տվյալ բառը, որը դուք մտադիր էիք գրել, բառարանում չկա: Բառարանում բառ ավելացնելու համար ընտրեք **Հեգել**: Մուտքագրեք բառը՝ օգտվելով տեխստերի ավանդական ներմուծման եղանակից, և ընտրեք **Պահպ**:
  - Բազադրյալ բառեր գրելու համար մուտքագրեք բառի առաջին մասը և այն հաստատելու համար ուղրեք դեպի աջ: Գրեք բառի վերջին մասը և հաստատեք բառը:
3. Սկսեք գրել հաջորդ բառը:

### 5. Նավարկում ընտրացանկերում

Հեռախոսի գործառույթները խմբավորված են ընտրացանկերում: Ընտրացանկերի ոչ բոլոր գործառույթները կամ տարրերն են այստեղ նկարագրված:

Սպասման ռեժիմում ընտրել **Ընացնի** և ցանկալի ընտրացանկը կամ երթրացանկը: Ընտրել **Ելք** կամ **Հետ**՝ ընտրացանկի ընթացիկ մակարդակից էլ նեղու համար: Սեղմել վերջի ստեղծը՝ անմիջականորեն սպասման ռեժիմ վերադառնալու համար: Ընտրացանկի տեսքը փոխելու համար ընտրել **Ընացնի > Ընտրք > Հմն. ընացի տեսք**:

### 6. Հաղորդագրությունների փոխանակում

Դուք կարող եք կարգավ, գրել, ուղարկել և պահպանել տեխստային, մուլտիմեդիա, ձայնային և շտապ հաղորդագրություններ և էլ-նամակ: Հաղորդագրությունների փոխանակման ծառայություններից հնարավոր է օգտվել այն դեպքում միայն, եթե ձեր ցանցը կամ ծառայության մատակարարը ապահովում են դրանք:

### Տեխստային և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ

Դուք կարող եք ստեղծել հաղորդագրություն և ընտրովի կցել, օրինակ, նկար: Երբ ֆայլ է կցվում, ձեր հեռախոսը տեխստային հաղորդագրությունն ինքնաբեր փոխում է մուլտիմեդիա հաղորդագրության:

### Տեխստային հաղորդագրություններ

Ձեր սարքն ապահովում է մեկ հաղորդագրության ծավալի սահմանափակումը գերազանցող տեխստային հաղորդագրությունների առաքում: Երկար հաղորդագրություններն ուղարկվում են երկու կամ ավելի հաղորդագրությունների տեսքով: Այդ դեպքում ծառայություն մատուցողը կարող է համապատասխան վարձ գանձել: Եժեռեր կամ այլ նամակներ ունեցող նամակագրերը, ինչպես նաև որոշ լեզուների նամակագրերը սովորականից ավելի տեղ են զբաղեցնում՝ սահմանափակելով մեկ հաղորդագրությամբ ուղարկվող նիւթերի քանակը:

Ցուցասարքի վերին մասում երևացող ցուցիչը ցույց է տալիս մնացած նիւթերի ընդհանուր թիվը և ուղարկման երթրակա հաղորդագրությունների քանակը:

Նախեան կկարողանա՞մ ուղարկել հաղորդագրություններ, հարկավոր է պահպանել հաղորդագրությունների կենտրոնի համարը: **Հնարե՞մ Հնոցնե՞կ > Հոգ փե՞նեկ > Հոգրե՞մ պրո՞մ > Տե՛ստ. հոգնե՞ր > Հոգրո՞ւթյան կենտրո՞ններ > Ավլց. կենտրո՞ն, մուտքագրե՞մ ծառայության մատակարարից ստացված տեղումը և համարը:**

**Մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ**

Մուլտիմեդիա հաղորդագրություներ կարող է պարունակել տե՛ստ, նկարներ և ձայնախուլովակներ կամ տեսախուլովակներ:

Միայն համատեղելի ֆունկցիոնալ հնարավորություններ ունեցող սարքերը կարող են մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ ստանալ և ցուցադրել: Հնդու՞նող սարքից կախվա՞ծ՝ հաղորդագրության տե՛սքը կարող է տարբեր լինել:

Անլար ցանցը կարող է սահմանափակել MMS հաղորդագրությունների չափը: Եթե հաղորդագրության մեջ ներառված նկարի չափը գերազանցում է նախատե՛ված սահմանափակումները, սարքը կարող է այն փոքրացնել, որպեսզի հնարավոր լինի ուղարկել MMS-ի միջոցով:



**Կարևոր է.** Զգույշ եղե՛ք հաղորդագրությունները բացելիս: Հաղորդագրությունները կարող են վնասակար ծրագրեր պարունակել կամ այլ կերպ վնասակար վնասակար ազդեցություն ունենալ Ձեր սարքի կամ համակարգչի վրա:

Մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների ծառայության (MMS) մտաչելխուրյունը ստուգելու և այդ ծառայությանը գրանցվելու համար դիմե՛ք Ձեր ծառայության մատակարարին: Դու՞ք կարող ե՛ք նաև կազմաձևման պարամետրեր ներլցնել: [Տե՛ս «Nokia-ի աջակցություն» էջ 8:](#)

**Տե՛ստային կամ մուլտիմեդիա հաղորդագրություն ստեղծելը**

1. Հնարել **Հնոցնե՞կ > Հոգ փե՞նեկ > Ստեղծել հոգրե՞մ > Հոգրո՞ւթյուն:**
2. Հասցեատեր ավելացնելու համար ուղարկ դեպի **Ու՞մ**՝ դա՞սուր և մուտքագրել հասցեատիրոջ համարը կամ էլիտոստի հասցեն, կամ ընտրել **Ավլցնե՞լ**՝ առկա ընտրամե՛ներից հասցեատերեր ընտրելու համար: Հնարել **Հնոքե՞ք**՝ հասցեատերեր ու թե՛մաներ ավելացնելու և ուղարկման ընտրամե՛ներ նախադրելու համար:
3. Ուղարկ դեպի **Տե՛ստ**՝ դա՞սուր և մուտքագրել հաղորդագրության տե՛ստը:
4. Հաղորդագրությանը բովանդակություն կցելու համար ուղարկ դեպի կցուրդագոսին՝ ցուցասարքի ներքևի մասում, և ընտրել բովանդակության ցանկալի տեսակը:
5. Հաղորդագրությունն ուղարկելու համար սեղմել **Ուղարկել:**

Հաղորդագրության տեսակը նշվում է ցուցասարքի վերին մասում և ինքնաբար փոխվում է՝ հաղորդագրության բովանդակությունից կախված:

Ծառայության մատակարարները կարող են տարբեր գներ նշանակել՝ հաղորդագրության տիպից կախված: Մանրամասներին համար դիմե՛ք ձեր ծառայության մատակարարին:

**Էլիտոստ**

Մուտք գործե՛ք ձեր POP3 կամ IMAP4 էլիտոստի հաճիվը ձեր հեռախոսում՝ էլ-նամակ կարգալու, գրելու և ուղարկելու համար: Էլիտոստի այս ծրագրեր տարբեր է SMS-ի էլիտոստի գործառույթից:

Նախեան էլիտոստից օգտվել կարողանա՞լը դու՞ք պետք է էլիտոստի հաճիվ և ճիշտ պարամետրեր ունենա՞ք: Ձեր էլիտոստի հաճիվի մտաչելխուրյունն ու պարամետրերը ստուգելու համար դիմե՛ք ձեր ծառայության

## Հաղորդագրությունների փոխանակում

մատակարարին: Դուք կարող եք էլվտոստի կազմածևման պարամետրերը ստանալ կազմածևման հաղորդագրության տեսքով:

### Էլվտոստի գործարկման մոդ

Էլվտոստի գործարկման մոդը մեկնարկում է ինքնաբերաբար, երբ հեռախոսի մեջ էլվտոստի պարամետրեր սահմանված չեն: Լրացուցիչ էլվտոստի հաշվի համար գործարկման մոդը աշխատեցնելու նպատակով ընտրել **Ընտցնել > Հնգ փխնել** և գոյություն ունեցող էլվտոստի հասցեն: Ընտրել **Ընտրել > Ավլց. փաստարկղ**՝ էլվտոստի գործարկման մոդն աշխատեցնելու համար: Հետևել ցուցատարբի վրա տրված երախանգներին:

### Էլ-համակ գրելը և ուղարկելը

Էլ-համակ գրելու համար ընտրել **Ընտցնել > Հնգ փխնել > Ստեղծել հղգրն > Էլվտոստի հղգն**: Էլ-համակին ֆայլ կցելու համար ընտրել **Ընտրել > Մտցնել**: Էլ-համակն ուղարկելու համար սեղմել կանչի ստեղնը: Անհրաժեշտության դեպքում ընտրել ցանկալի հաշվը:

### Ներլցնել էլվտոստ



**Կարևոր է.** Զգույշ եղեք հաղորդագրությունները բացելիս: Հաղորդագրությունները կարող են վնասակար ծրագրեր պարունակել կամ այլ կերպ վնասակար վնասակար ազդեցություն ունենալ Զեր սարբի կամ համակարգչի վրա:

Առերևման ռեժիմն ընտրելու համար ընտրել **Ընտցնել > Հնգ փխնել > Հղգրն պրմ > Էլվտոստ հղգրներ > Խմբագրել փաստարկղերը** և ցանկալի փաստարկղն ու **Ներլցման պարամետրեր > Առերևման ռեժիմ**:

Էլվտոստ ներլցնելու համար ընտրել **Ընտցնել > Հնգ փխնել** և ցանկալի փաստարկղը, անհրաժեշտության դեպքում հաստատել միացման հարցումը:

## Շտապ հաղորդագրություններ

Շտապ հաղորդագրությունները տեխտային հաղորդագրություններ են, որոնք ակնթարթորեն ցուցադրվում են ստացվելուն պես:

1. Շտապ հաղորդագրություն գրելու համար ընտրել **Ընտցնել > Հնգ փխնել > Ստեղծել հղգրն > Շտապ հղգրն**:
2. Մուտքագրել հասցեատիրոջ հեռախոսահամարը, գրեք ձեր հաղորդագրությունը (առավելագույնը՝ 70 նիշ), և ընտրեք **Ուղրկել**:

## Nokia Xpress ձայնային հաղորդագրություններ

MMS-ի օգտագործմամբ հարմար եղանակով ձայնային հաղորդագրություն ստեղծելը և ուղարկելը:

1. Ընտրել **Ընտցնել > Հնգ փխնել > Ստեղծել հղգրն > Զայն. հղգրն**: Բացվում է ձայնագրանցիչը:
2. Գրանցեք ձեր հաղորդագրությունը:
3. Մուտքագրեք մեկ կամ ավելի հեռախոսահամար **Ում**՝ դասուում, կամ ընտրեք **Ավլցնլ**՝ հեռախոսահամար տարբերելու համար:
4. Հաղորդագրությունն ուղարկելու համար ընտրեք **Ուղրկել**:

## Ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակում

Ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակմամբ (IM, ցանցային ծառայություն) դուք կարող եք կարճ տեխատային հաղորդագրություններ ուղարկել օնլայն օգտվողներին: Դուք պետք է բաժանորդագրվեք ծառայությանը և գրանցվեք այն IM ծառայությանը, որից ուզում եք օգտվել: Այս ծառայության, գնառման և հրահանգների առկայությունը ստուգեք ձեր ծառայության մտատվարարի հետ: Ընտրացանկերը կարող են տարբեր լինել՝ IM մտատվարարից կախված:

Մտատվարյանը միանալու համար ընտրեք **Ընտրեք > Հղգ փխնկ > Ակնթարթ. հղգրներ** և հետևեք ցուցասարքի վրա տրված հրահանգներին:

## Ձայնային հաղորդագրություններ

Ձայնային փոստարկիչը ցանցային ծառայություն է, որին գուցե հարկավոր լինի բաժանորդագրվել: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք ծառայություն մատուցողին:

Ձեր ձայնային փոստարկիչին գանգելու համար սեղմեք և պահեք **1**:

Ձեր ձայնային փոստարկիչի համարը խմբագրելու համար ընտրեք **Ընտրեք > Հղգ փխնկ > Ձայնային հղգրներ > Ձայն. փոստարկիչի համար**:


## Հաղորդագրության պարամետրեր

Ընտրել **Ընտրեք > Հղգ փխնկ > Հղգրն պրմտ**՝ հաղորդագրությունների փոխանակման հնարավորությունները կազմածնելու համար:

- **Ընդհան. պրմտ** — ձեր հետախոսում ուղարկված հաղորդագրությունների պահպանումը, հաղորդագրությունների լիքը հիճուդրայան դեպքում կին հաղորդագրությունների վերագրանցման թույլատրումը նախադրելու և հաղորդագրությունների հետ կապված այլ նախապատվություններ կազմածնելու համար:
- **Տեխտ. հղգրներ** — առաճման հաճվետվություններ թույլատրելու, SMS-ի և SMS էլլիստի համար հաղորդագրությունների կենտրոններ կազմածնելու, գրանճանների ապահովման տեսակն ընտրելու և տեխտային հաղորդագրությունների հետ կապված այլ նախապատվություններ կազմածնելու համար:
- **Մուլտիմ. հղգրներ** — առաճման հաճվետվություններ թույլատրելու, մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների տեսքը կազմածնելու, մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների և գովազդների ստացումը թույլատրելու և մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների հետ կապված այլ նախապատվություններ կազմածնելու համար:
- **Էլլիստա հղգրներ** — էլլիստաի ստացումը թույլատրելու, էլլ-նամակի մեջ պատկերի չափերը նախադրելու և էլլիստաի հետ կապված այլ նախապատվություններ կազմածնելու համար:

## 7. Կոնտակտներ

Ընտրել **Ընտրեք > Կոնտակտներ**:

Դուք կարող եք աճուներ ես հետախոսահամարներ պահել հետախոսի կամ SIM քարտի հիճուդրայան մեջ: Հետախոսի հիճուդրայան մեջ կարող եք պահպանել կոնտակտներ՝ հետախոսահամարներով և տեխտային տարբերով: SIM քարտի հիճուդրայան մեջ պահպանված աճուներն ու համարները նեղում են  -ով:

Կոնտակտ ավելացնելու համար ընտրեք **Աճուներ > Ընտրեք > Ավլց. նոր կոնտ.**: Կոնտակտին տվյալներ ավելացնելու համար համազվեք, որ օգտագործվող հիճուդրայանը կամ **Հետախոս** է, կամ **Հետախոս և SIM**: Ընտրել **Աճուներ**, ուրբել մինչև աճունը և ընտրել **Մըրմն > Ընտրեք > Ավլց. մըրմն**:

## Կանչերի գրանցամատյան

Կոնտակտ որոնելու համար ընտրել **Անուններ** և ուշքով կոնտակտների ցանկով մեկ կամ մուտքագրել անվան առաջին տառերը:

Հեռախոսի հիշողությունից **SIM** ֆարսի հիշողության մեջ կոնտակտ պահեստներում համար ընտրել **Անուններ**, ուշքով մինչև կոնտակտը և ընտրել **Հնարք > Պատճ. կնտկարք**: **SIM** ֆարսի հիշողության մեջ կարող եմ միայն մեկ հեռախոսահամար պահպանել յուրաքանչյուր անվան համար:

Ձեր կոնտակտների համար **SIM** ֆարսի կամ հեռախոսի հիշողության ընտրելու, կոնտակտներում անունների և համարների ցուցադրման ձևը ընտրելու և կոնտակտների համար հիշողության ծավալը դիտելու նպատակով ընտրեք **Պարամետրեր**:

Ինչ կարող եմ որևէ անձի կոնտակտային տվյալներ ուղարկել ու ստանալ այցեքարտի տեխնոլոգիայով՝ vCard ստանդարտ ադապտիվ համատեղելի սարքից: Այցեքարտ ուղարկելու համար ընտրեք **Անուններ**, որոնք այն կոնտակտը, որի տվյալներն ուզում եմ ուղարկել, և ընտրեք **Մերման > Հնարք > Ուղղկ. այցեքարտ**:

## 8. Կանչերի գրանցամատյան

Ձեր կանչերի վերաբերյալ տվյալներ դիտելու համար ընտրեք **Հնցցի > Մատյան**: Ասկա ընտրանքները կարող եմ ներառել հետևյալը.

- **Բոլոր կանչերը** — ձեր վերջերս կարգաված և ստացված կանչերն ու հավաքված համարները ժամանակագրական կարգով դիտելու համար:
- **Կորսված կանչեր, Ստացված կանչեր, կամ Հավաքված համարներ** — ձեր վերջին կանչերի մասին տվյալների համար:
- **Հոգրն ստացողներ** — այն կոնտակտները դիտելու համար, ում դուք առավել վերջերս հաղորդագրություններ եմ ուղարկել:
- **Կանչի տևողւն, Փաթ. տվյալ. միաց. հեվչ, կամ Փաթ. տվյալ. միաց. ժնչի** — ձեր վերջին հաղորդակցությունների վերաբերյալ ընդհանուր տվյալներ դիտելու համար:
- **Հոգրն մատյան, կամ Հնժմ մատյան** — ուղարկված և ստացված հաղորդագրությունների կամ համաժամացումների բանակը դիտելու համար:



**Մանուցում.** Մտալայրյուն մտուցույի՝ հեռախոսագրերի և այլ ծառայությունների համար ներկայացրած փաստացի հաժիվը կախված է ցանցի հատկություններից, յուպեալմարի հաժարի կլարացումից, հարիերից, և այլն:

## 9. Պարամետրեր

### Պրոֆիլներ

Ձեր հեռախոսն ունի զանազան պարամետրերի՝ պրոֆիլներ կոչվող խմբեր, որոնք կարող եմ ընտրակայել սարքեր կրադարձությունների և միջավայրերի համար նախատեված զանգերի ազդանշաններով:

Հնարել **Հնցցի > Պրոմտրեր > Պրոֆիլներ**, ցանկալի պրոֆիլը և հետևյալ ընտրանքներից մեկը.

- **Ակտիվացնել** — ընտրված պրոֆիլն ակտիվացնելու համար:
- **Անհատակցնել** — պրոֆիլի պարամետրերը փոխելու համար:
- **Ժամանակավորժ** — պրոֆիլի ակտիվ լինելը որս ժամանակավ նախարյելու համար: Երբ պրոֆիլի համար նախարյված ժամանակը սպառվում է, ակտիվանում է նախորդ պրոֆիլը, որի վրա ժամանակի սահմանափակում դրված չի եղել:

## Հնչերանգներ

Դուք կարող եք փոխել ընտրված ակտիվ պրոֆիլի հնչերանգների պարամետրերը:

Ընտրել **Ընտցնել > Պրմտրեր > Հնչերանգներ**: Դուք կարող եք նույն պարամետրերը գտնել **Պրոֆիլներ** ընտրացանկում:

Հեռախոսագանգի ձայնն ամենաբարձր աստիճանի վրա դնելու դեպքում այն բարձրագույն մակարդակին կհասնի մի քանի վայրկյան հետո:

## Ցուցասարք

Պատասառք, տառաչավը կամ հեռախոսի ցուցասարքին առնչվող այլ առանձնահատկություններ դիտելու կամ կարգավորելու համար ընտրել **Ընտցնել > Պրմտրեր > Ցուցասարք**:

## Օր և ժամ

Ընտրել **Ընտցնել > Պրմտրեր > Ամսաթիվ և ժամ**:

Օրը և ժամը նախադրելու համար ընտրել **Ամսաթվի և ժամի դրվածք**:

Օրվա և ժամի ձևաչափեր նախադրելու համար ընտրել **Ամսթ. և ժամի ձևաչափի դրվածք**:

Հեռախոսի մեջ ընթացիկ ժամանակային գոտու համաձայն օրվա և ժամի թարմացում նախադրելու համար ընտրել **Օրվա և ժամի ինֆորմացիա**. (ցանցային ծառայություն):

## Դյուրանցումներ

Անհատական դյուրանցումներով դուք կարող եք արագ մուտք գործել դեպի հեռախոսի համախափ օգտագործվող գործառնությունները: Ընտրել **Ընտցնել > Պրմտրեր > Իմ դյուրանցում**:

Հեռախոսի մեկ գործառնությ աջ կամ ձախ ընտրության ստեղծի վրա տեղաբաշխելու համար ընտրել **Աջ ընտրության ստեղծ** կամ **Ձախ ընտ. ստեղծ**:

Ուղղման ստեղծի համար դյուրանցման գործառնությունը ընտրելու համար ընտրել **Տեղաբ. ստեղծ**: Ուղարկեց ցանկալի ուղղությունը և ընտրել **Փոխել** կամ **Վերագր.** և որևէ գործառնությ ցանկից:

## Համաժամացում և կրկնօրինակում

Ընտրել **Ընտցնել > Պրմտրեր > Հմժմ և կրկնօրնկմ** և հետևյալ ընտրամրներից.

- **Հեռ. անջատիչ** — Ընտրված տվյալները համաժամացրել կամ պատճենել ձեր հեռախոսի և մեկ այլ հեռախոսի միջև՝ օգտագործելով **Bluetooth** տեխնոլոգիա
- **Տվյալների ուղարկում** — Ընտրված տվյալները համաժամացրել կամ պատճենել ձեր հեռախոսի և մեկ այլ սարքի, անհատական համակարգչի կամ ցանցային սերվերի (ցանցային ծառայության) միջև:

## Միացնել ինտրյուն

Ձեր հեռախոսը ունի մի քանի հնարավորություն, որոնք թույլ են տալիս միանալ այլ սարքերի՝ տվյալներ փոխանցելու և ստանալու համար:

### Bluetooth անլար տեխնոլոգիա

Bluetooth տեխնոլոգիան թույլ է տալիս ձեր հեռախոսը ռադիոալիքների միջոցով միացնել համատեղելի Bluetooth սարքի՝ 10 մետր (32 ոտնաչափ) շառավղով:


## Պարամետրեր

Սույն սարքը բավարարում է **Bluetooth 2,0 + EDR** հատկորուսմանը, որն ապահովում է հետևյալ պրոֆիլները: ընդհանուր մուտք, օբյեկտների ընդհանուր փոխանակում, ձեռնագրատ, ականջակալ, օբյեկտների հրում, ֆայլերի փոխանցում, անհատական տարածքի ցանցային մուտք, հեռադիր մուտք դեպի ցանց, ծառայության հայտնաբերման ծրագիր, **SIM** մուտք, հաջորդական պարա: **Bluetooth** տեխնոլոգիայով աշխատող այլ սարքերի հետ փոխանատեղելիությունն ապահովվելու համար օգտագործել միայն **Nokia**-ի կողմից այս մոդելի համար թույլատրված լրացարկեր: Սույն սարքի հետ այլ սարքերի համատեղելիությունը պարզելու համար դիմե՛ք այս սարքերին արտադրողներին:

**Bluetooth** տեխնոլոգիաների կիրառմամբ գործող ֆունկցիոնալ հեռախոսայինությունները մարտկոցից ավելի շատ սնունցում են պահանջում, ինչը նվազեցնում է մարտկոցի լիցքը:

## Bluetooth միացման գործարկում

Ընտրե՛ք **Ընացնել > Պրմտրեր > Միացնելիություն > Bluetooth** և կատարե՛ք հետևյալ քայլերը:

1. Ընտրե՛ք **Ի՛մ հեռախոսի սնունը** և ձեր հեռախոսի համար սնուն մուտքագրե՛ք:
2. **Bluetooth** միացնելիությունն ակտիվացնելու համար ընտրե՛ք **Bluetooth > Միացնել:**  նշանը ցույց է տալիս, որ **Bluetooth**-ն ակտիվ է:
3. Ձեր հեռախոսը ձայնային լրացարկի հետ միացնելու համար ընտրե՛ք **Միացում օժանդակ լրացարկերի** և այն սարքը, որին ուզում ե՛ք միանալ:
4. Ձեր հեռախոսը տիրույթում առկա որևէ **Bluetooth** սարքի հետ գուգոտակելու համար ընտրե՛ք **Զուգակցված սարքեր > Ավ. նոր սարք:**

Ուրտե՛ք դեպի գտնված սարքը և ընտրե՛ք **Ավցնել:**

Ձեր հեռախոսի մեջ մուտքագրե՛ք անցակոչ (մինչև **16** նիշ) և թույլատրե՛ք միացում մյուս **Bluetooth** սարքի վրա:

Եթե դու՛ք մտահոգված ե՛ք անվտանգությամբ, անցատե՛ք **Bluetooth** գործառույթը կամ **Ի՛մ հեռախոսի տեսնելիությունը** դրե՛ք **Թափցված: Bluetooth** հարդարակցություն ունեցե՛ք միայն նրանց հետ, ում վստահում ե՛ք:

## ԱՂ-ով միացում ինտերնետին

Օգտվե՛ք **Bluetooth**-ից՝ ձեր համատեղելի անհատական համակարգիչն առանց **PC Suite** ծրագրակազմի ինտերնետին միացնելու համար: Ձեր հեռախոսը պետք է ունենա ինտերնետի մուտք ապահովող ծառայության մատակարար, իսկ ձեր **ԱՂ**-ը պետք է ապահովի **Bluetooth**-ի անհատական ցանց (**PAN**): Հեռախոսի ցանցային մուտքի կետի (**NAP**) ծառայությանը միանալուց և ձեր **ԱՂ**-ի հետ գուգոտակելուց հետո ձեր հեռախոսն ինճնաբերաբար փաթեթային սլայդների կապ կհաստատի ինտերնետի հետ:

## Փաթեթային սլայդներ

Ընդհանուր նշանակության փաթեթային ռադիոկապը (**GPRS**) ցանցային ծառայություն է, որը շարժական հեռախոսներին թույլ է տալիս սլայդներ ուղարկել և ստանալ ինտերնետային կանխագրի (**IP**) վրա կիսնված ցանցով:

Սահմանելու համար, թե ինչպես օգտվել ծառայությունից, ընտրե՛ք **Ընացնել > Պրմտրեր > Միացնելիություն > Փաթ. սլայդներ > Փաթեթային սլայդ. միացում** և հետևյալ ընտրաբե՛րներին:

- **Պինդի դեպքում** — փաթեթային սլայդների փոխանցման միացում հաստատելու համար, երբ ծրագրիլը դա պահանջում է: Միացումը փակվում է, երբ ծրագրի գործադրությունն ավարտվում է:
- **Միշտ ռեյան** — փաթեթային սլայդների ցանցին ինճնաբար միանալու համար, երբ դու՛ք միացնում ե՛ք հեռախոսը:

Դուք կարող եք ձեր հեռախոսն օգտագործել որպես մոդեմ՝ այն միացնելով Bluetooth տեխնոլոգիա օգտագործող համատեղելի ԱՀ-ի: Մանրամասների համար տե՛ս Nokia PC Suite-ի փաստաթղթերի փաթեթը:

## Կանչեր և հեռախոս

Հնարել **Հնոցնկ > Պրմտրեր > Կանչ:**

Մտից կանչերը շեղելու համար ընտրել **Կանչի շեղում** (ցանցային ծառայություն): Մանրամասների համար դիմե՛ք ձեր ծառայության մատակարարին:

Անհաջող փորձից հետո կանչի միացման տասը փորձ կատարելու համար ընտրել **Ավտ. վերահավաքում > Միացնել:**

Կանչի ընթացքում ցանցից մտից կանչի ծանուցում ստանալու համար ընտրել **Կանչի հետաձգում > Ակտիվացնել** (ցանցային ծառայություն):

Նախադրելու համար, թե արդյո՞ք ձեր համարը ցուցադրվի այն անձին, ում գանգում եք, ընտրե՛ք **Ուղ. իմ բժնրդ. ID** (ցանցային ծառայություն):

Ջեր հեռախոսի ցուցադրման լեզուն նախադրելու համար ընտրե՛ք **Հնոցնկ > Պրմտրեր > Հեռախոս > Լեզվի պարամետրեր > Հեռախոսի լեզուն:**

## Լրասարքեր

Այս ընտրացանկը և իր զանգան ընտրանքները ցուցադրվում են, միայն եթե հեռախոսը միացված է համատեղելի շարժական լրասարքի:

Հնարել **Հնոցնկ > Պրմտրեր > Լրասարքեր:** Հնարել լրասարք և սովյալ լրասարքին համապատասխան ընտրանք:

## Կազմածևում

Դուք կարող եք ձեր հեռախոսը կազմածևել որոշակի ծառայությունների համար պահանջվող պարամետրերով: Ջեր ծառայության մատակարարը նույնպես կարող է ձեզ ուղարկել այդ պարամետրերը:

Հնարել **Հնոցնկ > Պրմտրեր > Կազմածև** և հետևյալ ընտրանքներից.

- **Կանխադրված կազմածևի պրմտ** — հեռախոսում պահպանված ծառայության մատակարարներին դիմելու և ծառայության մատակարար կանխադրելու համար:
- **Ակտվց. կնխոր. պրմտ. բռլ. ծրգ-մ** — ապահովված ծրագրերի համար կանխադրված կազմածևման պարամետրերն ակտիվացնելու համար:
- **Նախընտրելի մուտքի կետ** — պահպանված մուտքի կետերը դիմելու համար:
- **Միանալ ծառ. մտկ. աջակց. ցէջ** — ձեր ծառայության մատակարարից կազմածևման պարամետրեր ներլցնելու համար:
- **Մարքի կատվարչի պրմտ** — հեռախոսով ծրագրակոմբերի բարմացումների ստացումը բույլ տալու կամ կանխելու համար: Այս ընտրանքը կարող է առկա չլինել՝ ձեր հեռախոսից կախված:
- **Անհատ. կզմծևման պրմտ** — գտնագոն ծառայությունների համար ձեռնով նոր անձնական հաճիվներ ավելացնելու և դրանք ակտիվացնելու կամ վերացնելու համար: Նոր անձնական հաճիվ ավելացնելու համար ընտրել **Ավ. նոր** կամ **Հնտրք > Ավլց. նորք:** Հնարել ծառայության տեսակը և մուտքագրել պահանջվող պարամետրերը: Անձնական հաճիվն ակտիվացնելու համար ուղրել դեպի այն և ընտրել **Հնտրք > Ակտիվացնել:**



Խցիկը գլեբերային ռեժիմում դնելու, ինճնարադրը միացնելու կամ արագ հաջորդականությամբ լուսանկարելու համար ընտրել **Հնարք** և ցանկալի տարբերակը: Նախադիտման ռեժիմը և ժամանակը նախադրելու համար ընտրել **Հնարք > Պարամետրեր > Պատկերի նախադիտման ժանկը**:

**Տեսահոլովակի տեսագրում**

Տեսագրման գործառնությունը օգտվելու համար ընտրել **Հնոցնկ > Միջոցներ > Տեսա**: Տեսագրումը սկսելու համար ընտրել **Գրանցլ**:

Տեսահոլովակի հնարավոր երկարությունը նախադրելու համար ընտրել **Հնոցնկ > Միջոցներ > Խցիկ > Հնարք > Պարամետրեր > Տեսահոլովակի երկարություն**:

**FM ռադիո**

FM ռադիոյի աշխատանքը կախված է ալեհավաքից, որը հեռախոսի նույն ալեհավաքը չէ: FM ռադիոյի նորմալ աշխատանքի համար հարկավոր է համատեղելի ակունջակալ կամ լրատար օգտագործել:



**Ուսադրություն**. Երաժժությունը լսեճ չափավոր բարձրությամբ: Տեախոնորեն բարձր ձայն լսելը կարող է վնասել ձեր լսողությունը: Բարձրախոսից օգտվելիս հեռախոսը ախոնջին մոտ մի պահեճ, քանի որ ձայնը կարող է չափազանց բարձր լինել:

Հնարել **Հնոցնկ > Միջոցներ > Ռադիո** կամ, սպասման ռեժիմում, սեղմել և պահել \*:

Եթե արդեն պահպանել եճ ռադիոկայաններ, ոչարեճ վեր կամ վար՝ կայանների միջև տեղաաարժվելու համար, կամ սեղմեճ հիաողություն մեջ ցանկալի կայանի տեղադրության համապատասխան թվային ստեղները:

Չարևան կայանը որոնելու համար սեղմել ոչարման ստեղը և սեղմած պահել ձախ կամ աջ:

Արդեն լարված կայանը պահպանելու համար ընտրել **Հնարք > Ռահպ. կայանը**:

Ձայնը կարգավորելու համար ոչարել վեր կամ վար:

Ռադիոն հետին պլանում միացված թողնելու համար սեղմել վերջի ստեղը: Ռադիոն աճաատելու համար սեղմել և պահել վերջի ստեղը:

**Ձայնագրանցիչ**

Ձայնագրիչը հնարավոր չէ օգտագործել, երբ գործածվում է տվյալների փոխանակման գոնգը կամ ախոլովցարած է GPRS ծառայությունը:

Գրանցումը սկսելու համար ընտրել **Հնոցնկ > Միջոցներ > Գրանցիչ** և թվացյալ գրանցման կոնակը ցուցատարքի վրա:

Ամենավերջին գրանցումը լսելու համար ընտրել **Հնարք > Նվգ. վրջ. գրնցծ**: Վերջին գրանցումը մուտլմնեպիա հոպորպագրության միջոցով ուղարկելու համար ընտրել **Հնարք > Ուղ. վրջն գրնցծ**:

**Նվագարկիչ**

Ձեր հեռախոսը նվագարկիչ ունի՝ երգեր կամ այլ MP3 կամ AAC ձայնափայլեր լսելու համար:



**Ուսադրություն**. Երաժժությունը լսեճ չափավոր բարձրությամբ: Տեախոնորեն բարձր ձայն լսելը կարող է վնասել ձեր լսողությունը: Բարձրախոսից օգտվելիս հեռախոսը ախոնջին մոտ մի պահեճ, քանի որ ձայնը կարող է չափազանց բարձր լինել:

## Ծրագրեր

Ընտրել **Ընացնի > Միջոցներ > Նվագրիչ**:

Նվագարիչումը սկսելու կամ դադար տալու համար ընտրել միջին ընտրության ստեղծը:

Դեպի ընթացիկ ժամկետի սկիզբը ցատկանցելու համար ուղարկե՛ք ձեռնարկ:

Նախորդ ժամկետի ցատկանցելու համար ուղարկե՛ք ստեղծը երկու անգամ սեղմել դեպի ձախ:

Հաջորդ ժամկետի ցատկանցելու համար ուղարկե՛ք դեպի աջ:

Հետ վարաբերելու համար ուղարկե՛ք ստեղծը սեղմել և պահել դեպի ձախ:

Արագ առաջ վարաբերելու համար ուղարկե՛ք ստեղծը սեղմել և պահել դեպի աջ:

Ջայնը կարգավորելու համար ուղարկե՛ք վեր կամ վար:

Նվագարիչի ձայնը խլացնելու կամ միացնելու համար սեղմել **#**:

Նվագարիչը հետին պլանում աշխատեցնելու համար սեղմել ավարտի ստեղծը: Նվագարիչումը վերջ տալու համար սեղմել և պահել ավարտի ստեղծը:

## 13. Ծրագրեր

Ձեր հեռախոսի ծրագրակազմը կարող է ներառել հասկապես այս **Nokia** հեռախոսի համար նախատեսված որոշ խողեր և **Java** ծրագրեր:

Ընտրել **Ընացնի > Ծրագրեր**:

Խոսք կամ ծրագրի գործարկելու համար ընտրել **Խոսք** կամ **Հավաքածու**: Ուղարկե՛ք մինչև խողը կամ ծրագրիչը և ընտրել **Բացել**:

Խոսքի և ծրագրի տեղադրման համար մատչելի էլեկտրոնային ծավալը դիտելու նպատակով ընտրել **Ընտրե՛ք > Հիշ. կրգվե՛ք**:

Խոսք կամ ծրագրի ներլցնելու համար ընտրել **Ընտրե՛ք > Ներլցումներ > Խոսքի ներլցում** կամ **Ծր. ներլցումներ**: Ձեր հեռախոսն ապահովում է **J2ME™ Java** ծրագրեր: Նախքան ծրագրի ներլցնելը՝ համոզվե՛ք, որ այն համատեղելի է ձեր հեռախոսի հետ:



**Կարևոր է.** Տեղադրե՛ք և օգտագործե՛ք միայն վստահելի աղբյուրներից ստացված ծրագրեր և ծրագրակազմեր՝ այնպիսիք, ինչպիսիք են **Symbian Signed** նախաձեռնումը կամ **Java Verified™** փորձաքննությունն անցած ծրագրերը:

Ներլցված ծրագրերը կարելի է պահպանել **Պահպանում՝ Ծրագրերի** փոխարեն:

## 14. Կազմակերպիչ

### Ջարբուցիչ

Ընտրել **Ընացնի > Կզմկրպիչ > Ջարբուցիչ**:

Ջարբուցիչը միացնելու կամ անջատելու համար ընտրել **Տազնապ**: Տազնապի ժամ դնելու համար ընտրել **Տզնապի ժամը**: Երբարվա ընտրված օրերին հեռախոսով գրուհացում նախադրելու համար ընտրել **Կրկնում**: Տազնապի նեչեքոնցն ընտրելու կամ անհատականացնելու համար ընտրել **Տզնապի ազոնցն**: Ներքին գրուհացման պարապուրպը նախադրելու համար ընտրել **Ներքին. պրպուրպ**:

Տագնապը վերջացնելու համար ընտրել **Վերջ**: Եթե թույլ եք տալիս, որ հեռախոսը շարունակի մեկ րոպե տագնապ հնչեցնել, կամ ընտրում եք **Նրբեխ**, տագնապը վերջանում է՝ ճիշդնայն պարապուրդի համար, և ապա վերականգնվում է:

## Օրացույց և անելիքների ցանկ

Հնարել **Հնացնել > Կգմկրպիչ > Օրացույց**: Հնրացիկ օրը շրջանակված է: Եթե օրվա համար հեռումներ կան արված, ապա օրը ցույց է արվում թավ ճիշեքով:

Օրացույցային հեռում անելու համար սլոտել անսարիվը և ընտրել **Հնորք > Նեում անել**:

Օրվա հեռումները դիտելու համար ընտրել **Դիտել**: Բոլոր օրացույցային հեռումները վերացնելու համար ընտրել **Հնորք > Վերաց. հեռումներ > Բոլոր հեռումները**:

Անելիքների ցանկը դիտելու համար ընտրել **Հնացնել > Կգմկրպիչ > Անելիքների ցանկ**: Անելիքների ցանկը ցուցադրվում և տեսակավորվում է ըստ առաջնայնության: Նեում ալելացնելու, վերացնելու կամ ուղարկելու, գրառումը որպես արված նեելու կամ անելիքների ցանկն ըստ վերջնաժամկետի տեսակավորելու համար ընտրել **Հնորք**:

## 15. Համացանց կամ Ինտերնետ

Ձեր հեռախոսի գննարկիչով կարող եք մուտք գործել գաղափար ինտերնետային ծառայություններ: Համացանցային էջերի արտափն տեսքը կարող է տարբեր լինել՝ էկրանի չափերից կախված: Հնարավոր է, որ ցանցէջերում չկարողանաք տեսնել բոլոր մանրամասնությունները:

Հեռախոսից կախված՝ համացանցի գննարկման գործառույթը կարող է ընտրացանկում ցուցադրվել որպես Համացանց կամ Ինտերնետ, այսուհետև՝ Համացանց:



**Կարևոր է.** Օգտվել միայն այն ծառայություններից, որոնց վստահում եք և որոնք ապահովում են համապատասխան անվտանգություն և պաշտպանություն վնասակար ծրագրերից:

Այս ծառայությունների, գնործման և հրահանգների առկայությունը ստուգեք Ձեր ծառայության մատակարարի հետ:

Դուք կարող եք ստանալ գննարկման համար պահանջվող կազմածևման պարամետրեր՝ որպես կազմածևման հաղորդագրություն ծառայության մատակարարից:

## Համացանցային ծառայությունը միանալը

Ծառայություն հետ կապ հաստատելու համար ընտրել **Հնացնել > Հմցանց > Հիմնաէջ**, կամ սպասման ռեժիմում սեղմել և պահել **0**,

Ծառայություն հետ կապ հաստատելուց հետո կարող եք սկսել էջերի գննարկումը: Հեռախոսի ստեղծների գործառույթները կարող են տարբեր լինել տարբեր ծառայությունների դեպքում: Հետևեք հեռախոսի ցուցատարբի վրայի տեխստային հրահանգներին: Լրացուցիչ սեղեկությունների համար դիմեք ձեր ծառայության մատակարարին:

## 16. SIM ծառայություններ

Ձեր SIM քարը կարող է արանադրել հավելյալ ծառայություններ: Դուք կարող եք մուտք գործել այս ընտրացանկ այն դեպքում միայն, եթե դա ապահովվում է ձեր SIM քարով: Հնարացանկի անունը և բովանդակությունը կախված են առկա ծառայություններից:

# Լրասարքեր



**Ուսադրություն.** Գործածե՛ք բացառապես տվյալ մոդելի հետ օգտագործելու համար Nokia-ի կողմից հաստատագրված մարտկոցներ, լիցեզվադիրչներ և լրասարքեր: Ցանկացած այլ տեսակների օգտագործումը կարող է անվավեր դարձնել հաստատումները կամ երաժիշիկները և վտանգավոր լինել:

Nokia-ի կողմից հաստատագրված լրասարքերի ավելալրայունը պարզելու համար դիմե՛ք Ջեր գործակալին: Լրասարքերի հասանքի լարն անջատելիս բռնե՛ք և ֆաշե՛ք խրոցը, այլ ոչ թե լարը:

## Մարտկոց

### Տեղեկություններ մարտկոցի և լիցեզվադիրչի վերաբերյալ

Ջեր սարքը սնուցվում է վերլիցեզվադիրչով մարտկոցից: Այս սարքի հետ օգտագործման համար նախատեսված մարտկոցը BL-5C է: Nokia-ն կարող է այս սարքի համար մարտկոցների լրացուցիչ մոդելներ արտադրել: Մույն սարքը նախատեսված է հետևյալ լիցեզվադիրչներով օգտագործվելու համար. AC-3: Խրոցակի տեսակից կախված՝ լիցեզվադիրչի մոդելի ստույգ համարը կարող է տարբեր լինել: Խրոցակի տեսակը նույնականացվում է ստորև նշվածներից որևէ մեկով. E, EB, X, AR, U, A, C կամ UB:

Մարտկոցը կարելի է հարյուրավոր անգամներ լիցեզվադիրչ և լիցեզվադիրչ, բայց ի վերջո այն կենթարկվի քիմիական մաշվածության: Երբ նկատե՛ք, որ խտակցության և սարքի՝ սպասելու ռեժիմում գտնվելու ժամանակահատվածները սովորականից նկատելիաբար ավելի կարճ են դարձել, ապա վնասված մարտկոց: Օգտագործե՛ք միայն այս սարքի համար նախատեսված և Nokia-ի կողմից հաստատված մարտկոցներ ու լիցեզվադիրչներ դրանք լիցեզվադիրչը համար: Հաստատում չստացած մարտկոցի կամ լիցեզվադիրչի օգտագործումը կարող է կրիտիկ, պայքայուն, արտահոսքի կամ այլ վտանգավոր իրադրություն պատճառ դառնալ:

Մարտկոցն առաջին անգամ օգտագործելու կամ երկար ժամանակ չօգտագործելու դեպքում կարող է անկրթաբան լինել նախ միացնել լիցեզվադիրչը, ապա անջատել այն և նորից միացնել՝ մարտկոցի լիցեզվադիրչը սկսելու համար: Եթե մարտկոցն ամբողջովին լիցեզվադիրչված է, ապա կարող է մի քանի րոպե պահանջվել, մինչև լիցեզվադիրչն իջանալի է կրանին, կամ հնարավոր լինի զանգեր կատարել:

Մարտկոցը հանելուց առաջ սարքը միշտ անջատե՛ք և լիցեզվադիրչից գտտե՛ք:

Երբ լիցեզվադիրչը չի օգտագործվում, անջատե՛ք այն հասանքի վարչակից և սարքից: Ամբողջությամբ լիցեզվադիրչված մարտկոցը լիցեզվադիրչին միացված մի րոպե, քանի որ գերլիցեզվադիրչը կարող է կրճատել մարտկոցի օգտագործման ժամկետը: Չօգտագործվելու դեպքում ամբողջությամբ լիցեզվադիրչված մարտկոցը ժամանակի ընթացքում լիցեզվադիրչվում է:

Ավտոմատ մարտկոցը պահել 15°C մինչև 25°C (59°F և 77°F) ջերմաստիճանում: Մայրահեղ բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանները նվազեցնում են մարտկոցի կարողությունը և կրճատում օգտագործման ժամկետը: Տաք կամ սառը մարտկոցով սարքը կարող է ժամանակավորապես չափառել: Մարտկոցի աշխատանքը հատկապես սահմանափակ է գրայից ցածր ջերմաստիճաններում:

Մարտկոցի վրա կարճ միացում մի ստեղծե՛ք: Պատահական կարճ միացում կարող է առաջանալ, եթե մետաղական որևէ իր, օրինակ՝ մետաղադրամ, ամրակ, կամ գրիչ, ուղիղ միացություն ստեղծի մարտկոցի դրական (+) և բացասական (-) ելակների միջև: (Դրանք մարտկոցի վրա մետաղական շերտերի տեսք ունեն): Սա կարող է տեղի ունենալ, օրինակ, երբ դուք պահեստային մարտկոցը զրպանում կամ

դրամագնակում եւ պահում: Հպակների կարճ միացումը կարող է վնասել մարտկոցը կամ իրը, որը կարճ միացում է առաջացրել:

Մարտկոցը կրակի մեջ մի գցեք, քանի որ այն կարող է պայթել: Վնասվելու դեպքում նույնպես մարտկոցը կարող է պայթել: Մարտկոցները դեմ գցելիս գործեք տեղական իրավական ակտերի համաձայն: Եթե հնարավոր է, մարտկոցը հանձնե՛ք՝ նյութերը կրկին օգտագործելու համար: Մարտկոցը դեմ մի նետե՛ք որպես կենցաղային աղբ:

Բջիջները կամ մարտկոցները չպետք է կազմատել, կտրել, բացել, փերել, ճկել, ձևախոյտել, ծակել կամ կտրատել: Արտահոսքի դեպքում թույլ մի տվե՛ք, որ հեղուկը մտնի կամ աչքերին զնայի: Նման դեպքում մաշկը և աչքերն անմիջապես ջրով լվացե՛ք կամ դիմե՛ք բժշկի օգնությանը:

Մարտկոցը չի կարելի ձևափոխել, վերանախել: Չի կարելի փորձել օտար առարկաներ մտցնել մարտկոցի մեջ, այն ընկղմել ջրի կամ այլ հեղուկների մեջ կամ հերթարկել այգիպիսի ազդեցությանը:

Մարտկոցի սխալ օգտագործումը կարող է հրդեհի, պայթյունի կամ այլ վտանգավոր իրադրության պատճառ դառնալ: Եթե առբը կամ մարտկոցը վայր եւ գցել, հատկապես՝ պինդ մակերևույթի վրա, և կարծում ե՛ք, որ մարտկոցը վնասվել է, նախքան օգտագործումը շարունակելը այն տարե՛ք ստասրկման կենտրոն՝ զննման համար:

Մարտկոցն օգտագործե՛ք միայն իր նպատակային նախատեսված: Վնասված լիցեմոդարից կամ մարտկոց մի օգտագործե՛ք: Մարտկոցը փոքր երեխաներից հեռու պահե՛ք:

## **Nokia մարտկոցի խսկությունը ստուգելու ուղեցույց**

Ձեր ապահովության համար օգտագործե՛ք միայն Nokia-ի բնօրինակ մարտկոցները: Հանդգնված լինելու համար, որ Դուք Nokia-ի բնօրինակ մարտկոց ե՛ք ձեռք բերում, այն գնե՛ք Nokia-ի լիազորված սպասարկման կենտրոնից կամ գործակալից և ստուգե՛ք հալոգրամային պիտակը՝ կատարելով հետևյալ ֆայլերը:

Բոլոր չորս ֆայլերը հաջողությամբ ավարտելը լիովին չի երաշխավորում մարտկոցի գործարանային լինելու փաստը: Եթե պատճառներ ունե՛ք կասկածելու, որ մարտկոցը Nokia-ի բնօրինակ մարտկոց չէ, խուսափե՛ք այն օգտագործելուց և տարե՛ք Nokia-ի մտակա լիազոր սպասարկման կենտրոն կամ վաճառքի գործակալի մոտ՝ համապատասխան աջակցություն ստանալու համար: Եթե մարտկոցի խսկությունը հնարավոր չէ պարզել, մարտկոցը վերադարձրե՛ք այնտեղ, որտեղից գնել ե՛ք:

### **Ստուգե՛ք հալոգրամը**

1. Պիտակի վրայի հալոգրամը դիտելիս պետք է մի անկյան տակ տեսնե՛ք Nokia ձեռքերը միացնող նախը, և մեկ այլ անկյան տակ նայելիս՝ Nokia Original Enhancements պատկերաճանաչ:



## Խնամք և սպասարկում

2. Հուլյգրամը ձախ, աջ, ներքև և վերև քեֆելիս դուք պետք է նրա կողմերի վրա տեսնեք համապատասխանաբար 1, 2, 3 և 4 կետ:



## Ի՞նչ անել, եթե մարտկոցը իսկական չէ

Եթե չեք կարող համոզվել, որ պիտակի վրա հալոցրամ ունեցող Ձեր Nokia մարտկոցը գործարանային է, խնդրում ենք այն չօգտագործել: Մարտկոցը տարբեք Nokia-ի մոտակա լիազար սպասարկման կենտրոն կամ վաճառքի գծով գործակալի մաս՝ աջակցություն ստանալու համար: Nokia-ի կողմից չհաստատագրված մարտկոց օգտագործելը կարող է վնասգալիչ լինել և կարող է հանգեցնել սարքի ոչ բավարար աշխատանքի ու վնաս պատճառել Ձեր սարքին և դրան միացված լրատարբերին: Դա կարող է նաև անվավեր դարձնել սարքի նկատմամբ կիրառելի այս կամ այն հաստատումը կամ երաշխիքը:

Գործարանային Nokia մարտկոցների մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ տե՛ս [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery):

## Խնամք և սպասարկում

Ձեր սարքը բարձրակարգ նախագծման և հմուտության արդյունք է, և այն պետք է խնամվող օգտագործել: Հետևյալ խորհուրդները կօգնեն Ձեզ ուժի մեջ պահել արտադրողի երաշխիքը:

- Սարքը չոր պահել: Տեղումները, խոնավությունը և հեղուկների բոլոր տեսակները կարող են տարբեր պարունակել, որոնք կարող են հանգեցնել էլեկտրոնային սխեմաների փայտայմանը: Եթե սարքը քրջվել է, մարտկոցը հանեք և հորից տեղադրելուց առաջ սպասեք, մինչև սարքը ամբողջովին չորանա:
- Սարքի վրա գտնվող սպոնջակները (տեսախցիկի, հեռավորության չափիչի, լուսնդուռիչի և այլն) մաքրելու համար փափուկ, մաքուր, չոր շոր օգտագործեք:
- Սարքը չի կարելի փռուտ, կեղտոտ վայրերում պահել կամ օգտագործել: Ծարժական մասերն ու էլեկտրոնային բաղադրամասերը կարող են վնասվել:
- Սարքը չի կարելի պահել բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում: Բարձր ջերմաստիճանները նվազեցնում են էլեկտրոնային սարքերի շտապարձման ժամկետը, վնասում մարտկոցները, ծուռում կամ հալեցնում պլաստմասսայե որոշ տարրեր:
- Սարքը չի կարելի պահել ցածր ջերմաստիճանի միջավայրում: Երբ այն վերադառնում է բնական ջերմաստիճանի, սարքի ներսում կարող է խոնավություն հավաքվել և վնասել էլեկտրոնային սպասարկուսակները:
- Մի փորձեք բացել սարքը այլ կերպ, քան նկարագրված է սույն ուղեցույցում:
- Սարքը վայր մի գցեք, մի ցնցեք, հարվածի մի ենթարկեք: Կոպիտ վերաբերումները կարող է կոտրել ներքին սպասարկուսակները և մեխանիկական նույր բաղադրամասերը:
- Սարքը մաքրելիս մի օգտագործեք ուժեղ ֆինիկական նյութեր, մաքրող լուծիչներ կամ ուժեղ ներգործության մաքրող նյութեր:
- Սարքը չի կարելի ներկել: Ներկը կարող է խցնվել շարժական մասերի միջև՝ խափանելով սարքի պատշաճ աշխատանքը:

- Միայն սարքի հետ մատակարարված կամ հաստատագրված ալեհավաք օգտագործե՛ք: Չհաստատագրված, փոփոխված կամ կցորդված ալեհավաքները կարող են վնասել սարքը և խախտել ապահովագրության օգտագործումը կանոնակարգող օրենքները:
- Լիցքավորիչը միայն սեղմելով կամ բնակարանում օգտագործե՛ք:
- Միշտ պատրաստե՛ք այն տեղեկությունների պահեստային օրինակները, որոնք ցանկանում ե՛ք պահպանել, օրինակ՝ կոնտակտային ավալներ և օրացուցային հեռուներ:
- Ժամանակ առ ժամանակ սարքի աշխատանքը բարելավելու նպատակով սարքը ելման վիճակի բերե՛ք՝ այն անջատելով և մարտկոցը հանելով:

Այս խորհուրդները հավասարապես վերաբերում են Ջեր սարքին, մարտկոցին, լիցքավորիչին և բոլոր լրատարբերին: Եթե սարքերից որևէ մեկը պատահան չի գործում, նորոգման համար այն տարե՛ք լիազոր սպասարկման մատակա կետ:

## Վերամշակում

Ջեր օգտագործած էլեկտրոնային արտադրանքները, մարտկոցները և փաթեթավորման նյութերը միշտ վերադարձրե՛ք հատուկ դրանց համար նախատեսված հավաքման կետ: Այս կերպ Դուք կօգնե՛ք կանխել թավանների չվերահսկվող հեռացումը և կնպաստե՛ք նյութական պահպանելի վերաօգտագործմանը: Ավելի մանրամասն տեղեկություններ կարող ե՛ք ստանալ արտադրանքի մանրածախ վաճառակետից, թափոնների հեռացման համար պատասխանատու տեղական իշխանության մարմիններից, ազգային արտադրողների գործունեության համար պատասխանատու կազմակերպություններից կամ **Nokia**-ի տեղական ներկայացուցչությունից: Տեղեկանալու համար, թե ինչպես վերամշակել **Nokia** արտադրանքները, այցելե՛ք [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) ցանցէջը կամ, եթե բջջային սարքով ե՛ք գնհարկում՝ [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle):



Արտադրանքի, մարտկոցի, սպագիր նյութերի կամ փաթեթավորման վրա խաչանված անվավոր ալբարիդի պատկերը կիւճեցնում է, որ բոլոր էլեկտրական և էլեկտրոնային արտադրանքները, մարտկոցները և կուտակիչները, իրենց շահագործման ժամկետի ավարտից հետո, պետք է հանձնվեն հատուկ ընդունման կետերին: Այս պահանջը գործում է Եվրամիության տարածքում: Դեռ մի նեւտե՛ք այս նշանով պիտակավորված արտադրանքը՝ որպես չտեսակավորված կենցաղային աղբ: Շրջակա միջավայրի պահպանության վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ տե՛ս արտադրանքի էկո-Հայտարարագրերը [www.nokia.com/environment](http://www.nokia.com/environment) կայքում:

## Անվտանգության համար լրացուցիչ տեղեկություններ

Սույն սարքի մտկերևույթը նիկել չի պարունակում:

### Փոփր երեխաներ

Ջեր սարքը և լրատարբերը կարող են մանր մասեր պարունակել: Դրանք փոփր երեխաներից հեռու պահե՛ք:

### Աշխատանքային միջավայր

Սույն սարքը, ակտիջին սեղմած նորմալ դիրքում կամ մարմնից առնվազն 2.2 սանտիմետր (7/8 դյույմ) հեռավորության վրա օգտագործելիս, համապատասխանում է ազդիտեսակային (RF) հառազայրման պահանջներին: Հեռախոսն աշխատանքի ժամանակ մարմնին ամրացնելու նպատակով տեղափոխման պայուսակի կամ գոտու ամբակալ օգտագործելու դեպքում պետք է գգուտանալ, որպեսզի դրանք մետաղ չպարունակեն և սարքը մարմնից պահեն վերափոխյալ հեռավորության վրա :

## **Անվտանգության համար լրացուցիչ տեղեկություններ**

Տվյալներ պարունակող ֆայլեր կամ հաղորդագրություններ հաղորդելու համար սարքը պահանջում է բարձրարժեքի միացություն ցանցի հետ: Որպես դեպքերում տվյալներ պարունակող ֆայլերի կամ հաղորդագրությունների հաղորդումը կարող է հետաձգվել մինչև նման միացությունը առկա լինի: Համազվեք, որ վերը նշված հեռավորությանը վերաբերող պահանջները բավարարված են մինչև տվյալների հաղորդման ավարտը:

Սարքի որպես մասեր մագնիսական հատկություններ ունեն: Մետաղական մասերը կարող են ձգվել դեպի սարքը: Վարկային բարտեր կամ էլեկտրոստատիկ մագնիսական կրիչներ չի կարելի տեղադրել սարքի մոտակայքում, քանի որ դրանց վրա գրանցված տեղեկությունները կարող են ջնջվել:

## **Բժեկական սարքավորումներ**

Ռադիոհեռադրվիչ ցանկացած սարքավորման աշխատանք՝ ներառյալ անլար հեռախոսները, կարող են խանգարել բավարար պատշաճաբարուն չափանցող բժեկական սարքավորումների աշխատանքին:

Խորհրդակցեք բժեկի կամ բժեկական սարքավորման արտադրողի հետ՝ պարզելու համար, թե արդյո՞ք այդ բժեկական սարքերը բավարար պատշաճաբարուն ունեն ադիոհեռախոսության արտախին էներգիայից, կամ եթե այլ հարցեր ունեն: Բժեկական հաստատություններում գտնվելիս հեռախոս անջատեք, եթե դա պահանջվում է այդտեղ փակցված կանոններով: Հնարավոր է, որ հիվանդանոցներն ու առողջապահական հաստատությունները սարքավորումներ օգտագործեն, որոնք զգայուն են արտախին ադիոհեռախոսության էներգիայի նկատմամբ:

## **Փոխադրված բժեկական սարքավորումներ**

Բժեկական սարքավորումներ արտադրողները խորհուրդ են տալիս, որ անլար սարքի և փոխադրված բժեկական սարքավորումների միջև (ինչպիսիք են սրտի ռիթմավարը կամ պրոստիտի թելիկախաղը՝ վերացնող էլեկտրական սարքը) պատշաճաբարուն անվտանգ 15.3 սանտիմետր (6 դյույմ) տարածություն՝ բժեկական սարքի աշխատանքի հնարավոր խաթարումից խուսափելու համար: Այդպիսի սարքավորումներ կրող անձինք պետք է

- Անլար սարքը միացված վիճակում միշտ ավելի քան 15.3 սանտիմետր (6 դյույմ) հեռու պահեն բժեկական սարքից:
- Անլար սարքը ծագագրպանում չպահեն:
- Անլար սարքը պահեն բժեկական սարքավորման նկատմամբ հակառակ ակնաջի մոտ՝ հնարավոր ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու համար:
- Իսկույն անջատեն անլար սարքը, եթե այդպիսի ազդեցության առկայությունը ենթադրելու հիմքեր կան:
- Կորդան և հետևողականորեն կատարեն փոխադրված բժեկական սարքավորման արտադրողի ցուցումները:

Ձեր անլար սարքը բժեկական սարքավորման հետ օգտագործելու վերաբերյալ հարցեր ունենալու դեպքում խորհրդակցեք Ձեզ բժեկական ծառայություններ մատուցող անձի հետ:

## **Լսողական օժանդակ սարքեր**

Թվային անլար որպես սարքեր կարող են խանգարել որպես Լսողական օժանդակ սարքերի աշխատանքին: Նման խանգարումներ լինելու դեպքում խորհրդակցեք ծառայություն մատուցողի հետ:

## **Ավտոմեքենաներ**

Ռադիոհեռախոսության ազդանշանները կարող են ազդել ավտոմեքենաներում սխալ տեղակայված կամ ոչ պատշաճ կերպով պատշաճաբարուն էլեկտրոնային համակարգերի վրա (վառելիքի էլեկտրոնային ներաղման

համակարգեր, էլեկտրոնային հաղորդակցություն կամ հակախարթան արգելափակյալ համակարգեր, արագության կտառվորման էլեկտրոնային համակարգեր և անվտանգության բարձրիկների համակարգեր): Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմե՛ք ավտոմեքենան կամ օժանդակ սարքավորումներն արտադրողին կամ նրա ներկայացուցչին:

Միայն որակավորված անձնակազմը պետք է սպասարկի սարքավորումները կամ դրանք տեղադրի ավտոմեքենայի մեջ: Սխալ տեղադրումը կամ սպասարկումը կարող է վտանգավոր լինել և անվավեր դարձնել սարքի երաշխիքը: Պարբերաբար ստուգե՛ք, որ ձեր ավտոմեքենայում տեղադրված անլար բոլոր սարքավորումները պատշաճորեն ամրացված և սարքին լինեն: Սարքի, դրա մասերի կամ լրացուցիչների հետ նույն խցիկում չի կարելի դառափառ հեղուկներ, գազեր կամ պայթյունիկ նյութեր պահել: Անվտանգության բարձրիկներ ունեցող ավտոմեքենաներում հարկավոր է հիշել, որ անվտանգության բարձրիկները մեծ ուժով են փչվում: Անվտանգության բարձրիկի վրա կամ նրա բացման տարածքում չի կարելի որևէ իր տեղադրել, ներառյալ ամրացված կամ ցարժակա անլար սարքավորումները: Եթե ավտոմեքենայի միջի անլար սարքավորումները սխալ տեղադրված լինեն և անվտանգության բարձրիկ փչվի, դա կարող է լուրջ վնասվածքների պատճառ դառնալ:

Օդանավով թռչելիս սարքից օգտվելն արգելվում է: Անջատե՛ք Ջեր սարքը օդանավ բարձրանալուց առաջ: Օդանավում անլար հեռախոսային կապի սարքերի օգտագործումը կարող է վտանգ ներկայացնել օդանավի աշխատանքի համար, խանգարել անլար հեռախոսային ցանցի աշխատանքին և խախտել օրենքը:

### **Հնարավոր պայթյունապատճառ միջավայրեր**

Հնարավոր պայթյունապատճառ միջավայրերում գտնվելիս սարքն անջատե՛ք և հետևե՛ք բոլոր ցուցանակներին ու հրահանգներին: Հնարավոր պայթյունապատճառ միջավայրերին են պատկանում բոլոր այն վայրերը, որտեղ սովորաբար խորհուրդ է տրվում ավտոմեքենայի ցարժիչն անջատել: Նման վայրերում կայծը կարող է պայթյունի կամ հրդեհի հանգեցնել, ինչը կարող է պատճառել մարմնական վնասվածքներ և նույնիսկ մահ: Սարքն անջատե՛ք վառելիքի լցակայաններում: Վառելանյութի պահեստավորման և բաշխման վայրերում, բխվական գործարաններում կամ այն վայրերում, որտեղ պայթեցման ախտաբաններ են կատարվում, հետևե՛ք առաջադրված անվտանգության օգտագործման սահմանափակումներին: Հնարավոր պայթյունապատճառ միջավայրում տախտակամածի տակ գտնվող տարածքները, բխվական նյութերի տեղափոխման կամ պահեստավորման վայրերը և այն տարածքները, որտեղ օդը բխվական նյութեր կամ մասնիկներ է պարունակում, ինչպիսիք են ավազանախիլը, փաշին կամ մետաղափաշին: Դուք պետք է ստուգե՛ք հեղուկ գազով (օրինակ՝ պրոպան կամ բուտան) աշխատող ավտոմեքենաներ արտադրողների հետ, թե արդյո՞ք այս սարքը կարելի է անվտանգ օգտագործել դրանց մոտակայքում:

### **Արտակարգ իրավիճակների հեռախոսագանգեր**



**Կարևոր է.** Սույն սարքը գործում է առօրյա գործունեությունների, անլար և ֆիքսված հեռախոսացանցերի, ինչպես նաև օգտագործողի կողմից ծրագրավորվող գործառնությունների միջոցով: Եթե Ջեր սարքն ինտերնետով ձայնային կանչի հեռախոսախոսություն է առկա (ինտերնետային գանգեր), ախտաբաններ և՛ ինտերնետային գանգերը, և՛ բջջային հեռախոսը: Եթե երկուսն էլ ակտիվացված են, սարքը կվարձի արտակարգ իրավիճակների կանչ կատարել և՛ բջջային ցանցի, և՛ Ջեգ ինտերնետային կանչի ծառայություններ արտադրողի միջոցով: Բոլոր դեպքերում չէ, որ միացումները կարող են երաշխավորված լինել: Կարևոր դեպքերում, օրինակ՝ բժշկական շտապօգնություն կանչելու անհրաժեշտության դեպքում, չի կարելի հույսն ամբողջովին անլար սարքի օգտագործման վրա դնել:

Արտակարգ իրավիճակներում գանգահարելու համար հարկավոր է անել հետևյալը.

## Անվտանգության համար լրացուցիչ տեղեկություններ

1. Եթե սարքը միացված չէ, միացրե՛ք այն: Համոզվե՛ք, որ ազդանշանի հզորությունը բավարար է: Ձեր սարքից կախված՝ գուցե կարիք լինի կտտարել հետևյալը.
  - Մացրե՛ք SIM ֆարսը, եթե սարքն այդպիսի ֆարս օգտագործում է:
  - Վերացրե՛ք կանչերի վրա դրված որոշ սահմանափակումներ, որոնք տկոխացրել է՛ք Ձեր սարքում:
  - Փոխե՛ք սարքի աշխատանքային ռեժիմը՝ օֆլայն կամ թռիչքային ռեժիմից անցնելով ակտիվ ռեժիմին:
2. Սեղմե՛ք «Վերք» ստեղծը այնքան անգամ, որքան անհրաժեշտ է էկրանը մաքրելու և սարքը հետախոսագանգ կատարելու համար պատրաստ վիճակի բերելու համար:
3. Մուտքագրե՛ք Ձեր գտնվելու վայրի՝ արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնի պատճանակահեռախոսահամարը: Արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոններին համարները կարող են, գտնվելու վայրից կախված, տարբեր լինել:
4. Սեղմե՛ք զանգահարելու ստեղծը:

Արտակարգ իրավիճակների հեռախոսագանգի ժամանակ անհրաժեշտ բոլոր տեղեկությունները հնարավորինի հեզորդե՛ք: Հնարավոր է, որ դեպքի վայրում Ձեր տնկար սարքը կապի միակ միջոցը լինի: Հեռախոսագանգը մի ընդհատե՛ք մինչև թույլտվություն չստանա՛ք:

## Տեղեկություններ հավաստագրման մասին (SAR)

### Սույն բարձրագույն սարքը համապատասխանում է առդիտառագայթմանը վերաբերող ուղեցույցներին

Ձեր բարձրագույն սարքը առդիտառագայթիչ և ընդունիչ սարք է: Այն նախագծված է այնպես, որպեսզի չզբաղաբանի առդիտառագայթների ազդեցության միջազգային ուղեցույցներով սահմանված սահմանափակումները: Այդ ուղեցույցները մշակվել են ICNIRP անկախ գիտական կազմակերպության կողմից և ներառում են այն թույլտարելի սահմանները, որոնք մշակված են բոլոր մարդկանց պատշաճվածությունը ապահովելու համար՝ անկախ նրանց տարիքից կամ առաջնական վիճակից:

Ռադիոհաղորդման անընչափ ուղեցույցները բարձրագույն սարքերի համար օգտագործում են Կլանման Տեսակարար Կետ (ԿՏԿ կամ SAR) կոչվող չափման միավորը: ICNIRP ուղեցույցում նշված SAR-ի սահմանային արժեքը միջինացված հյուսվածքային 10 գրամի վրա կազմում է 2.0 վատտ/կիլոգրամ (Վա/կգ): SAR-ի չափման փորձերը կատարվել են օգտագործման ստանդարտ դիրքում, երբ սարքը հաղորդում է հաստատված ամենաբարձր հզորության մակարդակով՝ ստուգվող բոլոր հաճախությունների տիրույթներում: Գործող սարքի իրական SAR-ի մակարդակը կարող է առավելագույն արժեքից ցածր լինել, քանի որ այն նախագծված է այնպես, որ օգտագործի ցանցին միանալու համար անհրաժեշտ հզորությունը միայն: Այս արժեքը փոփոխվում է մի քանի գործոններից կախված, մասնավորապես այն բանից, թե ցանցի հաղորդակցանից ինչ հեռավորության վրա է՛ք գտնվում: Համաձայն ICNIRP ուղեցույցի, սարքը ակտիվ ընդ օգտագործելու դեպքում SAR-ի առավելագույն արժեքը չպետք է գերազանցի 0.98 Վա/կգ:

Կրատարքերի օգտագործումը կարող է SAR-ի տարբեր արժեքներին հանգեցնել: SAR-ի արժեքները կարող են տարբեր լինել՝ կախված հաճախությունների և չափումների ազգային պահանջներից և ցանցի հաճախակառուցան տիրույթից: SAR-ի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ կարող են տրամադրվել [www.nokia.com](http://www.nokia.com) ինտերնետային կայքում՝ համապատասխան արտադրանքի տեղեկատվական էջում:

# Ցուցիչ

## Պայմանագրեր կամ թվեր

IM 17  
Nokia Care 8  
PIN 8  
SIM քարտ 9, 12

## Ա

ակաճախ 10  
ակնթարթային հաղորդաբաժանումների  
փոխանակում 17  
անվտանգության կոդ 8  
արագ համարահավաք 13

## Դ

դուրանցումներ 19

## Չ

զննարկիչ 25

## Է

էլֆոստ 15

## Թ

թվային ռեժիմ 13

## Ի

ինտերնետ 25

## Լ

լրասարքեր 21

## Ն

նաղեր 24

## Օ

օրագրեր 24

## Կ

կազմակերպիչ 24  
կազմաձևում 21  
կանչեր 12

կանչերի գրանցամատյան 18

## Հ

հաղորդաբաժանումներ  
պարամետրեր 17  
հաղորդաբաժանումների կենտրոնի համարը 14  
հաղորդաբաժանումների փոխանակում  
ձայնային հաղորդաբաժանումներ 16  
համացանց 25  
հնչերանգներ 19

## Ջ

ձայնագրանցիչ 23  
ձայնային հաղորդաբաժանումներ 16

## Մ

մասեր 11  
մարտկոց  
լիցենզիավորում է 9  
մուտքի կոդ 8

## Ն

նեանաբառ 8

## Շ

շտապ հաղորդաբաժանումներ 16

## Պ

պարամետրեր 18  
գործարանային 22  
ժամ 19  
կազմաձևում 21  
հաղորդաբաժանումներ 17  
հեռախոս 21  
հնչերանգներ 19  
ցուցասարք 19  
օր 19  
պրոֆիլներ 18

## Ս

ստեղծարարի կոդով 12  
ստեղծարարի կոդով 12

Ցուցիչ

ստեղներ 11

**S**

տեխտ մուտքագրելը 13

տեխտային ռեժիմներ 13

տեխտերի պլանդական ներմուծում 13

տեխտերի կանխատեսող ներմուծում 14

**Ց**

ցուցասարք 19

**O**

օպերատորի ընտրացանկ 22

օֆլայն ռեժիմ 12