

Nokia 7100 Supernova

Օգտագործողի ուղեցույց

9212395

Հրատարակություն 1

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ

CE 0434

NOKIA CORPORATION-ը սույնով հայտարարում է, որ սույն RM-438 արտադրատեսակը համապատասխանում է 1999/5/EC դիրեկտիվի հիմնական պահանջներին և կիրառելի այլ դրույթներին: Համապատասխանության

հայտարարագրին կարելի է ծանոթանալ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ ինտերնետային էջում:

© 2008 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Nokia, Nokia Connecting People և Navi նշանները Nokia Corporation-ի ապրանքային կամ գրանցված ապրանքային նշաններն են: Nokia tune ձայնային ազդանշանը Nokia Corporation-ի ձայնային նշանն է: Սույն փաստաթղթում հիշատակվող ապրանքային կամ ֆիրմային այլ անվանումներ կարող են հանդիսանալ դրանց համապատասխան սեփականատերերի ապրանքային նշանները:

Արգելվում է սույն փաստաթղթի բովանդակության՝ որևէ եղանակով կատարված ամբողջական կամ մասնակի վերարտադրությունը, փոխանցումը, տարածումը կամ պահեստավորումը՝ առանց Nokia-ից նախօրոք ստացված գրավոր բույլատվության:

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java

POWERED Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Սույն արտադրանքը լիցենզավորված է MPEG-4 Visual Patent Portfolio License-ով՝ (i) MPEG-4 Visual Standard-ին համապատասխան կոդավորված տեղեկատվությունը ամօնակազմի և ոչ առևտրային գործունեության մեջ ներգրավված սպառողի կողմից ամօնակազմի և ոչ առևտրային նպատակով օգտագործման և (ii) լիցենզավորված մատակարարողից ստացված MPEG-4 տեսանյութերի ամօնաչափով օգտագործման համար: Որևէ այլ օգտագործման համար լիցենզիա՝ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, չի տրամադրվում: Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ ներառյալ գովազդային, ներքին և առևտրային նպատակներով օգտագործումը, կարող են ձեռք բերվել MPEG LA, LLC-ից: Տես՝ <http://www.mpegla.com>

Nokia-ն շարունակական կատարելագործման բաղաձայնություն է վարում: Nokia-ն իրավունք է վերապահում, առանց հավթոքոք ծանուցելու, փոփոխություններ և բարելավումներ կատարել սույն փաստաթղթում նկարագրված որևէ արտադրանքի մեջ:

ԿԻՄԱՌԵԼԻ ՕՐԵՆՄԻՐՈՒԹՅԱՄԲ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՌՎԱԵԼԱԳՈՒՅՆՍ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ NOKIA-Ն ԵՎ ՎԵՐՁԻՆԻՍ ԼԻՑԵՆԶՍՈՒՆԵՐԸ ՈՋ ՄԻ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉԵՆ ԿՐՈՒՄ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿԱՄ ԵԿԱՄՏԻ ԿՈՐՄՏԻ, ԻՐԱԿԱՆ, ԿՈՂՄՆԱԿԻ, ՇԵՏԵՎԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՄ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԱՅՍ ԿԱՄ ԱՅՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱԸ, ԻՆՉՊԻՍԻ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ԷՂ ՈՐ ԴԻՄԱՆՔ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ԼԻՆԵՆ:

ՍՈՒՅՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՒՄ Է «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ»: ՍՈՒՅՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՃՇԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՎԱՍՏԻՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ՈՋ ՄԻ ԵՐԱՇԽԻՔ՝ ԼԻՆԻ ԴԱ ՊՈՁԻՏԻՎ

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ, ԹԵ՛ ԵՆԹԱԴԻՅԱԿ (ՆԵՐԱՌՅԱԿ, ԲԱՅՑ ՈՉ ՄԻԱՅՆ ՎԱՃԱՌՔԻ ԵՎ ԱՅՍ ԿԱՄ ԱՅՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԴԻՅԱԿ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ) ՁԻ ՏՐԱՄԱԴԻՎՈՒՄ, ԵԹԵ ՕՐԵՆՔՈՎ ԱՅԼ ԲԱՆ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԶԷ: NOKIA-Ն ԻՐԱՎՈՒՆՔ Է ՎԵՐԱՊԱՀՈՒՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՊԱՀԻ ՓՈՓՈԽԵԼ ԱՅՍ ՓԱՏԱԹՈՒՂԹԸ ԿԱՄ ՀԵՏ ԿԱՆՁԵԼ ԱՅՆ՝ ԱՌԱՆՑ ՆԱԽՕՐՈՔ ԾԱՆՈՒՑԵԼՈՒ:

Այս կամ այն արտադրատեսակի, ծրագրային ապահովման և սպասարկման ծառայությունների առկայությունը կարող է տարբերվել՝ տարածաբազանից կախված: Լեզվային տարբերակների առկայություն և մանրամասների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար, խնդրում ենք դիմել **Nokia**-ի Ձեր գործակալին:

Արտահանման վերահսկողություն

Սույն սարքը կարող է պարունակել նյութեր, տեխնոլոգիաներ կամ ծրագրեր, որոնց վրա տարածվում են ԱՄՆ կամ այլ երկրների արտահանման օրենքները կամ կանոնակարգերը: Օրենքը շարժանցելը կամ դրանից խուսափելը արգելված է:

Ձեր սարքի հետ արամադրվող էրբորդ անձանց պատկանող ծրագրերը կարող են ստեղծված լինել և պատկանել **Nokia**-ի հետ փոխկապակցված կամ կապված անձ չհամարվող անձանց կամ կազմակերպություններին: Երբորդ անձանց ծրագրերի նկատմամբ հեղինակային կամ մտավոր սեփականության իրավունքները **Nokia**-ին չեն պատկանում: Ուստի, **Nokia**-ն պատասխանատվություն չի կրում այդ ծրագրերի աշխատանքի, օգտագործողին՝ դրանց հետ կապված օժանդակություն մատուցելու, կամ դրանց մեջ պարունակվող տեղեկատվության համար: **Nokia**-ն էրբորդ անձանց պատկանող ծրագրերի համար որևէ երաշխիք չի տրամադրում: ԾՐԱԳՐԵՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՎ՝ ԴՈՒՔ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ԱՅՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ ՏՐԱՄԱԴԻՎՈՒՄ ԵՆ ՏՐԱՄԱԴԻՄԱՆ ՊԱՀԻՆ ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿՈՒՄ ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ԵՐԱՇԽԻՔԻ՝ ԲԱՑԱՀԱՅՏ ԿԱՄ ԵՆԹԱԴԻՅԱԿ, ՕՐԵՆՔՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼԱՏԵԼԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ: ԴՈՒՔ ՆԱԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ NOKIA-Ն ԵՎ ՎԵՐՁԻՆԻՍ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԻՆՔ ԲԱՑԱՀԱՅՏ ԿԱՄ ԵՆԹԱԴԻՅԱԿ ՈՉ ՄԻ ԵՐԱՇԽԻՔ ԿԱՄ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՆ ՏՐԱՄԱԴԻՎՈՒՄ, ՆԵՐԱՌՅԱԿ, ԲԱՅՑ ՈՉ ՄԻԱՅՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՆ, ՎԱՃԱՌՔԻ ԿԱՄ

ԱՅՍ ԿԱՄ ԱՅՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆԸ, ԵՐՐՈՐԴ
ԱՆՁԱՆՑ ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՅԻՆ, ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆՄԱՆ ԱՅԼ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ ՁԽԱԽՏԵԼՈՒՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ ՈՒ
ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:

9212395/Հրատարակություն 1

Բովանդակություն

Անվտանգություն..... 10

1. Հնդհանուր

տեղեկություններ..... 12

Տեղեկություններ Ձեր սարքի
մասին..... 12

Ցանցային ծառայություններ
..... 13

Հիշողության
համօգտագործում..... 14

Մուտքի կոդեր..... 15

Nokia-ի աջակցություն
..... 16

2. Սկսում ենք..... 17

Տեղադրեք SIM ֆարս և
մարտկոց..... 17

Հեռացրեք SIM ֆարսը..... 18

Մարտկոցի լիցքավորումը
..... 18

Ալեհավաք..... 19

Ականջակալ..... 19

Մագնիսներ և մագնիսական
դաշտեր..... 20

Ստեղներ և մասեր..... 20

Հեռախոսը միացնելը և
անջատելը..... 22

Սպասման ռեժիմ 22

Ստեղնախմբի կոդակալ..... 22

Գործառույթներ՝ առանց SIM
ֆարսի..... 23

Հեռին պլանում գործող
ծրագրեր..... 23

3. Կանչեր..... 24

Ձանգահարելը և զանգին
պատասխանելը..... 24

Բարձրախոս..... 24

Ձանգահարելու
դյուրանցումներ..... 24

4. Տեխստ մուտքագրելը 25

Տեխստային ռեժիմներ..... 25

Տեխստերի ավանդական
ներմուծում..... 26

Տեխստերի կանխատեսող
ներմուծում..... 26

| | |
|--------------------------------|-----------|
| 5. Նավարկում | |
| ընտրացանկերում..... | 27 |
| 6. Հաղորդագրությունների | |
| փոխանակում..... | 27 |
| Տեքստային և մուլտիմեդիա | |
| հաղորդագրություններ..... | 28 |
| Տեքստային | |
| հաղորդագրություններ | |
| | 28 |
| Մուլտիմեդիա | |
| հաղորդագրություններ | |
| | 29 |
| Տեքստային կամ | |
| մուլտիմեդիա | |
| հաղորդագրություն | |
| ստեղծելը..... | 29 |
| էլփոստ..... | 30 |
| էլփոստի գործարկման մոզ | |
| | 31 |
| էլ-նամակ գրելը և | |
| ուղարկելը..... | 31 |
| Ներլցնել էլփոստ..... | 31 |
| Շտապ հաղորդագրություններ | |
| | 32 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| Nokia Xpress ձայնային | |
| հաղորդագրություններ..... | 32 |
| Ակնբարբային | |
| հաղորդագրությունների | |
| փոխանակում..... | 33 |
| Ջայնային | |
| հաղորդագրություններ..... | 33 |
| Հաղորդագրության | |
| պարամետրեր..... | 34 |
| 7. Կոնտակտներ..... | 35 |
| 8. Կանչերի | |
| գրանցամատյան | 36 |
| 9. Պարամետրեր..... | 37 |
| Պրոֆիլներ..... | 37 |
| Հնչերանգներ..... | 38 |
| Ցուցասարք..... | 38 |
| Օր և ժամ..... | 38 |
| Դյուրանցումներ..... | 39 |
| Համաժամացում և | |
| կրկնօրինակում..... | 39 |
| Միացնել խոսյուն..... | 40 |
| Bluetooth անլար | |
| տեխնոլոգիա..... | 40 |

Բովանդակություն

| | |
|--|-----------|
| Փաթեթային ավյալներ | 42 |
| Կանչեր և հեռախոս..... | 42 |
| Լրացուցիչ սարքեր..... | 43 |
| Կազմածևում..... | 43 |
| Գործարանային պարամետրերը վերականգնելը..... | 44 |
| 10. Օպերատորի ընտրացանկ..... | 45 |
| 11. Պատկերասրահ | 45 |
| 12. Միջոցներ..... | 46 |
| Խցիկ և վիդեո..... | 46 |
| FM ադախ..... | 47 |
| Զայնագրանցիչ..... | 48 |
| Նվագարկիչ..... | 49 |
| 13. Ծրագրեր..... | 50 |
| 14. Կազմակերպիչ..... | 51 |
| Զարբուցիչ..... | 51 |

| | |
|-------------------------------------|----|
| Օրացույց և անելիքների ցանկ | 51 |
|-------------------------------------|----|

15. Համացանց52

| | |
|--|----|
| Համացանցային ծառայությունը միանալը | 53 |
|--|----|

16. SIM

ծառայություններ.....53

Լրացուցիչ սարքեր.....54

Մարտկոց.....54

| | |
|---|----|
| Տեղեկություններ մարտկոցի և լիցքավորիչի վերաբերյալ | 54 |
|---|----|

Nokia մարտկոցի

| | |
|---|----|
| խսկությունը ստուգելու ուղեցույց..... | 57 |
|---|----|

Ստուգե՛ք հոլոգրամը.....58

Ի՞նչ անել, եթե մարտկոցը գործարանային չէ.....58

Խնամք և սպասարկում

| | |
|-------|----|
| | 59 |
|-------|----|

Թավիռներըի հեռացում.....61

Անվտանգության համար

լրացուցիչ

տեղեկություններ.....62

Փոքր երեխաներ.....62

Աճխատանֆային միջավայր
.....62

Բժշկական սարքավորումներ
.....63

Փոխպատվաստված
բժշկական սարքավորումներ
.....63

Լսողական օժանդակ սարքեր
.....64

Ավտոմեֆենաներ.....65

Հնարավոր պայթյունանվտանգ
միջավայրեր.....66

Արտակարգ իրավիճակների
հեռախոսագանգեր.....67

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
(SAR).....68

Ցուցիչ.....71

Անվտանգություն

Ընթերցե՛ք այս պարզ ցուցումները: Դրանց չհետևելը կարող է վտանգավոր կամ անօրինական լինել: Երացուցիչ տեղեկությունները համար ընթերցե՛ք օգտագործողի ուղեցույցն ամբողջությամբ:



ՍԱՐԳԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ՄԻԱՑՈՒՄ

Սարքը մի միացրե՛ք այն դեպքերում, երբ բջջային հեռախոսի օգտագործումը արգելված է, կամ եթե այն կարող է ապփոխանգարում կամ վտանգ առաջացնել:



ԱՌԱՋԻՆ ՀԵՐԹԻՆ՝ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱԹԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

Հետևե՛ք տեղական բոլոր օրենքներին: Ավտոմեքենա վարելիս ձեռքերը միշտ ազատ պահե՛ք՝ այն դեկավարելու համար: Ավտոմեքենա վարելիս Ձեր առաջնային մտահոգությունը պետք է լինի ճանապարհային անվտանգությունը:



ՌԱԴԻՈՆԱԿԱՐՈՒՄ

Բոլոր անլար սարքերը կարող են ենթարկվել ապփոխանգարումների ազդեցությանը, ինչն իր հերթին կարող է բացասաբար անդրադառնալ դրանց աշխատանքի վրա:



ԱՆՁԱՏԵՂ ՍԱՐՔԸ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ

Պահպանել բոլոր սահմանափակումները: Սարքն անջատել օդանավերում, բժշկական սարքավորումների, վառելանյութերի, ֆիմիական նյութերի և պայթեցման աշխատանքների մերձակայքում:



ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Այս սարքի տեղադրումը եւ վերանորոգումը կարող է կատարվել միայն որակյալ մասնագետների կողմից:



ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՍԱՐՔԵՐ ԵՎ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐ

Օգտագործել միայն թույլատրված լրացուցիչ սարքեր և մարտկոցներ: Մի միացրե՛ք անհամատեղելի սարքեր:



ՋՐԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ձեր սարքը ջրակայուն չէ. այն չոր պահե՛ք:

1. Հնդհանուր տեղեկություններ

Տեղեկություններ Ձեր սարքի մասին

Սույն ուղեցույցում նկարագրված անլար սարքը հավանություն է ստացել EGSM 900 և 1800 ՄՀց ցանցեր -ում օգտագործման համար: Ցանցերի մասին լրացուցիչ տեղեկություն ստանալու համար դիմեք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Սույն սարքի հնարավորություններից օգտվելիս ենթարկվեք բոլոր օրենքների և հարգեք տեղական սովորույթները, այլոց անձնական կյանքի անձեռնմխելիությունը և օրինական իրավունքները, ներառյալ հեղինակային իրավունքները:

Հեղինակային իրավունքի պաշտպանությունը կարող է արգելել որոշ պատկերների, երաժշտության և այլ բովանդակության պատճենումը, փոփոխումը կամ փոխանցումը:

Ձեր սարքը կարող է պարունակել երրորդ անձանց ինտերնետային կայքերին ակնթարթորեն միանալու համար նախապես տեղադրված հղումներ: Դուք կարող եք նաև Ձեր սարքի միջոցով երրորդ կողմի կայքեր մուտք գործել: Երրորդ կողմի կայքերը կապված չեն Nokia-ի հետ, և Nokia-ն դրանց համար որևէ պատասխանատվություն չի ստանձնում: Եթե որոշում եք այդպիսի կայքեր մուտք գործել, ապա պետք է նախագրուական միջոցներ ձեռք առնեք անվտանգության կամ դրանց բովանդակության առնչությամբ:



Ուսադրություն. Սույն սարքի՝ գարթուցիչից բացի այլ ֆունկցիոնալ հնարավորություններից օգտվելու համար անհրաժեշտ է,

որ սարքը միացված լինի: Մի միացրեք սարքը, երբ անլար սարքի օգտագործումը կարող է ապիտխանգարում առաջացնել կամ վտանգ ներկայացնել:

Մի մոռացեք սարքում պահվող կարևոր բոլոր տեղեկությունների համար պահեստային պատճեններ ստեղծել կամ դրանք գրի առնել:

Այլ սարքերի միացնելիս կարդացեք դրանց օգտագործման ուղեցույցը՝ անվտանգության վերաբերյալ մանրամասն հրահանգներ ստանալու համար: Մի միացրեք անհամատեղելի սարքեր:

Ցանցային ծառայություններ

Հեռախոսն օգտագործելու համար Դուք պետք է ծառայություն ստանա՞նք անլար կապի ծառայություններ մատուցողի կողմից: Սարքի հնարավորություններից շատերից օգտվելու համար պահանջվում են ցանցի հատուկ ծառայություններ: Բոլոր ցանցերը չէ, որ ունեն նման ծառայություններ. որոշ ցանցեր կարող են պահանջել, որ Դուք հատուկ պայմանավորվածություն ձեռք բերեք Զեր ծառայություն մատուցողի հետ՝ այդ ծառայություններից օգտվելու համար: Ծառայություն մատուցողը կարող է Ձեզ տեղեկացնել և բացատրել, թե ծառայության համար ինչ վճար կգանձվի: Որոշ ցանցերում կարող են լինել սահմանափակումներ, որոնք կարող են ազդել ցանցային ծառայություններից օգտվելու Ձեր հնարավորության վրա: Օրինակ, որոշ ցանցեր կարող են հնարավորություն չտալ օգտվելու բոլոր լեզուների լեզվական ուսանողներից եւ ծառայություններից:

Ձեր ծառայություն մատուցողը կարող է պահանջել, որ սարքի որոշ ֆունկցիոնալ հնարավորություններ անջատվեն կամ չախտիվացվեն:

Հնդհանուր տեղեկություններ

Նման դեպքերում այդ հնարավորությունները չեն երևա ձեր սարքի հրամանացանկում: Ձեր սարքը կարող է նաև հասուկ փոխդասավորություն ունենալ, ինչպիսիք են հրամանացանկում եղած անվանումների, դրանց հերթահանության և օգտագործվող պատկերաճանաչների փոփոխությունները: Կրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք Ձեր ծառայություն մատուցողին:

Սույն սարքը հնարավորություն է տալիս օգտագործել WAP 2.0 կանխագրերը (HTTP և SSL), որոնք գործում են TCP/IP կանխագրերի հիման վրա: Այս սարքի այնպիսի ֆունկցիոնալ հնարավորություններ, ինչպիսիք են մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների փոխանակում (MMS), գնհարկում և էլփոստի ծրագիր, ցանցային ապահովում են պահանջում այդ տեխնոլոգիաների համար:

Հիշողության համօգտագործում

Սույն սարքի գործուրային հիշողությունը կարող է համակցված կերպով օգտագործվել հետևյալ ֆունկցիոնալ հնարավորությունների կողմից. մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների փոխանակում (MMS), էլփոստի ծրագիր, ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակում: Այդ ֆունկցիոնալ հնարավորություններից մեկի կամ մի քանիսի օգտագործումը կարող է նվազեցնել գործուրային հիշողության՝ մնացած ֆունկցիոնալ հնարավորությունների համար նախատեսված ծավալը, որոնք համակցված կերպով օգտագործում են այդ հիշողությունը: Ձեր սարքը կարող է հաղորդագրություն ցույց տալ՝ հայտնելով, որ հիշողությունը ամբողջությամբ օգտագործված է, երբ Դուք փորձեք օգտվել այն ֆունկցիոնալ հնարավորություններից, որոնք

գործուրախյին հիշողությունն օգտագործում են համակցված կերպով: Նման դեպքում ջնջե՛ք գործուրախյին հիշողությունը համօգտագործող ֆունկցիոնալ հնարավորություններում պահվող տեղեկությունների կամ մուտքագրված տվյալների որոշ մասը, որպեսզի կարողանա՛ք շարունակել աշխատանքը:

Մուտքի կոդեր

Անվտանգության կոդը նպաստում է ձեր հեռախոսը չլիազորված գործածումից պաշտպանելուն: Դուք կարող ե՛ք ստեղծել ու փոխել կոդը և հեռախոսը նախադրել կոդը պահանջելու համար: Կոդը պահե՛ք գաղտնի և հեռախոսից հեռու անվտանգ տեղում: Եթե մոտանա՛ք կոդն ու ձեր հեռախոսը կողպվի, կպահանջվի հեռախոսի սպասարկում, որի համար կարող ե՛ն գանձվել լրացուցիչ վճարներ: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմե՛ք **Nokia Care**-ի սպասարկման կետ կամ ձեր հեռախոսի վաճառքի գործակալին:

SIM ֆարտի հետ տրամադրված **PIN** կոդը ֆարսը պաշտպանում է չլիազորված գործածումից: Որոշ **SIM** ֆարտերի հետ տրամադրված **PIN2** կոդ է պահանջվում որոշակի ծառայություններից օգտվել կարողանալու համար: Եթե **PIN** կամ **PIN2** կոդը երե՛ք անգամ անընդմեջ սխալ ե՛ք մուտքագրում, ձեզնից կպահանջվի **PUK** կամ **PUK2** կոդը: Եթե այդ կոդերը չունե՛ք, դիմե՛ք ձեր ծառայության մատակարարին:

Մոդուլի **PIN** է պահանջվում ձեր **SIM** ֆարտի անվտանգության մոդուլում պահվող տվյալներ մուտք գործելու համար: Կարող է ստորագրող **PIN** պահանջվել թվային ստորագրության համար:

Հնդհանուր տեղեկություններ

Արգելման համաբառ է պահանջվում կանչի արգելափակման ծառայությունից օգտվելիս:

Նախադրելու համար, թե ինչպես է ձեր հեռախոսն օգտագործում մուտքի կոդերն ու անվտանգության պարամետրերը, ընտրե՛ք **Հնոցնկ > Պարամետրեր > Անվտանգո՛ւմ**:

Nokia-ի աջակցություն

Սույն ուղեցույցի վերջին տարբերակը և Nokia արտադրանքի հետ կապված հավելյալ տեղեկություններ, ներլցնելիքներ ստանալու ու ծառայություններից օգտվելու համար այցելե՛ք www.nokia.com/support կամ ձեր տեղական Nokia կայքերը:

Կազմաձևման պարամետրերի սպասարկում

Հետևյալ կայքերից \$եր հեռախոսի մոդելի համար անվճար ներլցրե՛ք կազմաձևման պարամետրեր, ինչպիսիք են MMS-ը, GPRS-ը, էլփոստը և այլ ծառայություններ. www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

PC Suite և համապատասխան տեղեկություններ կարող ե՛ք գտնել Nokia-ի կայքում՝ www.nokia.com/support.

Nokia Care ծառայություններ

Եթե Nokia Care ծառայություններին դիմելու անհրաժեշտություն կա, ստուգե՛ք Nokia Care-ի տեղական կոնտակտային կենտրոնների ցանկը հետևյալ ցանցէջերում. www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Տեխնիկական սպասարկում

Տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների համար դիմեք Nokia Care-ի մոտակա սպասարկման կենտրոն հետևյալ հասցեներով.
www.nokia.com/repair.

2. Սկսում ենք

Տեղադրեք SIM ֆարս և մարտկոց

Մարտկոցը հանելուց առաջ սարքը միշտ անջատեք և լիցքավորիչից գատեք:

SIM ֆարսը և իր հպակները կարող են հեշտությամբ վնասվել ֆերձվածքներից կամ նկումից, ուստի անհրաժեշտ է գգույշ լինել ֆարսը գործածելիս, տեղադրելիս կամ հեռացնելիս:



1. Սահեցրեք գտման կոճակը (1) և հեռացրեք հետևի կափարիչը (2):
2. Հանեք մարտկոցը (3) և տեղադրեք SIM ֆարսը (4):
3. Տեղադրեք մարտկոցը (5) և փոխարինեք հետևի կափարիչը (6):

Հեռացրեք SIM ֆարսը



Բռնիչը ֆառեք դեպի հեռախոսի ներքևի մասն ու հանեք SIM ֆարսը:

Մարտկոցի լիցքավորումը

Ձեր մարտկոցը նախապես լիցքավորվել է, բայց լիցքավորման մակարդակները կարող են տարբեր լինել:

1. Լիցքավորիչը միացնել պատի վարդակից:
2. Լիցքավորիչը միացնել սարքին: Լիցքավորման ընթացքում կարող եք սարքն օգտագործել:
3. Մարտկոցը լրիվ լիցքավորելուց հետո լիցքավորիչը նախ անջատեք սարքից և ապա պատի վարդակից:



Եթե մարտկոցը անբողջովին լիցքարտված է, կարող է մի քանի րոպե պահանջվել, մինչև լիցքավորման նշանը հայտնվի էկրանին կամ հնարավոր լինի զանգեր կատարել:

Ալեհավաք

Ձեր սարքը կարող է ներքին և արտաքին ալեհավաքներ ունենալ: Ինչպես ցանկացած ապիռհադորդիչ սարքի դեպքում, խուսափեք հաղորդման կամ ընդունման ընթացքում առանց անհրաժեշտության դիպչել ալեհավաքի տիրույթին: Ալեհավաքի հետ հպումը ազդում է հաղորդակցության որակի վրա, ինչի հետևանքով սարքը կարող է ավելի շատ սնուցում պահանջել, քան այլապես անհրաժեշտ կլիներ՝ նվազեցնելով մարտկոցի ծառայության ժամանակը:



Նկարը պատկերում է ալեհավաքի զբաղեցրած տարածքը՝ մոխրագույնով նշված:

Ականջակալ



Ուշադրություն. Երաժշտությունը լսեք չափավոր բարձրությամբ: Տևակահոբերեն բարձր ձայն լսելը կարող է վնասել ձեր լսողությունը: Բարձրախոսից օգտվելիս հեռախոսը ականջին մոտ մի պահեք, քանի որ ձայնը կարող է չափազանց բարձր լինել:



Ուշադրություն. Գլխային հեռախոս օգտագործելը կարող է սահմանափակել արտաքին ձայներ լսելու ձեր ունակությունը: Գլխային հեռախոսից մի օգտվեք այն դեպքերում, երբ դա կարող է սպառնալիք ստեղծել Ձեր անվտանգության համար:

Սույն սարքի հետ օգտագործելու համար **Nokia Ա.Վ** միակցիչին **Nokia**-ի կողմից չհաստատագրված այլ արտաքին սարք կամ գլխային

Սկսում ենք


հեռախոս միացնելիս հատուկ ուշադրություն դարձրեք ձայնի ուժգնությանը:


Մի միացրեք էլ ֆային ազդանշաններ ստեղծող արտադրատեսակներ, քանի որ դա կարող է վնաս պատճառել սարքին: **Nokia Ա.Վ** միակցիչին լարման որևէ աղբյուր մի միացրեք:

Մագնիսներ և մագնիսական դաշտեր

Սարքը մագնիսներից և մագնիսական դաշտերից հեռու պահեք, քանի որ դա կարող է հանգեցնել որոշ ծրագրերի (օրինակ՝ տեսախցիկի) անսպասելի ակտիվացմանը:


Ստեղներ և մասեր

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| 1 | Ակնհջակալ |  |
| 2 | Ցուցասարք | |
| 3 | Ընտրության ստեղներ | |
| 4 | Navi™ ստեղն, այսուհետև՝ ոլորման ստեղն | |
| 5 | Կանչի ստեղն | |
| 6 | Վերջի/Մուուցման ստեղն | |
| 7 | Ստեղնախումբ | |

| | | |
|----|--|---|
| 8 | Գլխային հեռախոսի միակցիչ/ Nokia ԱՎ միակցիչ (2.5 մմ) |  |
| 9 | Լիցքավորիչի միակցիչ | |
| 10 | Խցիկի ստեղն | |
| 11 | Զատման կոճակ | |
| 12 | Փոկանց | |
| 13 | Խցիկի ռապեյակներ | |
| 14 | Բարձրախոս | |
| 15 | Միկրոֆոն | |



Ծանուցում. Խուսափեք այս գույակցիչին դիպչելուց, քանի որ այն նախատեսված է միայն լիազորված սպասարկող անձնակազմի օգտագործման համար:




Սկսում ենք

Հեռախոսը միացնելը և անջատելը

Հեռախոսը միացնելու կամ անջատելու համար սեղմել և պահել սնուցման ստեղծը:

Սպասման ռեժիմ

Երբ հեռախոսը պատրաստ է օգտագործման, և դուք որևէ նիշ չեք մուտքագրել, հեռախոսը սպասման ռեժիմում է:

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| 1 | Ցանցային ազդանշանի ուժգնություն |  <p>The diagram shows a mobile phone keypad with four rows. Row 1: A horizontal bar with a small square at the left end labeled '1' and a small square at the right end labeled '2'. Row 2: A horizontal bar with a small square at the left end labeled '3' and the text 'XXX' below it. Row 3: A horizontal bar with a small square at the left end labeled '4' and three 'XXX' labels below it. Row 4: A horizontal bar with a small square at the left end labeled '4' and three 'XXX' labels below it.</p> |
| 2 | Մարտկոցի լիցքավորման մակարդակ | |
| 3 | Ցանցի անունը և օպերատորի պատկերանիշը | |
| 4 | Ընտրության ստեղծների գործառույթներ | |

Ձախ ընտրության **Գնալ** ստեղծը նախատեսված է ձեր անհատական դյուրանցումների ցանկում գործառույթներ դիտելու համար: Ցանկը դիտելիս ընտրեք **Ընտրք > Ընտ. ընտրքներ**՝ առկա գործառույթները դիտելու համար, կամ ընտրեք **Ընտրք > Կազմակերպել**՝ ձեր դյուրանցումների ցանկում գործառույթները դասավորելու համար:

Ստեղծախմբի կողպեք

Պատահական ստեղծախմբից խուսափելու համար վիակել հեռախոսը և ընտրել **Կողպեք 5** վայրկյան՝ ստեղծախմբի կողպեքը նպատակով:

Ստեղծագործումը բացելու համար ընտրել **Բացել > OK** կամ բացել հեռախոսը: Եթե անվտանգության ստեղծագործությունը միացված է, պահանջի դեպքում մուտքագրել անվտանգության կոդը:

Երբ հեռախոսը սպասման ռեժիմում է, նախադրված ժամանակից հետո ստեղծագործումը ինքնաբեր կողպելու համար ընտրել **Հնացնել > Պարաներ > Հեռախոս > Ավտոմատ ստղնկողպ > Միացնել**:

Կանչին պատասխանելու համար, երբ ստեղծագործումը կողպված է, սեղմել կանչի ստեղծը: Կանչն ավարտելու կամ մերժելու դեպքում ստեղծագործումը ինքնաբեր կողպվում է:

Ձեր սարքի մեջ ծրագրված արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնի պաշտոնական հեռախոսահամարով զանգահարելը կարող է հնարավոր լինել, նույնիսկ երբ սարքը կամ ստեղծագործումը կողպված է:

Գործառնություններ՝ առանց SIM ֆարսի

Ձեր հեռախոսի որոշ գործառնություններ, ինչպիսիք են Կազմակերպիչ գործառնությունները և խաղերը, կարող են օգտագործվել առանց SIM ֆարս սեղադրելու: Որոշ գործառնություններ, որոնք աղոտ են պատկերված ընտրացանկներում, չեն կարող օգտագործվել:

Հետին պլանում գործող ծրագրեր

Չանջատված և հետին պլանում աշխատելու թողնված ծրագրերը ավելի ցածր սնուցում են պահանջում մարտկոցից և նվազեցնում են մարտկոցի ցահագործման ժամանակը:

3. Կանչեր

Զանգահարելը և զանգին պատասխանելը

Զանգահարելու համար հավաքե՛ք հեռախոսահամարը՝ անհրաժեշտության դեպքում ներառելով երկրի կոդն ու միջազգային կոդը: Տվյալ համարով զանգելու համար սեղմե՛ք «Զանգել» ստեղծը: Խոսափողի կամ գլխադիրի ձայնը զանգի ընթացքում բարձրացնելու համար սեղմե՛ք վեր սեղանաբաժի ստեղծը, իջեցնելու համար՝ վարը:

Եկած զանգին պատասխանելու համար սեղմե՛ք «Զանգել» ստեղծը: Առանց պատասխանելու զանգն ընդհատելու համար սեղմե՛ք «Վերջ» ստեղծը:

Բարձրախոս

Առկայության դեպքում կարող ե՛ք ընտրել **Բրձրխոս** կամ **Նորմալ**՝ խոսակցության ընթացքում բարձրախոսը կամ ականջակալը օգտագործելու նպատակով:



Ուժադրություն. Բարձրախոսից օգտվելիս հեռախոսը ականջին մոտ մի պահե՛ք, քանի որ ձայնը կարող է չափազանց բարձր լինել:

Զանգահարելու դյուրանցումներ

2-9 թվային ստեղծերից որևէ մեկին հեռախոսահամար վերագրելու համար ընտրել **Ընտցնի > Կոնտակտներ > Արագ հավաքում**, ուրբե՛լ

դեպի անհրաժեշտ համարը և ընտրել **Վերագր.** Մուտքագրել ցանկալի հեռախոսահամարը կամ ընտրել **Որոնել** և պահպանված խոսակցությունները:



Արագ հավաքման գործառույթը միացնելու համար ընտրել **Հնացնել > Պարամետրեր > Կանչ > Արագ համարհավաք > Միացնել:**

Արագ հավաքմամբ կանչ կատարելու համար սպասման ռեժիմում սեղմել և պահել ցանկալի քվային ստեղծը:

4. Տեխստ մուտքագրելը

Տեխստային ռեժիմներ

Տեխստ մուտքագրելու համար (օրինակ՝ հաղորդագրություններ գրելիս) կարող եմ օգտվել տեխստերի ավանդական կամ կանխատեսող ներմուծման եղանակներից:

Տեխստ գրելիս սեղմեք և պահեք **Հնարք'** տեխստերի ավանդական ներմուծման եղանակից, որը նշված է  պատկերակիով, **:=**  պատկերակիով նշված կանխատեսող ներմուծման եղանակին անցնելու համար, և՛ հակառակը: Ոչ բոլոր լեզուներն են կանխատեսող ներմուծման եղանակով ապահովված:

Տառաւարերը նշված են **Abc**, **abc** և **ABC** պատկերակներով:

Տառաւարը փոխելու համար սեղմեք **#**: Տառային ռեժիմից **123** պատկերակիով նշված քվային ռեժիմին անցնելու համար սեղմեք ու պահեք **#** և ընտրեք **Թվային ռեժիմ**: Թվային ռեժիմից տառային ռեժիմին անցնելու համար սեղմեք ու պահեք **#**:

Տեխս մուտքագրելը

Գրելու լեզուն նախադրելու համար ընտրեք **Հնարք > Գրելու լեզուն**.

Տեխստերի ավանդական ներմուծում

Մի ֆանի անգամ սեղմեք **2-9** քվային ստեղներից որևէ մեկը, մինչև հայտնվի հարկավոր գրանցանը: Գրանցանների առկայությունը կախված է գրելու ընտրված լեզվից:

Եթե ձեր ուզած հաջորդ տառը գտնվում է այն նույն ստեղնի վրա, ինչ նախորդը, սպասեք, մինչև հայտնվի շարժագիծը, այնուհետև մուտքագրեք տառը:

Առավել հաճախակի օգտագործվող կետադրական նշաններից և հատուկ նիշերից օգտվելու համար հարկավոր անգամ սեղմեք **1**: Հատուկ նիշերի ցանկ մուտք գործելու համար սեղմեք *****:

Տեխստերի կանխատեսող ներմուծում

Տեխստերի կանխատեսող ներմուծումը հիմնված է ներկառուցված բառարանի վրա, որում կարող եք նաև նոր բառեր ավելացնել:

1. Սկսեք բառ գրել՝ գործածելով **2-9** ստեղները: Յուրաքանչյուր ստեղն միայն մեկ անգամ սեղմել մեկ տառ գրելու համար:
2. Բառը հաստատելու համար ուղորդեք դեպի աջ կամ ավելացրեք բացատ:
 - Եթե բառը ճիշտ չէ, մի ֆանի անգամ սեղմեք ***** և բառն ընտրեք ցուցակից:
 - Եթե բառից հետո արտացոլվել է ? սխմվուր, ապա տվյալ բառը, որը դուք մտադիր էիք գրել, բառարանում չկա: Բառարանում

բառ ավելացնելու համար ընտրեք **Հեզել**: Մուտքագրեք բառը՝ օգտվելով տեխստերի ավանդական ներմուծման եղանակից, և ընտրեք **Պահպ**:

- Բաղադրյալ բառեր գրելու համար մուտքագրեք բառի առաջին մասը և այն հաստատելու համար ուղարկեք դեպի աջ: Գրեք բառի վերջին մասը և հաստատեք բառը:

3. Սկսեք գրել հաջորդ բառը:

5. Նավարկում ընտրացանկերում

Հեռախոսի գործառույթները խմբավորված են ընտրացանկերում:

Ընտրացանկերի ոչ բոլոր գործառույթները կամ տարբերն են այստեղ նկարագրված:

Սպասման ռեժիմում ընտրել **Ընացնկ** և ցանկալի ընտրացանկը կամ ենթացանկը: Ընտրել **Ելք** կամ **Հետ**՝ ընտրացանկի ընթացիկ մակարդակից էլնելու համար: Սեղմել վերջի ստեղծը՝ անմիջականորեն սպասման ռեժիմ վերադառնալու համար: Ընտրացանկի տեսքը փոխելու համար ընտրել **Ընացնկ > Ընտրք > Հմն. ընտցի տեսք**:

6. Հաղորդագրությունների փոխանակում

Դուք կարող եք կարդալ, գրել, ուղարկել և պահպանել տեխստային, մուլտիմեդիա, ձայնային և շտապ հաղորդագրություններ և էլ-համակ.: և էլփոստ: Հաղորդագրությունների փոխանակման ծառայություններից հնարավոր է օգտվել այն դեպքում միայն, եթե ձեր ցանցը կամ ծառայության մատակարարը ապահովում են դրանք:

Տեքստային և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ

Դուք կարող եք ստեղծել հաղորդագրություն և ընտրովի կցել, օրինակ, նկար: Երբ ֆայլ է կցվում, ձեր հեռախոսը տեքստային հաղորդագրությունն ինֆորմաբար փոխում է մուլտիմեդիա հաղորդագրության:

Տեքստային հաղորդագրություններ

Ձեր սարֆն ապահովում է մեկ հաղորդագրության ծավալի սահմանափակումը գերազանցող տեքստային հաղորդագրությունների առաժամ: Երկար հաղորդագրություններն ուղարկվում են երկու կամ ավելի հաղորդագրությունների տեսքով: Այդ դեպքում ծառայություն մատուցողը կարող է համապատասխան վարձ գանձել: Շեռեր կամ այլ նշաններ ունեցող նշանագրերը, ինչպես նաև որոշ լեզուների նշանագրերը սովորականից ավելի տեղ են զբաղեցնում՝ սահմանափակելով մեկ հաղորդագրությամբ ուղարկվող նիշերի քանակը:

Ցուցասարքի վերին մասում երևացող ցուցիչը ցույց է տալիս մնացած նիշերի ընդհանուր թիվը և ուղարկման ենթակա հաղորդագրությունների քանակը:

Նախֆան կկարողանաք ուղարկել տեքստային կամ SMS էլփոստի հաղորդագրություններ, դուք պետք է պահպանեք հաղորդագրությունների կենտրոնի համարը: **Հնարեք Հնացնել > Հղբթյունների փոխանակում > Հղբն պրմտ > Տեքստ. հղբներ > Հղբն կենտրոններ > Ավլց. կենտրոն**, մուտքագրեք ձեր ծառայության մատակարարից ստացված անունը և համարը:

Մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ

Մուլտիմեդիա հաղորդագրությունը կարող է պարունակել տեքստ, նկարներ և ձայնահաղովակներ կամ տեսահաղովակներ:

Միայն համատեղելի ֆունկցիոնալ հնարավորություններ ունեցող սարքերը կարող են մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ ստանալ և ցուցադրել: Ընդունող սարքից կախված՝ հաղորդագրության տեսքը կարող է տարբեր լինել:

Անլար ցանցը կարող է սահմանափակել MMS հաղորդագրությունների չափը: Եթե հաղորդագրության մեջ ներմուծված նկարի չափը գերազանցում է նախատեսված սահմանափակումները, սարքը կարող է այն փոքրացնել, որպեսզի հնարավոր լինի ուղարկել MMS-ի միջոցով:



Կարևոր է. Ջգույժ եղեք հաղորդագրությունները բացելիս:

Հաղորդագրությունները կարող են վնասակար ծրագրեր պարունակել կամ այլ կերպ վնասակար վնասակար ազդեցություն ունենալ Ձեր սարքի կամ համակարգչի վրա:

Մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների ծառայության (MMS) մատչելիությունը ստուգելու և այդ ծառայությանը գրանցվելու համար դիմեք Ձեր ծառայության մատակարարին: Իսկ կարող եք նաև կազմածևման պարամետրեր ներլցնել: [Տե՛ս «Nokia-ի աջակցություն» էջ 16:](#)

Տեքստային կամ մուլտիմեդիա հաղորդագրություն ստեղծելը

1. Ընարել **Ընտցնել > Հղորթյունների փոխանակում > Ստեղծել հղորթն > Հաղորդագրորն:**

Հաղորդագրությունների փոխանակում

2. Հասցեատեր ավելացնելու համար ուժրել դեպի **Ում**՝ դառար և մուտֆագրել հասցեատիրոջ համարը կամ էլփոստի հասցեն, կամ ընտրել **Ավլցնլ**՝ առկա ընտրանքներից հասցեատերեր ընտրելու համար: Ընտրել **Ընտրք**՝ հասցեատերեր ու թեմաներ ավելացնելու և ուղարկման ընտրանքներ նախադրելու համար:
3. Ուժրել դեպի **Տեֆստ**՝ դառար և մուտֆագրել հաղորդագրության տեֆսար:
4. Հաղորդագրությանը բովանդակություն կցելու համար ուժրել դեպի կցուրդագոտին՝ ցուցասարքի ներքևի մասում, և ընտրել բովանդակության ցանկալի տեսակը:
5. Հաղորդագրությունն ուղարկելու համար սեղմել **Ուղրկել**:

Հաղորդագրության տեսակը նշվում է ցուցասարքի վերին մասում և ինքնաբար փոխվում է՝ հաղորդագրության բովանդակությունից կախված:

Մառայության մատակարարները կարող են տարբեր գներ նշանակել՝ հաղորդագրության տիպից կախված: Մանրամասների համար դիմեք ձեր ծառայության մատակարարին:

Էլփոստ

Մուտֆ գործեք ձեր POP3 կամ IMAP4 էլփոստի հաշիվը ձեր հեռախոսում՝ էլ-նամակ կարդալու, գրելու և ուղարկելու համար: Էլփոստի այս ծրագիրը տարբեր է SMS-ի էլփոստի գործառույթից:

Նախման էլփոստից օգտվել կարողանալը դուք պետք է էլփոստի հաշիվ և հիստ պարամետրեր ունենաք: Ձեր էլփոստի հաշիվի մատչելիություն

ու պարամետրերը ստուգելու համար դիմե՛ք ձեր ծառայության մատակարարին: Դուք կարող ե՛ք էլփոստի կազմածևման պարամետրերը ստանալ կազմածևման հաղորդագրության տե՛սով:

Էլփոստի գործարկման մոզ

Էլփոստի գործարկման մոզը մեկնարկում է ինֆնաբերաբար, եթե հեռախոսի մեջ էլփոստի պարամետրեր սահմանված չեն: Երացուցիչ էլփոստի հաճիլի համար գործարկման մոզն աճխատեցնելու նպատակով ընտրել **Ընացնել > Հոգրթյունների փոխանակում** և գոյություն ունեցող էլփոստի հացեն: Ընտրել **Ընտրք > Ավլց. փոստարկղ՝** էլփոստի գործարկման մոզն աճխատեցնելու համար: Հետևել ցուցասարքի վրա տրված հրահանգներին:

Էլ-նամակ գրելը և ուղարկելը

Էլ-նամակ գրելու համար ընտրել **Ընացնել > Հոգրթյունների փոխանակում > Ստեղծել հոգրն > Էլփոստի հոգրն:** Էլ-նամակի ն ֆայլ կցելու համար ընտրել **Ընտրք > Մացնել:** Էլ-նամակն ուղարկելու համար սեղմել կանչի ստեղնը: Անհրաժեճտության դեպքում ընտրել ցանկալի հաճիլը:

Ներլցնել էլփոստ



Կարևոր է. Զգույճ եղե՛ք հաղորդագրությունները բացելիս:

Հաղորդագրությունները կարող են վնասակար ծրագրեր պարունակել կամ այլ կերպ վնասակար վնասակար աղբեցություն ունեևալ Զեր սարքի կամ համակարգչի վրա:

Հաղորդագրությունների փոխանակում

Առբերման ռեժիմն ընտրելու համար ընտրել **Ընտցնկ > Հղորթյունների փոխանակում > Հղորն պրմտ > Էլփստ հղորնեք > Խմբորլ փոստկղերը** և ցանկալի փոստարկղն ու **Ներլցման պրմտ > Առբերման ռեժիմ:**

Էլփստ ներլցնելու համար ընտրել **Ընտցնկ > Հղորթյունների փոխանակում** և ցանկալի փոստարկղը, անհրաժեշտության դեպքում հաստատել միացման հարցումը:

Շտապ հաղորդագրություններ

Շտապ հաղորդագրությունները տեխստային հաղորդագրություններ են, որոնք ակնրարթորեն ցուցապրվում են ստացվելուն պես:

1. Շտապ հաղորդագրություն գրելու համար ընտրեք **Ընտցնկ > Հղորթյունների փոխանակում > Ստեղծել հղորն > Շտապ հղորն:**
2. Մուտքագրեք հասցեատիրոջ հեռախոսահամարը, գրեք ձեր հաղորդագրությունը (առավելագույնը՝ 70 նիւ), և ընտրեք **Ուղրկել:**

Nokia Xpress ձայնային հաղորդագրություններ

MMS-ի օգտագործմամբ հարմար եղանակով ձայնային հաղորդագրություն ստեղծելը և ուղարկելը:

1. Ընտրել **Ընտցնկ > Հղորթյունների փոխանակում > Ստեղծել հղորն > Զայն. հղորություն:** Բացվում է ձայնագրանցիչը:
2. Գրանցեք ձեր հաղորդագրությունը:

3. Մուտքագրեք մեկ կամ ավելի հեռախոսահամար **Ում՝** դաժտում, կամ ընտրեք **Ավլցնլ՝** հեռախոսահամար առբերելու համար:
4. Հաղորդագրությունն ուղարկելու համար ընտրեք **Ուղրկել:**

Ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակում

Ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակմամբ (IM, ցանցային ծառայություն) դուք կարող եք կարճ տեխստային հաղորդագրություններ ուղարկել օնլայն օգտվողներին: Դուք պետք է բաժանորդագրվեք ծառայությանը և գրանցվեք այն IM ծառայությանը, որից ուզում եք օգտվել: Այս ծառայության, գնորոշման և հրահանգների առկայությունը ստուգեք ձեր ծառայության մատակարարի հետ: Ընտրացանկերը կարող են տարբեր լինել՝ IM մատակարարից կախված:

Ծառայությանը միանալու համար ընտրեք **Ընտցնկ > Հոգրթյունների փոխանակում > IM-ներ** և հետևեք ցուցասարքի վրա տրված հրահանգներին:

Չայնային հաղորդագրություններ

Չայնային փոստարկիզը ցանցային ծառայություն է, որին գուցե հարկավոր լինի բաժանորդագրվել: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք ծառայություն մատուցողին:

Ձեր ձայնային փոստարկիզին գանգելու համար սեղմեք և պահեք **1:**

Հաղորդագրությունների փոխանակում

Ձեր ձայնային փոստարկղի համարը խմբագրելու համար ընտրեք **Ընտցնել > Հղգրթյունների փոխանակում > Ձայն. հղգրներ > Ձայն. փոստարկղի հ.**:

Հաղորդագրության պարամետրեր


Ընտրել **Ընտցնել > Հղգրթյունների փոխանակում > Հղգրն պրմտ՝** հաղորդագրությունների փոխանակման հնարավորությունները կազմածեղու համար:

- **Ընդհան. պրմտ** — ձեր հեռախոսում ուղարկված հաղորդագրությունների պահպանումը, հաղորդագրությունների լիքը հիշողության դեպքում հին հաղորդագրությունների վերագրանցման թույլատրումը նախադրելու և հաղորդագրությունների հետ կապված այլ նախապատվություններ կազմածեղու համար:
- **Տեքստ. հղգներ** — առաժման հաժվեղություններ թույլատրելու, SMS-ի և SMS էլիքոստի համար հաղորդագրությունների կեղնորոններ կազմածեղու, գրանեանների ապահովման տեղակի ընտրելու և տեքստային հաղորդագրությունների հետ կապված այլ նախապատվություններ կազմածեղու համար:
- **Մուլտիմ. հղգներ** — առաժման հաժվեղություններ թույլատրելու, մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների տեղք կազմածեղու, մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների և գովազդների ստացում թույլատրելու և մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների հետ կապված այլ նախապատվություններ կազմածեղու համար:

- **Հլիստ հոգրներ** — Հլիստտի ստացում բույլատրելու, Հլ-համակի մեջ պատկերի չափերը նախադրելու և Հլիստտի հետ կապված այլ նախապատվություններ կազմաձևելու համար:

7. Կոնտակտներ

Հնարել **Հնոցնկ > Կոնտակտներ**:

Դուք կարող եք անուններ եւ հեռախոսահամարներ պահել հեռախոսի կամ SIM ֆարտի հիւոդուրյան մեջ: Հեռախոսի հիւոդուրյան մեջ կարող եք պահպանել կոնտակտներ՝ հեռախոսահամարներով և տեխստային տարրերով: SIM ֆարտի հիւոդուրյան մեջ պահպանված անուններն ու համարները նւում են -ով:

Կոնտակտ ավելացնելու համար ընտրել **Անուններ > Հնոբ > Ավլց. նոբ կոնտ.**: Կոնտակտին տվյալներ ավելացնելու համար համոզվեք, որ օգտագործվող հիւոդուրյունը կ'ան Հեռախոս է, կ'ան Հեռախոս SIM: Հնոբել **Անուններ**, ուրբել մինչև անունը և ընտրել **Մերմսն > Հնոբ > Ավլց. մանրամասն**:

Կոնտակտ որոնելու համար ընտրել **Անուններ** և ուրբել կոնտակտների ցանկով մեկ կամ մուտքագրել անվան առաջին տառերը:

Հեռախոսի հիւոդուրյունից SIM ֆարտի հիւոդուրյան մեջ կոնտակտ պատնենելու համար ընտրել **Անուններ**, ուրբել մինչև կոնտակտը և ընտրել **Հնոբ > Պատն. կոնտակտ**: SIM ֆարտի հիւոդուրյան մեջ կարող եք միայն մեկ հեռախոսահամար պահպանել յուրաքանչյուր անվան համար:

Կանչերի գրանցամատյան

Ձեր կոնտակտների համար SIM ֆարտի կամ հեռախոսի հիշողություն ընտրելու, կոնտակտներում անունների և համարների ցուցադրման ձևն ընտրելու և կոնտակտների համար հիշողության ծավալը դիտելու նյատակով ընտրեք **Պարամետրեր**:

Դուք կարող եք որևէ անձի կոնտակտային տվյալներ ուղարկել ու ստանալ այցեքարտի տեսքով՝ vCard ստանդարտ ապահովող համատեղելի սարքից: Այցեքարտ ուղարկելու համար ընտրեք **Անուններ**, որոնք այն կոնտակտը, որի տվյալներն ուզում եք ուղարկել, և ընտրեք **Մերման > Հնորք > Ուղղկ. այցեքարտ**:

8. Կանչերի գրանցամատյան

Ձեր կանչերի վերաբերյալ տվյալներ դիտելու համար ընտրեք **Հնոցնկ > Մատյան**: Առկա ընտրանքները կարող են ներառել հետևյալը.

- **Բոլոր կանչերը** — ձեր վերջերս կորսված և ստացված կանչերն ու հավաքված համարները ժամանակագրական կարգով դիտելու համար:
- **Կորսված կանչեր, Ստացված կանչեր, կամ Հվված հմրներ** — ձեր վերջին կանչերի մասին տվյալների համար:
- **Հղգ. ստացողներ** — այն կոնտակտները դիտելու համար, ում դուք առավել վերջերս հաղորդագրություններ եք ուղարկել:
- **Կանչի տող-ն, Տվյալ. հաւվիչ, կամ Փաթ. տվյլ. Ժմչփ** — ձեր վերջին հաղորդակցությունների վերաբերյալ ընդհանուր տվյալներ դիտելու համար:

- **Հղզբն մատյան**, կամ **ՀմԺմ մատյան** — ուղարկված և ստացված հաղորդագրությունների կամ համաժամացումների ֆանակը դիտելու համար:



Ծանուցում. Ծառայություն մատուցողի՝ հեռախոսագանգերի և այլ ծառայությունների համար ներկայացրած փաստացի հաշիվը կախված է ցանցի հատկություններից, ընդհանրապես հաշվարկի կլորացումից, հարկերից, և այլն:

9. Պարամետրեր

Պրոֆիլներ

Ձեր հեռախոսն ունի զանազան պարամետրերի՝ պրոֆիլներ կոչվող խմբեր, որոնք կարող եմ ընտրակայել տարբեր իրադարձությունների և միջավայրերի համար նախատեսված զանգերի ազդանշաններով:

Ընտրել **Ընտցնել > Պարամետրեր > Պրոֆիլներ**, ցանկալի պրոֆիլը և հետևյալ ընտրանքներից մեկը.

- **Ակտիվացնել** — ընտրված պրոֆիլն ակտիվացնելու համար:
- **Անհատակցնել** — պրոֆիլի պարամետրերը փոխելու համար:
- **Ժամանակավորվծ** — պրոֆիլի ակտիվ լինելը որոշ ժամանակով նախադրելու համար: Երբ պրոֆիլի համար նախադրված ժամանակը սպառվում է, ակտիվանում է նախորդ պրոֆիլը, որի վրա ժամանակի սահմանափակում դրված չի եղել:

Պարամետրեր

Հնչերանգներ

Դուք կարող եք փոխել ընտրված ակտիվ պրոֆիլի հնչերանգների պարամետրերը:

Ընտրել **Ընտցնկ > Պարամետրեր > Հնչերանգներ**: Դուք կարող եք նույն պարամետրերը գտնել **Պրոֆիլներ** ընտրացանկում:

Հեռախոսագանգի ձայնն ամենաբարձր աստիճանի վրա դնելու դեպքում այն բարձրագույն մակարդակին կհասնի մի քանի վայրկյան հետո:

Ցուցասարք

Պաստառը, տառաչափը կամ հեռախոսի ցուցասարքին առնչվող այլ առանձնահատկություններ դիտելու կամ կարգավորելու համար ընտրել **Ընտցնկ > Պարամետրեր > Ցուցասարք**:

Օր և Ժամ

Ընտրել **Ընտցնկ > Պարամետրեր > Ամսաթիվ Ժամ**:

Օրը և ժամը նախադրելու համար ընտրել **Օրուժամի պրմտ**:

Օրվա և ժամի ձևաչափեր նախադրելու համար ընտրել **Օրուժամի ձաչափ**:

Հեռախոսի մեջ ընթացիկ ժամանակային գոտու համաձայն օրվա և ժամի թարմացում նախադրելու համար ընտրել **Օրուժամի ինքնթրմ** (ցանցային ծառայություն):

Դյուրանցումներ

Անհատական դյուրանցումներով դուք կարող եք արագ մուտք գործել դեպի հեռախոսի հանախոսի օգտագործվող գործառնությունները: Ընտրել **Ընտրել > Պարամետրեր > Իմ դյուրանցումներ**:

Հեռախոսի մեկ գործառնությո քց կամ ձախ ընտրություն ստեղծելի վրա տեղաբաշխելու համար ընտրել **Աջ ընտր. ստեղծել** կամ **Ձախ ընտ. ստեղծել**:

Ուղղման ստեղծելի համար դյուրանցման գործառնություններ ընտրելու համար ընտրել **Նավարկման ստեղծել**: Ուղղել ցանկալի ուղղությունը և ընտրել **Փոխել** կամ **Վերագր** և որևէ գործառնությո ցանկից:

Համաժամացում և կրկնօրինակում

Ընտրել **Ընտրել > Պարամետրեր > Հմժ. կրկնօրինակ** և հետևյալ ընտրանքներից.

- **Հեռ. անջատիչ** — Ընտրված տվյալները համաժամացրեք կամ պատճեններ ձեռք հեռախոսի և մեկ այլ հեռախոսի միջև՝ օգտագործելով **Bluetooth** տեխնոլոգիա
- **Տվյ. փոխանցում** — Ընտրված տվյալները համաժամացրեք կամ պատճեններ ձեռք հեռախոսի և մեկ այլ սարքի, անհատական համակարգչի կամ ցանցային սերվերի (ցանցային ծառայության) միջև:

Միացնելիություն

Ձեր հեռախոյն ունի մի քանի հնարավորություն, որոնք թույլ են տալիս միանալ այլ սարքերի՝ այլալեկեր փոխանցելու և ստանալու համար:

Bluetooth անլար տեխնոլոգիա

Bluetooth տեխնոլոգիան թույլ է տալիս ձեր հեռախոյնը ռադիոալիքների միջոցով միացնել համատեղելի Bluetooth սարքի՝ 10 մետր (32 ոտնաչափ) շառավղով:


Սույն սարքը համապատասխանում է հետևյալ պրոֆիլներին՝ ապահովող Bluetooth Specification 2.0 + EDR մասնագրերին. 2.0 + EDR ընդհանուր մուտք, ցանցային մուտք, կառավարում, ձեռնագրատ, ականջակալ, օբյեկտների հրում, ֆայլերի փոխանցում, հեռադիր մուտք դեպի ցանց, SIM մուտք, և հաջորդական պարտ .

Bluetooth տեխնոլոգիայով աշխատող այլ սարքերի հետ փոխհամատեղելիությունը ապահովելու համար օգտագործեք միայն Nokia-ի կողմից այս մոդելի համար թույլատրված լրացուցիչ սարքերը: Սույն սարքի հետ այլ սարքերի համատեղելիությունը պարզելու համար դիմեք այդ սարքերն արտադրողներին:

Bluetooth տեխնոլոգիաների կիրարկմամբ գործող ֆունկցիանալ հնարավորությունները մարտկոցից ավելի շատ սնուցում են պահանջում, ինչը նվազեցնում է մարտկոցի լիցքը:

Bluetooth միացման գործարկում

Հնարեք **Հնոցնկ > Պարամետրեր > Միացնելիություն > Bluetooth** և կատարեք հետևյալ ֆայլերը.

1. Ընտրեք **Իմ հեռ. անունը** և ձեր հեռախոսի համար անուն մուտքագրեք:
2. Bluetooth միացնելի ժամանակ ակտիվացնելու համար ընտրեք **Bluetooth > Միացնել:**  նշանը ցույց է տալիս, որ Bluetooth-ն ակտիվ է:
3. Ձեր հեռախոսը ձայնային լրասարքի հետ միացնելու համար ընտրեք **Միաց. օժ. լրասարքեր** և այն սարքը, որին ուզում եք միանալ:
4. Ձեր հեռախոսը տիրույթում առկա որևէ Bluetooth սարքի հետ գուգտակելու համար ընտրեք **Զուգակված սարքեր > Ավլ. նոր սարք:**

Ուրբեք դեպի գտնված սարքը և ընտրեք **Ավլցնել:**

Ձեր հեռախոսի մեջ մուտքագրեք անցակոդ (մինչև 16 նիշ) և բոլորսարքեր միացում մյուս Bluetooth սարքի վրա:

Եթե դուք մտահոգված եք անվտանգությամբ, անջատեք Bluetooth գործառույթը կամ **Իմ հեռ. տսնլիություն** դրեք **Թափցված:** Bluetooth հաղորդակցություն ունեցեք միայն նրանց հետ, ում վստահում եք:

ԱՀ-ով միացում ինտերնետին

Օգտվեք Bluetooth-ից՝ ձեր համատեղելի անհատական համակարգիչն առանց PC Suite ծրագրակազմի ինտերնետին միացնելու համար: Ձեր հեռախոսը պետք է ունենա ինտերնետի մուտք ապահովող ծառայության մատակարար, իսկ ձեր ԱՀ-ը պետք է ապահովի Bluetooth-ի անհատական ցանց (PAN): Հեռախոսի ցանցային մուտքի կետի (NAP) ծառայությունը միանալուց և ձեր ԱՀ-ի հետ գուգտակելուց հետո ձեր

Պարամետրեր

հեռախոսն ինֆրաբերաբար փաթեթային տվյալների կապ կհաստատի ինտերնետի հետ:

Փաթեթային տվյալներ

Հնդիանուր նեանակալության փաթեթային ազդիակալը (GPRS) ցանցային ծառայություն է, որը շարժական հեռախոսների թույլ է տալիս տվյալներ ուղարկել և ստանալ ինտերնետային կանխագրի (IP) վրա հիմնված ցանցով:

Սահմանելու համար, թե ինչպես օգտվել ծառայությունից, ընտրել **Հնացնի > Պարամետրեր > Միացնելիություն > Փաթ. տվյալներ > Փաթ. տվյ. միացում** և հետևյալ ընտրանքներից.

- **Պինջի դեպի** — փաթեթային տվյալների փոխանցման միացում հաստատելու համար, երբ ծրագիրը դա պահանջում է: Միացումը փակվում է, երբ ծրագրի գործողությունն ավարտվում է:
- **Միշտ օնլայն** — փաթեթային տվյալների ցանցին ինֆրաբար միանալու համար, երբ դուք միացնում եք հեռախոսը:

Դուք կարող եք ձեր հեռախոսն օգտագործել որպես մոդեմ՝ այն միացնելով Bluetooth տեխնոլոգիա օգտագործող համատեղելի ԱՀ-ի: Մանրամասների համար տե՛ս Nokia PC Suite-ի փաստաթղթերի փաթեթը:

Կանչեր և հեռախոս

Հնարել Հնացնի > Պարամետրեր > Կանչ:

Մտից կանչերը շեղելու համար ընտրել **Կանչի շեղում** (ցանցային ծառայություն): Մանրամասների համար դիմե՛ք ձեր ծառայության մատակարարին:

Անհաջող փորձից հետո կանչի միացման տասը փորձ կատարելու համար ընտրել **Ավտ. վերահիվճում > Միացնել**:

Կանչի ընթացքում ցանցից մտից կանչի ծանուցում ստանալու համար ընտրել **Կանչի հետաձգում > Ակտիվացնել** (ցանցային ծառայություն):

Նախադրելու համար, թե արդյո՞ք ձեր համարը ցուցադրվի այն անձին, ում զանգում եք, ընտրե՛ք **Ուղ. իմ բժնրդ. ID** (ցանցային ծառայություն):

Ջեր հեռախոսի ցուցադրման լեզուն նախադրելու համար ընտրե՛ք **Ընտցնել > Պարամետրեր > Հեռախոս > Լեզվի պարամետրեր > Հեռախոսի լեզուն**:

Լրացուցիչ սարքեր

Այս ընտրացանկը և իր զանազան ընտրանքները ցուցադրվում են, միայն եթե հեռախոսը միացված է համատեղելի օբյեկտիվ կրասարքի:

Ընտրել **Ընտցնել > Պարամետրեր > Լրասարքեր**: Ընտրել լրացուցիչ սարք և ավյալ սարքին համապատասխան ընտրանք:

Կազմաձևում

Դուք կարող եք ձեր հեռախոսը կազմաձևել որոշակի ծառայությունների համար պահանջվող պարամետրերով: Ջեր ծառայության մատակարարը նույնպես կարող է ձեզ ուղարկել այդ պարամետրերը:

Պարամետրեր

Հնտրել **Հնտցնկ** > **Պարամետրեր** > **Կազմած** և հետևյալ ընտրանքներինց.

- **Կնխդրվծ կզմծ պմ** — հեռախոսում պահպանված ծառայության մատակարարներին դիտելու և ծառայության մատակարար կանխադրելու համար:
- **Ակտ. կնխ. պմ բլ. ծգ** — ապահովված ծրագրերի համար կանխադրված կազմածևման պարամետրերն ակտիվացնելու համար:
- **Նախընտ. մտֆ. կետ** — պահպանված մուտֆի կետերը դիտելու համար:
- **Միանալ աջակցման** — ձեր ծառայության մատակարարին կազմածևման պարամետրեր ներլցնելու համար:
- **Սարքի կոլորչի պմտ** — հեռախոսով ծրագրակազմերի թարմացումների ստացումը թույլ տալու կամ կանխելու համար: Այս ընտրանքը կարող է առկա չլինել՝ ձեր հեռախոսինց կախված:
- **Անհատ. կզմծ. պմտ** — գանազան ծառայությունների համար ձեռնով նոր անձնական հաշիվներ ավելացնելու և դրանք ակտիվացնելու կամ վերացնելու համար: Նոր անձնական հաշիվ ավելացնելու համար ընտրել **Ավ. նոր** կամ **Հնտրֆ** > **Ավելացնել նորը**: Հնտրել ծառայության տեսակը և մուտֆագրել պահանջվող պարամետրերը: Անձնական հաշիվն ակտիվացնելու համար ուրել դեպի այն և ընտրել **Հնտրֆ** > **Ակտիվացնել**:

Գործարանային պարամետրերը վերականգնելը

Հեռախոսը գործարանային վիճակի բերելու համար ընտրել **Հնտցնկ** > **Պարամետրեր** > **Վրկգ. գրծրն պմ** և հետևյալ ընտրանքներինց մեկը.

- **Վրկնզնլ միայն պմտ** — բուր նախապատվությունների պարամետրերն առանց անձնական տվյալների վերացման հետադարձելու համար:
- **Վերականգնլ բուրը** — բուր նախապատվությունների պարամետրերը հետադարձելու և բուր անձնական տվյալները, ինչպիսիք են կոնտակտները, հաղորդագրությունները, մեդիա ֆայլերը և ակտիվացման բանալիները, վերացնելու համար:

10. Օպերատորի ընտրացանկ

Մուտք գործեք ձեր ցանցային օպերատորի կողմից տրամադրված ծառայությունների պորտալ: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք ձեր ցանցային օպերատորին: Օպերատորը կարող է այս ընտրացանկը թարմացնել սպասարկման հաղորդագրությամբ:

11. Պատկերասրահ

Իրավունքների թվային կառավարման (DRM) միջոցով պաշտպանված բովանդակության հետ միասին տրվում է համապատասխան ակտիվացման բանալի, որը սահմանում է բովանդակությանից օգտվելու Ձեր իրավունքները:

Եթե ձեր սարքի վրա OMA DRM-ով պաշտպանված բովանդակություն կա, ակտիվացման բանալիների և բովանդակության պահեստային օրինակ ստեղծելու համար օգտագործեք Nokia PC Suite ծրագրի համապատասխան ֆունկցիոնալ հնարավորությունը: Հնարավոր է, որ տվյալների փոխանցման այլ եղանակներ օգտագործելիս ակտիվացման բանալիները չփոխանցվեն: Փոխանցման այլ ձևերը կարող է

Միջոցներ

չփոխանցեն ակտիվացման բանալիները, որոնց վերականգնումը՝ բավանդակության հետ միասին, անհրաժեշտ է, որպեսզի կարողանաք ցարունակել OMA-DRM-ով պաշտպանված բովանդակության օգտագործումը՝ սարքի հիշողության ֆորմատավորումից հետո:

Ակտիվացման բանալիները վերականգնելու անհրաժեշտություն կարող է առաջանալ նաև սարքի վրա գտնվող ֆայլերի վնասվելու դեպքում:

Ձեր հեռախոսն ապահովում է իրավունքների րվային կառավարման (ԻԹԿ) համակարգ՝ ձեռք բերված բովանդակությունը պաշտպանելու համար: Միշտ ստուգեք ցանկացած բովանդակության և ակտիվացման բանալու առաժման պայմանները նախքան դրանք ձեռք բերելը, քանի որ դրանք կարող են վնասման ենթակա լինել:

Պահպանեքը դիտելու համար ընտրել **Ընտցնի > Պատկերասրահ:**

12. Միջոցներ

Խցիկ և վիդեո

Ձեր սարքը ապահովում է 1280x1024 պիքսել խտությամբ նկարահանում:

Լուսանկարահանում

Լուսանկարահանման գործառույթից օգտվելու համար սպասման ռեժիմում սեղմել խցիկի ստեղծը կամ, եթե տեսագրման գործառույթը միացված է, ուղարկել ձայն կամ աջ: Պատկեր սևեռելու համար սեղմել խցիկի ստեղծը:

Խցիկի ռեժիմում չափերը մեծացնելու կամ փոքրացնելու համար ուղրել վեր կամ վար:

Խցիկը գիշերային ռեժիմում դնելու, ինֆրառույզը միացնելու կամ արագ հաջորդականությամբ լուսանկարելու համար ընտրել **Հնարք** և ցանկալի տարբերակը: Նախադիտման ռեժիմը և ժամանակը նախադրելու համար ընտրել **Հնարք > Պարամետրեր > Պտկր նխդիտմ.** ժնկ:

Տեսահոլովակի տեսագրում

Տեսագրման գործառույթից օգտվելու համար սեղմել և պահել խցիկի ստեղծը: Տեսագրումը սկսելու համար սեղմել խցիկի ստեղծը:

Տեսահոլովակի հնարավոր երկարությունը նախադրելու համար ընտրել **Հնացնկ > Միջոցներ > Խցիկ > Հնարք > Պարամետրեր > Տահոլովակի երկթն:**

FM ռադիո

FM ռադիոյի աշխատանքը կախված է ալեհավաքից, որը հեռախոսի նույն ալեհավաքը չէ: FM ռադիոյի նորմալ աշխատանքի համար հարկավոր է համատեղելի գլխային հեռախոս կամ օժանդակ սարք օգտագործել:



Ուշադրություն. Երաժշտությունը լսեք չափավոր բարձրությամբ: Տևականորեն բարձր ձայն լսելը կարող է վնասել ձեր լսողությունը: Բարձրախոսից օգտվելիս հեռախոսը տկանջին մոտ մի պահեք, քանի որ ձայնը կարող է չափազանց բարձր լինել:

Միջոցներ

Ընտրել **Ընտցնկ > Միջոցներ > Ռադիո** կամ, սպասման ռեժիմում, սեղմել և պահել *:

Եթե արդեն պահպանել եմ ռադիոկայաններ, ուրբեմ վեր կամ վար՝ կայանների միջև տեղափոխվելու համար, կամ սեղմեմ հիշողության մեջ ցանկալի կայանի տեղադրության համապատասխան թվային ստեղները:

Հարևան կայանը որոնելու համար սեղմել ուրման ստեղը և սեղմած պահել ձախ կամ աջ:

Արդեն լարված կայանը պահպանելու համար ընտրել **Ընտրք > Պահպ. կայանը**:

Ձայնը կարգավորելու համար ուրբեմ վեր կամ վար:

Ռադիոն հետին պլանում միացված թողնելու համար սեղմել վերջի ստեղը: Ռադիոն անջատելու համար սեղմել և պահել վերջի ստեղը:

Ձայնագրանցիչ

Ձայնագրիչը հնարավոր չէ օգտագործել, երբ գործածվում է տվյալների փոխանակման գանգը կամ ակտիվացրած է GPRS ծառայությունը:

Գրանցումը սկսելու համար ընտրել **Ընտցնկ > Միջոցներ > Ձայնագրանցիչ** և թվացյալ գրանցման կոճակը ցուցասարքի վրա:

Ամենավերջին գրանցումը լսելու համար ընտրել **Ընտրք > Նվգ. վրջ. գրնցծ**: Վերջին գրանցումը մուլտիմեդիա հաղորդագրության միջոցով ուղարկելու համար ընտրել **Ընտրք > Ուղ. վրջն գրնցծ**:

Նվագարկիչ

Ձեր հեռախոսը նվագարկիչ ունի՝ երգեր կամ այլ MP3 կամ AAC ձայնաֆայլեր լսելու համար:



Ուշադրություն. Երաժշտությունը լսե՛ք չափավոր բարձրությամբ: Տևականորեն բարձր ձայն լսելը կարող է վնասել ձեր լսողությունը: Բարձրախոսից օգտվելիս հեռախոսը ակացիին մոտ մի պահե՛ք, քանի որ ձայնը կարող է չափազանց բարձր լինել:

Ընտրել **Ընտցնկ > Միջոցներ > Նվագարկիչ:**

Նվագարկումը սկսելու կամ դադար տալու համար ընտրել միջին ընտրության ստեղծը:

Դեպի ընթացիկ ժամկետի սկիզբը ցատկանցելու համար ուղարկե՛ձախ:

Նախորդ ժամկետի ցատկանցելու համար ուղարկե՛ձախ ստեղծը երկու անգամ սեղմել դեպի ձախ:

Հաջորդ ժամկետի ցատկանցելու համար ուղարկե՛ձախ դեպի աջ:

Հետ փառաթելու համար ուղարկե՛ձախ ստեղծը սեղմել և պահել դեպի ձախ:

Արագ առաջ փառաթելու համար ուղարկե՛ձախ ստեղծը սեղմել և պահել դեպի աջ:

Ձայնը կարգավորելու համար ուղարկե՛ձախ վե՛ր կամ վա՛ր:

Նվագարկիչի ձայնը խլացնելու կամ միացնելու համար սեղմել **#**:

Ծրագրեր

Նվագարկիչը հետին պլանում աշխատեցնելու համար սեղմել ավարտի ստեղծը: Նվագարկմանը վերջ տալու համար սեղմել և պահել ավարտի ստեղծը:

13. Ծրագրեր

Ձեր հեռախոսի ծրագրակազմը կարող է ներառել հատկապես այս Nokia հեռախոսի համար նախատեսված որոշ խաղեր և Java ծրագրեր:

Հնարել **Հնտցնկ > Ծրագրեր**:

Խաղ կամ ծրագրի գործարկելու համար ընտրել **Խաղեր** կամ **Հավաքածու**: Ուրեղ մինչև խաղը կամ ծրագրիչը և ընտրել **Բացել**:

Խաղի և ծրագրի տեղադրման համար մտաչելի հիշողության ծավալը դիտելու նպատակով ընտրել **Հնտրք > Հիշ. կարգավիճակ**:

Խաղ կամ ծրագրի ներլցնելու համար ընտրել **Հնտրք >**

Ներլցումներ > Խաղի ներլցնիչ կամ **Ծր. ներլցումներ**: Ձեր հեռախոսն ապահովում է J2ME™ Java ծրագրեր: Նախֆան ծրագրի ներլցնելը՝ համոզվեք, որ այն համատեղելի է ձեր հեռախոսի հետ:



Կարևոր է. Տեղադրեք և օգտագործեք միայն վստահելի աղբյուրներից ստացված ծրագրեր և ծրագրակազմեր՝ այնպիսիք, ինչպիսիք են Symbian Signed հեռախոսմամբ կամ Java Verified™ փորձաքննությունն անցած ծրագրերը:

Ներլցված ծրագրերը կարելի է պահպանել **Պատկերասրահում**՝ **Ծրագրերի** փոխարեն:

14. Կազմակերպիչ

Զարթուցիչ

Ընտրել **Ընտցնկ > Կազմակերպիչ > Զարթուցիչ**:

Զարթուցիչը միացնելու կամ անջատելու համար ընտրել **Տազնապ՛**: Տազնապի ժամ դնելու համար ընտրել **Տազնապի ժամը՛**: Շաբաթվա ընտրված օրերին հեռախոսով գզուշացում նախադրելու համար ընտրել **Կրկնում՛**: Տազնապի հնչեբանգն ընտրելու կամ անհատականացնելու համար ընտրել **Տզնպի ազդնեն՛**: Նիրհի գզուշացման պարապուրդը նախադրելու համար ընտրել **Նիրհն. պրպուրդ՛**:

Տազնապը վերջացնելու համար ընտրել **Վերջ**: Եթե թույլ եք տալիս, որ հեռախոսը շարունակի մեկ րուպե տազնապ հնչեցնել, կամ ընտրում եք **Նիրհել**, տազնապը վերջանում է՝ նիրհման պարապուրդի համար, և ապա վերականգնվում է:

Օրացույց և անելիքների ցանկ

Ընտրել **Ընտցնկ > Կազմակերպիչ > Օրացույց**: Ընթացիկ օրը արջանակված է: Եթե օրվա համար նշումներ կան արված, ապա օրը ցույց է տրվում թավ նիշերով:

Օրացուցային նշում անելու համար ուղրել ամսաթիվը և ընտրել **Ընտրք > Նշում անել**:

Համացանց

Օրվա նշումները դիտելու համար ընտրել **Դիտել**; Բոլոր օրացուցային նշումները վերացնելու համար ընտրել **Հնարք > Վերաց. նշումներ > Բոլոր նշումները**:

Անելիքների ցանկը դիտելու համար ընտրել **Հնացնի > Կազմակերպիչ > Անելիքների ցնի**: Անելիքների ցանկը ցուցադրվում և տեսակավորվում է ըստ առաջնայնության: Նշում ավելացնելու, վերացնելու կամ ուղարկելու, գրառումը որպես արված նշելու կամ անելիքների ցանկին ըստ վերջնաժամկետի տեսակավորելու համար ընտրել **Հնարք**:

15. Համացանց

Ձեր հեռախոսի գնորակիչով կարող եք մուտք գործել գաղափար արժանի ինտերնետային ծառայություններ: Համացանցային էջերի արտաֆին տեսքը կարող է տարբեր լինել՝ էկրանի չափերից կախված: Հնարավոր է, որ ցանցէջերում չկարողանաք տեսնել բոլոր մանրամասնությունները:



Կարևոր է. Օգտվեք միայն այն ծառայություններից, որոնց վստահում եք և որոնք ապահովում են համապատասխան անվտանգություն և պաշտպանություն վնասակար ծրագրերից:

Այս ծառայությունների, գնորուժման և հրահանգների առկայությունը ստուգեք ձեր ծառայության մատակարարի հետ:

Դուք կարող եք ստանալ զննարկման համար պահանջվող կազմաձևման պարամետրեր՝ որպես կազմաձևման հաղորդագրություն ծառայության մատակարարից:

Համացանցային ծառայությանը միանալը

Ծառայության հետ կապ հաստատելու համար ընտրել **Հնոցնկ > Համացանց > Հիմնաէջ**, կամ սպասման ռեժիմում սեղմել և պահել **0**,

Ծառայության հետ կապ հաստատելուց հետո կարող եք սկսել էջերի զննարկումը: Հեռախոսի ստեղների գործառնությունները կարող են տարբեր լինել տարբեր ծառայությունների դեպքում: Հետևեք հեռախոսի ցուցասարքի վրայի տեքստային հրահանգներին: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք ձեր ծառայության մատակարարին:

16. SIM ծառայություններ

Ձեր SIM ֆարսը կարող է տրամադրել հավելյալ ծառայություններ: Դուք կարող եք մուտք գործել այս ընտրացանկ այն դեպքում միայն, եթե դա ապահովվում է ձեր SIM ֆարսով: Ընտրացանկի անունը և բովանդակությունը կախված են առկա ծառայություններից:

Լրացուցիչ սարքեր



Ուսադրություն. Գործածե՛ք բացառապես տվյալ մոդելի հետ օգտագործելու համար **Nokia**-ի կողմից հաստատագրված մարտկոցներ, լիցֆավորիչներ և լրացուցիչ սարքեր: Ցանկացած այլ տեսակների օգտագործումը կարող է անվավեր դարձնել հաստատումները կամ երաժիշիֆները և վտանգավոր լինել:

Nokia-ի կողմից հաստատագրված լրացուցիչ սարքերի ակայությունը պարզելու համար խնդրում ենք դիմել ձեր գործակալին: Լրացուցիչ սարքերի հոսանքի լարն անջատելիս բռնե՛ք և ֆաե՛ք խրոցը, այլ ոչ թե լարը:

Մարտկոց

Տեղեկություններ մարտկոցի և լիցֆավորիչի վերաբերյալ

Ձեր սարքը սնուցվում է վերալիցֆավորվող մարտկոցից: Այս սարքի հետ օգտագործման համար նախատեսված մարտկոցը **BL-4S** է: Սույն սարքը նախատեսված է հետևյալ լիցֆավորիչներով օգտագործվելու համար. **AC-3**: Մարտկոցը կարելի է հարյուրավոր անգամներ լիցֆավորել և լիցֆարափել, բայց ի վերջո այն կենթարկվի բնականոն մաշվածության: Երբ նկատե՛ք, որ խոսակցության և սարքի՝ սպասելու ռեժիմում գտնվելու ժամանակահատվածները սովորականից նկատելիորեն ավելի կարճ են դարձել, ապա փոխե՛ք մարտկոցը: Օգտագործե՛ք միայն այս սարքի համար նախատեսված և **Nokia**-ի

կողմից հաստատված մարտկոցներ ու լիցքավորիչներ դրանք լիցքավորելու համար: Հաստատում չստացած մարտկոցի կամ լիցքավորիչի շահագործումը կարող է հրդեհի, պայթյունի, արտահոսքի կամ այլ վտանգավոր իրադրության պատճառ դառնալ:

Խրոցակի տեսակից կախված՝ լիցքավորիչի մոդելի ստույգ համարը կարող է տարբեր լինել: Խրոցակի վարկածը նույնականացվում է ստորև նշվածներից որևէ մեկով. E, EB, X, AR, U, A, C կամ UB:

Մարտկոցն առաջին անգամ օգտագործելու կամ երկար ժամանակ չօգտագործելու դեպքում կարող է անհրաժեշտ լինել նախ միացնել լիցքավորիչը, ապա անջատել այն և նորից միացնել՝ մարտկոցի լիցքավորումը սկսելու համար: Եթե մարտկոցը ամբողջովին լիցքաթափված է, կարող է մի քանի րոպե պահանջվել, մինչև լիցքավորման նշանը հայտնվի էկրանին, կամ հնարավոր լինի զանգեր կատարել:

Մարտկոցը հանելուց առաջ սարքը միշտ անջատեք և լիցքավորիչից զատեք:

Երբ լիցքավորիչը չի օգտագործվում, անջատեք այն հոսանքի վարդակից և սարքից: Ամբողջությամբ լիցքավորված մարտկոցը լիցքավորիչին միացված մի թողեք, քանի որ գերլիցքավորումը կարող է կրճատել մարտկոցի շահագործման ժամկետը: Չօգտագործվելու դեպքում ամբողջությամբ լիցքավորված մարտկոցը ժամանակի ընթացքում լիցքաթափվում է:

Առնվազն մարտկոցը պահել 15°C մինչև 25°C (59°F և 77°F) ջերմաստիճանում: Մայրաստիճան բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանները նվազեցնում են մարտկոցի հզորությունը և

Մարտկոց

կրճատում շահագործման ժամկետը: Տաֆ կամ սառը մարտկոցով սարքը կարող է ժամանակավորապես չափառտել: Մարտկոցի աշխատանքը հասկապես սահմանափակ է գրոյից ցածր ջերմաստիճաններում:

Մարտկոցի վրա կարճ միացում մի ստեղծեք: Պատահական կարճ միացում կարող է առաջանալ, եթե մետաղական որևէ իր, օրինակ՝ մետաղադրամ, ամրակ, կամ գրիչ, ուղիղ միացություն ստեղծի մարտկոցի դրական (+) և բացասական (-) հղակների միջև: (Դրանք մարտկոցի վրա մետաղական շերտերի տեսք ունեն): Սա կարող է տեղի ունենալ, օրինակ, երբ դուք պահեստային մարտկոցը գրպանում կամ դրամապանակում եք պահում: Հղակների կարճ միացումը կարող է վնասել մարտկոցը կամ իրը, որը կարճ միացում է առաջացրել:

Մարտկոցը կրակի մեջ մի գցեք, քանի որ այն կարող է պայթել:

Վնասվելու դեպքում նույնպես մարտկոցը կարող է պայթել:

Մարտկոցները դեն գցելիս գործեք տեղական իրավական ակտերի համաձայն: Եթե հնարավոր է, մարտկոցը հանձնեք՝ նյութերը կրկին օգտագործելու համար: Մարտկոցը դեն մի նետեք որպես կենցաղային աղբ:

Բջիջները կամ մարտկոցները չպետք է կազմատել, կտրել, բացել, փոքել, հկել, ձևախախտել, ծակել կամ կոտրատել: Արտահոսքի դեպքում թույլ մի տվեք, որ հեղուկը մաշկին կամ աչքերին դիպչի: Նման դեպքում մաշկը և աչքերն անմիջապես ջրով լվացեք կամ դիմեք բժշկի օգնությանը:

Մարտկոցը չի կարելի ձևավորել, վերանճակել: Չի կարելի փորձել օտար առարկաներ մտցնել մարտկոցի մեջ, այն ընկղմել ջրի կամ այլ հեղուկների մեջ կամ ենթարկել այդպիսի ազդեցության:

Մարտկոցի սխալ օգտագործումը կարող է հրդեհի, պայթյունի կամ այլ վտանգավոր իրադրության պատճառ դառնալ: Եթե սարքը կամ մարտկոցը վայր է գցել, հատկապես՝ պինդ մակերևույթի վրա, և կարծում եք, որ մարտկոցը վնասվել է, նախքան օգտագործումը շարունակելը այն տարեք սասարկման կենտրոն՝ գննման համար:

Մարտկոցն օգտագործեք միայն իր նպատակային նշանակությամբ: Վնասված լիցքավորիչ կամ մարտկոց մի օգտագործեք: Մարտկոցը փոքր երեխաներից հեռու պահեք:

Nokia մարտկոցի խսկությունը ստուգելու ուղեցույց

Ձեր ապահովության համար օգտագործեք միայն Nokia-ի գործարանային մարտկոցները: Համոզված լինելու համար, որ Դուք Nokia-ի գործարանային մարտկոց եք ձեռք բերում, այն գնեք Nokia-ի լիազորված գործակալից և ստուգեք հոլոգրամային պիտակը՝ կատարելով հետևյալ քայլերը.

Բոլոր չորս քայլերը հաջողությամբ ավարտելը լիովին չի երաշխավորում մարտկոցի գործարանային լինելու փաստը: Եթե պատճառներ ունեք կասկածելու, որ մարտկոցը Nokia-ի բնօրինակ մարտկոց չէ, խուսափեք այն օգտագործելուց և տարեք Nokia-ի մոտակա լիազոր սպասարկման կետ կամ վաճառքի գործակալի մոտ՝ համապատասխան աջակցություն ստանալու համար: Nokia-ի լիազոր սպասարկման կետը կամ վաճառքի գործակալը կստուգեն մարտկոցի խսկությունը: Եթե մարտկոցի խսկությունը հնարավոր չէ պարզել, մարտկոցը վերադարձրեք այնտեղ, որտեղից գնել եք:

Մարտկոց

Ստուգե՛ք հոլոգրամը

1. Պիտակի վրայի հոլոգրամը դիտելիս պետք է մի անկյան տակ տեսնե՛ք **Nokia** ձեռքերը միացնող նշանը, և մեկ այլ անկյան տակ նայելիս՝ **Nokia Original Enhancements** պատկերանշանը:
2. Հոլոգրամը ձախ, աջ, ներքև և վերև քե՛ֆելիս դուք պետք է նրա կողմերի վրա տեսնե՛ք համապատասխանաբար 1, 2, 3 և 4 կետ:



Ի՞նչ անել, եթե մարտկոցը գործարանային չէ

Եթե չե՛ք կարող համոզվել, որ պիտակի վրա հոլոգրամ ունեցող Ձեր **Nokia** մարտկոցը գործարանային է, խնդրում ենք այն չօգտագործել: Մարտկոցը տարե՛ք **Nokia** մոտակա լիազոր սպասարկման կենտրոն կամ վաճառքի գծով գործակալի մոտ՝ աջակցություն ստանալու համար: Արտադրողի կողմից չհաստատագրված մարտկոց օգտագործելը կարող է վտանգավոր լինել և կարող է հանգեցնել սարքի ոչ բավարար աշխատանքի ու վնաս պատճառել Ձեր սարքին և դրան միացված

լրացուցիչ սարքերին: Դա կարող է նաև անվավեր դարձնել սարքի նկատմամբ կիրառելի այս կամ այն հաստատումը կամ երաժիշիքը:

Գործարանային **Nokia** մարտկոցների մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք www.nokia.com/battery կայքը:

Խնամք և սպասարկում

Ձեր սարքը բարձրակարգ նախագծման և հմտության արդյունք է, և այն պետք է խնամքով օգտագործել: Հետևյալ խորհուրդները կօգնեն Ձեզ ուժի մեջ պահել արտադրողի երաժիշիքը:

- Սարքը չոր պահեք: Տեղումները, խոնավությունը և հեղուկների բուրբ տեսակները կարող են տարբեր պարունակել, որոնք կարող են հանգեցնել էլեկտրոնային սխեմաների ֆայֆայմանը: Եթե սարքը թրջվել է, մարտկոցը հանեք և նորից տեղադրելուց առաջ սպասեք մինչև սարքը ամբողջովին չորանա:
- Սարքը չի կարելի վռնոտ, կեղտոտ վայրերում պահել կամ օգտագործել: Շարժական մասերն ու էլեկտրոնային բաղադրամասերը կարող են վնասվել:
- Սարքը չի կարելի պահել բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում: Բարձր ջերմաստիճանները նվազեցնում են էլեկտրոնային սարքերի շահագործման ժամկետը, վնասում մարտկոցները, ծոմնում կամ հալեցնում պլաստմասսայե որոշ տարրեր:
- Սարքը չի կարելի պահել ցածր ջերմաստիճանի միջավայրում: Երբ այն վերադառնում է բնական ջերմաստիճանի, սարքի ներսում

Խնամք և սպասարկում

կարող է խոնավություն հավաքվել և վնասել էլեկտրոնային տպատախտակները:

- Մի փորձեք բացել սարքը այլ կերպ, քան նկարագրված է սույն ուղեցույցում:
- Սարքը վայր մի գցեք, մի ցնցեք, հարվածի մի ենթարկեք: Կոպիտ վերաբերմունքը կարող է կոտրել ներքին տպատախտակները և մեխանիկական նուրբ բաղադրամասերը:
- Սարքը մաքրելիս մի օգտագործեք ուժեղ ֆիմիական նյութեր, մաքրող լուծիչներ կամ ուժեղ ներգործության մաքրող նյութեր:
- Սարքը չի կարելի ներկել: Ներկը կարող է խցանվել շարժական մասերի միջև՝ խափանելով սարքի պատշաճ աշխատանքը:
- Սարքի վրա գտնվող ռադիոակտիվները (տեսախցիկի, հեռավորության չափիչի, լուսընդունիչի և այլն) մաքրելու համար փափուկ, մաքուր, չոր շոր օգտագործեք:
- Միայն սարքի հետ մատակարարված կամ հաստատագրված ալեհավաք օգտագործեք: Չհաստատագրված, փոփոխված կամ կցորդված ալեհավաքները կարող են վնասել սարքը և խախտել ռադիոսարքերի օգտագործումը կանոնակարգող օրենքները:
- Լիցենզավորիչը միայն սենյակում կամ բնակարանում օգտագործեք:
- Մի՞շտ պատրաստե՛ք այն տեղեկությունների պահեստային օրինակները, որոնք ցանկանում եք պահպանել, օրինակ՝ կոնտակտային տվյալներ և օրացուցային նշումներ:

- Ժամանակ առ ժամանակ սարքի աշխատանքը բարելավելու նպատակով սարքը ելման վիճակի բերե՛ք՝ այն անջատելով և մարտկոցը հանելով:

Այս խորհուրդները հավասարապես վերաբերում են Ձեր սարքին, մարտկոցին, լիցքավորիչին և բոլոր լրացուցիչ սարքերին: Եթե սարքերից որևէ մեկը պատճան չի գործում, նորոգման համար այն տարե՛ք լիազոր սպասարկման մոտակա կետ:

Թափոնների հեռացում



Արտադրանքի, տպագիր նյութերի կամ փաթեթավորման վրա խաչանշված անվավոր աղբարկղի պատկերը հիշեցնում է, որ բոլոր էլեկտրական և էլեկտրոնային արտադրանքները, մարտկոցները և կուտակիչները, իրենց շահագործման ժամկետի ավարտից հետո, պետք է հանձնվեն հատուկ ընդունման կետերին: Այս պահանջը վերաբերում է Եվրոպական Միությանը և այլ վայրերի, որտեղ գոյություն ունեն հատուկ ընդունման կետեր: Դեռ մի նետե՛ք այս նշանով պիտակավորված արտադրանքը՝ որպես չտեսակավորված կենցաղային աղբ:

Արտադրանքները ընդունման կետ վերադարձնելով՝ դուք կանխում եք թափոնների չվերահսկվող հեռացումը և նպատում եք նյութական պաշարների վերաօգտագործմանը: Ավելի մանրամասն տեղեկություններ կարող եք ստանալ արտադրանքի մանրածախ վաճառակետից, թափոնների հեռացման համար պատասխանատու տեղական իշխանության մարմիններից, ազգային արտադրողների գործունեության համար պատասխանատու կազմակերպություններից կամ Nokia-ի տեղական ներկայացուցչությունից: Արտադրանքի էկո-

Անվտանգության համար լրացուցիչ տեղեկություններ

հայտարարագրի կամ ձեր հնացած ապրանքը վերադարձնելու վերաբերյալ հրահանգներին ծանոթանալու համար տե՛ս Ձեր էրկրին վերաբերող տեղեկատվությունը www.nokia.com ինտերնետային կայքում:

Անվտանգության համար լրացուցիչ տեղեկություններ

Փոփ երեխաներ

Ձեր սարքը և լրացուցիչ սարքերը կարող են մանր մասեր պարունակել: Դրանք փոփ երեխաներից հեռու պահե՛ք:

Աժխատանֆային միջավայր

Սույն սարքը, ախանջին սեղմած նորմալ դիրքում կամ մարմնից առնվազն 2.2 սանտիմետր (7/8 դյույմ) հեռավորության վրա օգտագործելիս, համապատասխանում է ադիոհաճախությունների (RF) հառագայքման պահանջներին: Հեռախոսն աժխատանֆի ժամանակ մարմնին ամրացնելու նպատակով տեղափոխման պայուսակի կամ գոտու ամրակալ օգտագործելու դեպքում պետք է զգուշանալ, որպեսզի դրանք մետաղ չպարունակեն և սարքը մարմնից պահեն վերոհիշյալ հեռավորության վրա :

Տվյալներ պարունակող ֆայլեր կամ հաղորդագրություններ հաղորդելու համար սարքը պահանջում է բարձրորակ միացություն ցանցի հետ: Որոշ դեպքերում տվյալներ պարունակող ֆայլերի կամ հաղորդագրությունների հաղորդումը կարող է հետաձգվել մինչև նման

Անվտանգության համար լրացուցիչ տեղեկություններ

միացությունը առկա լինի: Համոզվե՛ք, որ վերը նշված հեռավորությունը վերաբերող պահանջները բավարարված են մինչև տվյալների հաղորդման ավարտը:

Սարքի որոշ մասեր մագնիսական հատկություններ ունեն: Մետաղական մասերը կարող են ձգվել դեպի սարքը: Վարկային քարտեր կամ հիշողության մագնիսական կրիչներ չի կարելի սարքի մոտակայքում տեղադրել, քանի որ դրանց վրա գրանցված տեղեկությունները կարող են ջնջվել:

Բժեկական սարքավորումներ

Ռադիոհաղորդիչ ցանկացած սարքավորման աշխատանք՝ ներառյալ անլար հեռախոսները, կարող են խանգարել բավարար պաշտպանություն չունեցող բժեկական սարքավորումների աշխատանքին: Խորհրդակցե՛ք բժեկի կամ բժեկական սարքավորման արտադրողի հետ՝ պարզելու համար, թե արդյո՞ք այդ բժեկական սարքերը բավարար պաշտպանություն ունեն ռադիոհաճախության արտախոս էներգիայից, կամ եթե այլ հարցեր ունե՛ք: Բժեկական հաստատություններում գտնվելիս հեռախոսն անջատե՛ք, եթե դա պահանջվում է այստեղ փակցված կանոններով: Հնարավոր է, որ հիվանդանոցներն ու առողջապահական հաստատությունները սարքավորումներ օգտագործեն, որոնք զգայուն են արտախոս ռադիոհաճախության էներգիայի նկատմամբ:

Փոխադաստված բժեկական սարքավորումներ

Բժեկական սարքավորումներ արտադրողները խորհուրդ են տալիս, որ անլար սարքի և փոխադաստված բժեկական սարքավորումների

Անվտանգության համար լրացուցիչ տեղեկություններ

(ինչպիսիք են սրտի ռիթմավարը կամ սրտամկանի թելիկախաղը վերացնող էլեկտրական սարքը) միջև պահպանվի առնվազն 15.3 սանտիմետր (6 դյույմ) տարածություն՝ բժշկական սարքի աշխատանքի հնարավոր խաթարումից խուսափելու համար: Այդպիսի սարքավորումներ կրող անձինք պետք է.

- Անլար սարքը միացված վիճակում միշտ ավելի քան 15.3 սանտիմետր (6 դյույմ) հեռու պահեն բժշկական սարքից:
- Անլար սարքը ճոցագրպանում չպահեն:
- Անլար սարքը պահեն բժշկական սարքավորման նկատմամբ հակառակ տեղանքի մոտ՝ հնարավոր ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու համար:
- Իսկույն անջատեն անլար սարքը, եթե այդպիսի ազդեցության առկայությունը ենթադրելու հիմքեր կան:
- Կարդան և հետևողականորեն կատարեն փոխպատվաստված բժշկական սարքավորման արտադրողի ցուցումները:

Ձեր անլար սարքը բժշկական սարքավորման հետ օգտագործելու վերաբերյալ հարցեր ունենալու դեպքում խորհրդակցեք ձեզ բժշկական ծառայությունների մատուցող անձի հետ:

Լսողական օժանդակ սարքեր

Թվային անլար որոշ սարքեր կարող են խանգարել որոշ լսողական օժանդակ սարքերի աշխատանքին: Նման խանգարումներ լինելու դեպքում խորհրդակցեք ծառայություն մատուցողի հետ:

Ավտոմեքենաներ

Ռադիոհաճախության ազդանշանները կարող են ազդել ավտոմեքենաներում սխալ տեղակայված կամ ոչ պատշաճ կերպով պատշաճանված էլեկտրոնային համակարգերի վրա (վառելիքի էլեկտրոնային ներարկման համակարգեր, էլեկտրոնային արգելակման համակարգեր, արագության կառավարման էլեկտրոնային համակարգեր, անվտանգության բարձիկների համակարգեր և այլն): Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք ավտոմեքենան կամ օժանդակ սարքավորումներն արտադրողին կամ նրա ներկայացուցչին:

Միայն որակավորված մասնագետը պետք է սպասարկի սարքավորումները և դրանք տեղադրի ավտոմեքենայի մեջ: Սխալ տեղադրումը կամ սպասարկումը կարող է վտանգավոր լինել և դադարեցնել սարքի երաշխիքը: Պարբերաբար ստուգեք, որ ձեր ավտոմեքենայում տեղադրված անլար բոլոր սարքավորումները պատշաճորեն ամրացված և սարքին լինեն: Սարքի, դրա մասերի և լրացուցիչ սարքերի հետ նույն խցիկում չի կարելի այրվող հեղուկներ, գազեր կամ պայթուցիկ նյութեր պահել: Անվտանգության բարձիկներ ունեցող ավտոմեքենաներում հարկավոր է հիշել, որ անվտանգության բարձիկները մեծ ուժով են փչվում: Անվտանգության բարձիկի վրա կամ նրա բացման տարածքում չի կարելի որևէ իր տեղադրել՝ ներառյալ ամրացված կամ շարժական անլար սարքավորումները: Եթե ավտոմեքենայի միջի անլար սարքավորումները սխալ տեղադրված լինեն և անվտանգության բարձիկը փչվի, դա կարող է լուրջ վնասվածքների պատճառ դառնալ:

Անվտանգության համար լրացուցիչ տեղեկություններ

Օդանավի թռիչքի ժամանակ սարքից օգտվելն արգելվում է: Անջատե՛ք Ձեր սարքը օդանավ բարձրանալուց առաջ: Օդանավում անլար հեռահաղորդակցության սարքերի օգտագործումը կարող է վտանգ ներկայացնել օդանավի աշխատանքի համար, խանգարել անլար հեռախոսային ցանցի աշխատանքին և խախտել օրենքը:

Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրեր

Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրերում գտնվելիս սարքն անջատե՛ք և հետևե՛ք բոլոր ցուցանակներին ու հրահանգներին: Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրերին են պատկանում բոլոր այն վայրերը, որտեղ սովորաբար խորհուրդ է տրվում ավտոմեքենայի շարժիչն անջատել: Նման վայրերում կայծը կարող է պայթյունի կամ հրդեհի հանգեցնել, ինչը կարող է պատճառել մարմնական վնասվածքներ և նույնիսկ մահ: Սարքն անջատե՛ք վառելիքի լցակայաններում: Վառելանյութի պահեստավորման և բաշխման վայրերում, էլեկտրական գործարաններում կամ այն վայրերում, որտեղ պայթեցման աշխատանքներ են կատարվում, հետևե՛ք ռադիոսարքավորումների օգտագործման սահմանափակումներին: Հնարավոր պայթյունավտանգ մթնոլորտ ունեցող վայրերը սովորաբար, բայց ոչ միշտ, հստակ նշված են լինում: Դրանք ներառում են նավերում տախտակամածի տակ գտնվող տարածքները, էլեկտրական նյութերի տեղափոխման կամ պահեստավորման վայրերը և այն տարածքները, որտեղ օդը էլեկտրական նյութեր կամ մասնիկներ է պարունակում, ինչպիսիք են ավազահատիկը, փոշին կամ մետաղափոշին: Դուք պետք է ստուգե՛ք հեղուկ գազով (օրինակ՝ պրոպան կամ բութան) աշխատող

ավտանճեհեռախոսների արտադրողների հետ, թե արդյո՞ք այս սարքը կարելի է անվտանգ օգտագործել դրանց մոտակայքում:

Արտակարգ իրավիճակների հեռախոսագանգեր



Կարևոր է. Սույն սարքը գործում է ռադիոազդեցանքների, անլար և ֆիզսլաժ հեռախոսացանցերի, ինչպես նաև օգտագործողի կողմից ծրագրավարվող գործառնությունների միջոցով: Եթե Ձեր սարքն ինտերնետով ձայնային կանչի հնարավորություն է տալիս (ինտերնետային զանգեր), ակտիվացրե՛ք և՛ ինտերնետային զանգերը, և՛ բջջային հեռախոսը: Եթե երկուսն էլ ակտիվացված են, սարքը կփորձի արտակարգ իրավիճակների կանչ կատարել և՛ բջջային ցանցի, և՛ Ձեզ ինտերնետային զանգերի ծառայություններ տրամադրողի միջոցով: Բոլոր դեպքերում չէ՛, որ միացումները կարող են երաշխավորված լինել: Կարևոր դեպքերում, օրինակ՝ բժշկական շտապօգնություն կանչելու անհրաժեշտության դեպքում, չի կարելի հույսն ամբողջովին անլար սարքի օգտագործման վրա դնել:

Արտակարգ իրավիճակներում զանգահարելու համար հարկավոր է անել հետևյալը.

1. Եթե սարքը միացված չէ, միացրե՛ք այն: Համոզվե՛ք, որ ազդեցանքի հզորությունը բավարար է: Ձեր սարքից կախված՝ գուցե կարիք լինի կատարել հետևյալը.
 - Մացրե՛ք SIM փաթեթը, եթե սարքն այդպիսի փաթեթ օգտագործում է:

Անվտանգության համար լրացուցիչ տեղեկություններ

- Վերացրե՛ք կանչերի վրա դրված որոշ սահմանափակումներ, որոնք ակտիվացրել է՛ք Ձեր սարքում:
 - Փոխե՛ք սարքի աշխատանքային ռեժիմը՝ օֆլայն կամ թուխչային ռեժիմից անցնելով ակտիվ ռեժիմին:
2. Սեղմե՛ք «Վերջ» ստեղծը այնքան անգամ, որքան անհրաժեշտ է էկրանը մաքրելու և սարքը հեռախոսագանգ կատարելու համար պատրաստ վիճակի բերելու համար:
 3. Մուտքագրե՛ք Ձեր գտնվելու վայրի՝ արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնի պաշտոնական հեռախոսահամարը: Արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնների համարները կարող են, գտնվելու վայրից կախված, տարբեր լինել:
 4. Սեղմե՛ք զանգահարելու ստեղծը:

Արտակարգ իրավիճակների հեռախոսագանգի ժամանակ անհրաժեշտ բոլոր տեղեկությունները հնարավորինս հեզորդե՛ք: Հնարավոր է, որ դեպի վայրում ձեր անլար սարքը կապի միակ միջոցը լինի: Հեռախոսագանգը մի ընդհատե՛ք մինչև թույլտվություն չստանա՛ք:

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ (SAR)

Սույն շարժական սարքը համապատասխանում է ռադիոհառադալթմանը վերաբերող ուղեցույցներին

Ձեր շարժական սարքը ռադիոհաղորդիչ և ընդունիչ սարք է: Այն նախագծված է այնպես, որպեսզի չգերազանցի ռադիոհառադալթմանի ազդեցության միջազգային ուղեցույցներով սահմանված

Անվտանգության համար լրացուցիչ տեղեկություններ

սահմանափակումները: Այդ ուղեցույցները մեակվել են ICNIRP անկախ գիտական կազմակերպության կողմից և ներառում են այն բույլատրելի սահմանները, որոնք մեակված են բոլոր մարդկանց պաշտպանվածությունը ապահովելու համար՝ անկախ նրանց տարիքից կամ առողջական վիճակից:

Ռադիոհառագայթման անընչվող ուղեցույցները շարժական սարքերի համար օգտագործում են Կլանման Տեսակարար Կշիռ (ԿՏԿ կամ SAR) կոչվող չափման միավորը: ICNIRP ուղեցույցում նշված SAR-ի սահմանային արժեքը միջինացված հյուսվածքային 10 գրամի վրա կազմում է 2.0 վատտ/կիլոգրամ (Վտ/կգ): SAR-ի չափման փորձերը կատարվել են օգտագործման ստանդարտ դիրքում, երբ սարքը հաղորդում է հաստատված ամենաբարձր հզորության մակարդակով՝ ստուգվող բոլոր հաճախությունների տիրույթներում: Գործող սարքի իրական SAR-ի մակարդակը կարող է առավելագույն արժեքից ցածր լինել, բանի որ այն նախագծված է այնպես, որ օգտագործի ցանցին միանալու համար անհրաժեշտ հզորությունը միայն: Այս արժեքը փոփոխվում է մի քանի գործոններից կախված, մասնավորապես այն բանից, թե ցանցի հաղորդակայանից ինչ հեռավորության վրա եք գտնվում: Համաձայն ICNIRP ուղեցույցի, սարքը ակնհայտ մոտ օգտագործելու դեպքում SAR-ի առավելագույն արժեքը չպետք է գերազանցի 0.48 Վտ/կգ :

Լրացուցիչ սարքերի և պիտույքների օգտագործումը կարող է SAR-ի տարբեր արժեքների հանգեցնել: SAR-ի արժեքները կարող են տարբեր լինել՝ կախված հաշվարկությունների և չափումների ազգային պահանջներից և ցանցի հաճախակառուցման տիրույթից: SAR-ի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ կարող են տրամադրվել

Անվտանգության համար լրացուցիչ տեղեկություններ

www.nokia.com ինտերնետային կայքում՝ համապատասխան արտադրանքի տեղեկատվական էջում:

Ցուցիչ

Պայմանագրեր կամ

թվեր

IM 33

Nokia Care 16

PIN 15

SIM ֆարս 17, 23

Ա

ականջակալ 19

ակնթարթային

հաղորդագրությունների

փոխանակում 33

անվտանգության կոդ 15

արագ համարահավաք 24

Դ

դյուրանցումներ 39

Չ

զննարկիչ 52

Ի

էլֆոստ 30

Թ

թվային ռեժիմ 25

Ի

ինտերնետ 52

Լ

լրացուցիչ սարքեր 43

Խ

խաղեր 50

Մ

ծրագրեր 50

Կ

կազմակերպիչ 51

կազմաձևում 43

կանչեր 24

կանչերի գրանցամատյան 36

Ցուցիչ

Հ

- հաղորդագրություններ
պարամետրեր 34
- հաղորդագրությունների
կենտրոնի համարը 28
- հաղորդագրությունների
փոխանակում
ձայնային
հաղորդագրություններ 32
- համացանց 52
- հնչերանգներ 38

Ձ

- ձայնագրանցիչ 48
- ձայնային
հաղորդագրություններ 32

Մ

- մասեր 20
- մարտկոց
լիցավորվում է 18
- մուտֆի կոդ 15

Ն

- նշանաբառ 15

Շ

- շտապ
հաղորդագրություններ 32

Պ

- պարամետրեր 37
 - գործարանային 44
 - ժամ 38
 - կազմածեւում 43
 - հաղորդագրություններ 34
 - հեռախոս 42
 - հնչերանգներ 38
 - ցուցասարք 38
 - օր 38
- պրոֆիլներ 37

Ս

- ստեղնախմբի կոդպեք 22
- ստեղնակոդպեք 22
- ստեղներ 20

Տ

- տեքստ մուտքագրելը 25
- տեքստային ռեժիմներ 25

տեխստերի ավանդական

ներմուծում 26

տեխստերի կանխատեսող

ներմուծում 26

Ց

ցուցասարք 38

Օ

օպերատորի ընտրացանկ 45

օֆլայն ռեժիմ 23